

Instrukcja Obsługi – Myjka Ultradźwiękowa MK-183pro (Tłumaczenie dosłowne)

1. Prezentacja produktu

Obudowa | Pokrywa | ON/OFF

Środki ostrożności

Środki ostrożności (należy ściśle przestrzegać i wdrożyć)

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych instrukcji.

!! Ostrzeżenie – dotyczy sytuacji mogących prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

!! Uwaga – dotyczy możliwych obrażeń ciała lub szkód materialnych.

☒ Wzór ten oznacza: „Nie wolno”

☒ Wzór ten oznacza: „Należy wdrożyć”

2. Ostrzeżenia

- Nie pozwalać dzieciom używać lub dotykać urządzenia – grozi poparzeniem, porażeniem prądem, urazem.
- Osoby z rozrusznikami serca nie powinny korzystać z produktu.
- Nie uruchamiać bez wody – ryzyko przegrzania i uszkodzenia.
- Nie używać łatwopalnych cieczy – grozi pożarem.
- Nie polewać wodą urządzenia i zbiornika – grozi porażeniem i zwarcie.
- Nie używać w wilgotnym środowisku.
- Nie dotykać połączeń elektrycznych metalowymi przedmiotami.
- Nie rozbierać ani nie modyfikować urządzenia.

!! UWAGA:

- Używać tylko dedykowanego adaptera – inne mogą spowodować pożar lub zwarcie.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane długo – odłączyć zasilanie.
- Po kilku cyklach urządzenie uruchamia ochronę termiczną – można wznowić po ok. 5 min.
- Nie pobierać wody bezpośrednio z kranu – może zalać włącznik.
- Nie dodawać substancji toksycznych, sterylizujących, kwaśnych – może uszkodzić zbiornik.

3. Co można, a czego nie można czyścić

☒ Można czyścić:

- Okulary (bez powłoki UV, plastikowe oprawki)

- Artykuły papiernicze: linijki, nożyczki, długopisy, pieczątki
- Szczoteczki, żyłki, grzebienie
- Biżuteria: pierścionki, naszyjniki, kolczyki
- Metalowe i ceramiczne sztucce

☒ Nie nadaje się do:

- Perły i miękkie kamienie (twardość <8) – mogą się odbarwić
- Klejone kamienie – mogą się odkleić
- Powierzchnie lakierowane, drewno, opal, koral
- Przedmioty z rysami i pęknięciami – mogą się pogorszyć

* Może nie usunąć kamienia, wosku lub plam z protez

* Elementy ortodontyczne mogą nie zostać dokładnie oczyszczone

4. Specyfikacja

Nazwa: Myjka ultradźwiękowa

Model: MK-183pro

Napięcie: DC12V (adapter AC 100–220V)

Moc: 18W

Częstotliwość: 46kHz

Materiał zbiornika: stal nierdzewna SUS304

Rozmiar zbiornika: 160 × 65 × 55 mm

Pojemność: 450 ml

Waga netto: 700 g

Rozmiar urządzenia: 208 × 85 × 63 mm

Norma: GB4706.12005

Zawartość zestawu: urządzenie, zasilacz, instrukcja obsługi

5. Obsługa

1. Otwórz pokrywę, nalej wodę (nie przekraczaj linii MAX)
2. Włóż przedmiot do czyszczenia
3. Podłącz zasilacz do urządzenia, potem do prądu
4. Naciśnij przycisk ON/OFF – urządzenie działa 3 minuty (LED świeci)
5. Jeśli chcesz zatrzymać wcześniej – naciśnij przycisk ponownie
6. Po zakończeniu: odłącz zasilanie, wylej wodę, przetrzyj zbiornik

Uwaga: wylewaj wodę z boku zbiornika

6. Konserwacja

- Napełnij zbiornik wodą do połowy i czyść miękką gąbką
- Uważaj, by woda nie dostała się do zasilania
- Po czyszczeniu – opłucz przedmioty czystą wodą
- Plamy można przetrzeć wilgotną szmatką
- Na końcu osusz urządzenie suchą ściereczką

7. Serwis i gwarancja

- Gwarancja: 12 miesięcy od zakupu
- Zachowaj kartę gwarancyjną – jest wymagana do obsługi
- Jeśli usterka nie podlega gwarancji lub upłynął okres – możliwa odpłatna naprawa

Brak gwarancji w przypadku:

- Uszkodzenia mechaniczne, upadki, uderzenia
- Przeróbki, użycie nieoryginalnych części
- Zaniedbania konserwacji
- Uszkodzeń wynikających z siły wyższej (klęski żywiołowe, działania rządowe itd.)