


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRALKA WIRÓWKA MINI PRZENOŚNA WOLNOSTOJĄCA 5L USB

PARAMETRY TECHNICZNE

- Moc: 60 W
- Napięcie: 5 V
- Tworzywo: ABS
- Zasilanie: USB
- Pojemność wody: 5 litrów
- Maksymalna waga prania: 1 kg


PRZYGOTOWANIE



1. Ustaw pralkę na równej powierzchni korzystając z przyssawek w zestawie.



2. Włóż pranie (maksymalnie 1 kg), wlej do 5 litrów wody oraz dodaj środek myjący.



3. Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.

OSTRZEŻENIA

1. Nie należy przeciążać produktu. Maksymalna ilość prania wynosi 1 kg.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie umyć i osuszyć urządzenie. Wilgoć może prowadzić do wytworzenia się pleśni.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
4. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy nie będące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.
5. Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać turbiny, gdyż może to stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia.
6. Urządzenie należy podłączyć do odpowiedniego adaptera USB.
7. Przed każdym użyciem należy dokładnie skontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3743 Pralka wirówka mini przenośna wolnostojąca 5l USB

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach