

Instrukcja obsługi – Lampa LED W8138

1. Włączanie i wyłączenie

Naciśnij przycisk Power.

Aby wyłączyć lampę, naciśnij przycisk ponownie.

2. Regulacja jasności

Obracaj pokrętkę regulacji, aby zmniejszyć lub zwiększyć intensywność światła.

Wyświetlacz LED pokaże aktualny poziom jasności.

3. Zmiana barwy światła

Wybierz odpowiedni filtr kolorowy (żółty, czerwony, zielony, niebieski) i zamocuj go na lampie.

Alternatywnie ustaw neutralne światło bez filtra.

4. Ładowanie

Podłącz lampę do zasilania za pomocą kabla USB-C.

Podczas ładowania wyświetlacz pokazuje poziom naładowania.

5. Zastosowanie

Lampa nadaje się do:

- pracy biurowej,
- oświetlenia podczas biwaków,
- oświetlenia zewnętrznego,
- awaryjnego źródła światła.