

# Instrukcja obsługi

---

## Długopis mini kamera

---

### Model: A57 WIFI

---

### Spis treści

---

1. [Przeznaczenie urządzenia](#)
  2. [Aplikacja mobilna weihome](#)
  3. [Budowa długopisu-kamery](#)
  4. [Włączanie / wyłączenie](#)
  5. [Wskaźniki LED](#)
  6. [Specyfikacja techniczna](#)
  7. [Instalacja aplikacji](#)
  8. [Pierwsze uruchomienie i parowanie \(tryb AP\)](#)
  9. [Konfiguracja kamery z domowym Wi-Fi](#)
  10. [Podgląd na żywo i nagrywanie](#)
  11. [Odtwarzanie \(Playback - Odtwarzanie\)](#)
  12. [Udostępnianie widoku innym użytkownikom](#)
  13. [Album i zarządzanie plikami](#)
  14. [Rozwiązywanie problemów](#)
  15. [Informacje bezpieczeństwa](#)
- 

## 1. Przeznaczenie urządzenia

---

Kamera w obudowie długopisu umożliwia dyskretne nagrywanie wideo + audio w jakości **Full HD 1080 p**, dostęp do podglądu na żywo przez Wi-Fi oraz zapis materiałów na karcie micro-SD (do 128 GB).

## 2. Aplikacja mobilna *weihome*

Sklep	Link
<b>App Store</b> (iOS)/ <b>Google Play</b> (Android)	wyszukaj „ <i>weihome</i> ” lub zeskanuj kod QR



**Wskazówka:** Zezwól aplikacji na dostęp do sieci, mikrofonu i pamięci telefonu, aby korzystać ze wszystkich funkcji.

## 3. Budowa długopisu-kamery

Nr	Element	Funkcja
1.	Obiektyw kamery	Rejestracja obrazu
2.	Przycisk <b>ON / OFF</b>	Włączenie / wyłączenie oraz wejście w tryb Wi-Fi
3.	Otwór <b>RESET</b>	Przywracanie ustawień fabrycznych
4.	Slot micro-SD	Nośnik nagrań (włóż kartę przed użyciem)

Nr	Element	Funkcja
5.	Port <b>Mini USB</b>	Ładowanie i transmisja danych
6.	Wkład piszący	Funkcja klasycznego długopisu



## 4. Włączanie / wyłączanie

Czynność	Operacja	Sygnał diody
Włącz	Przytrzymaj <b>1 s</b>	zielona <b>dioda ON</b>
Wyłącz	Przytrzymaj <b>5 s</b>	szybkie miganie zielonej diody → off

## 5. Wskaźniki LED

Tryb	Opis	Sygnalizacja
AP (hot-spot)	Kamera emituje własne Wi-Fi	zielona dioda miga <b>wolno</b>
Network	Połączona z routerem	zielona dioda <b>ciągła</b>
Charging	Ładowanie	czerwona dioda świeci
Reset	Trzymaj <b>RESET 5 s</b> → przywrócenie	zielona dioda z szybkiego → wolne miganie

## 6. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Rozdzielczość	<b>1920 × 1080 px</b> (1080 p)
Obiektyw	kąt widzenia <b>90 °</b>
Audio	mikrofon jednokierunkowy
Karta SD	do <b>128 GB</b> , klasa 10 lub wyższa
Bateria	<b>200 mAh</b> ≈ 110 min pracy

Parametr	Wartość
Zasilanie	<b>DC 5 V</b> , port Mini USB
Multi-View	maks. <b>3 użytkowników</b> równocześnie
Format pliku	<b>AVI</b>

---

## 7. Instalacja aplikacji

---

1. Zainstaluj *weihome* z odpowiedniego sklepu.
2. Uruchom aplikację, wybierz **Sign Up (Rejestracja)** i podaj e-mail.
3. Potwierdź regulamin (Terms of Service – *Warunki użytkowania*) i politykę prywatności (*Privacy Policy* – Polityka prywatności).

---

## 8. Pierwsze uruchomienie i parowanie (tryb AP)

---

1. **Włóż kartę micro-SD** i włącz długopis-kamerę.
2. Po ~30 s zielona dioda miga wolno – kamera emituje sieć **Care-XXXXXX**.
3. Na telefonie: Ustawienia Wi-Fi → połącz z **Care-XXXXXX** (brak Internetu – to normalne).
4. Wróć do aplikacji → **Add Device (Dodaj urządzenie)** → **Wi-Fi Camera** → **Pair by AP Connection (Paruj przez AP)**.
5. Kliknij **Next (Dalej)** i poczekaj, aż kamera zostanie wykryta.

---

## 9. Konfiguracja kamery z domowym Wi-Fi

---

1. W widoku kamery naciśnij **Configure Wi-Fi (Skonfiguruj Wi-Fi)**.
2. Wybierz swoją sieć 2,4 GHz, wpisz hasło i **Connect (Połącz)**.
3. Aplikacja przeniesie kamerę z trybu AP do Twojej sieci (ok. 1–2 min).
4. Po sukcesie nadaj nazwę (np. *Salon*) i wybierz **Done (Zakończ)**.

**Uwaga:** Kamera **nie obsługuje 5 GHz** – wybierz pasmo 2,4 GHz.

---

## 10. Podgląd na żywo i nagrywanie

---

- Stuknij miniaturę, aby włączyć **Preview (Podgląd)**.
  - Dostępne ikony:
    - **Rec** – ręczne nagrywanie na telefon (Local Videos).
    - **Snapshot (Zrzut ekranu)** – zapis zdjęcia.
    - **Mute/Unmute (Wycisz/Od-cisz)** mikrofonu.
    - **Zoom (Powiększ)** lub tryb pełnego ekranu.
- 

## 11. Odtwarzanie *Playback*

---

- **Playback (Odtwarzanie)** w menu dolnym pokazuje listę klipów na karcie SD.
  - Aby pobrać plik na telefon bez aktywnej chmury, telefon i kamera muszą być w tej samej sieci LAN.
- 

## 12. Udostępnianie widoku innym użytkownikom

---

Metoda	Jak to zrobić
QR Code (Kod QR)	<i>Share</i> → <i>QR Code</i> → wyświetl kod → druga osoba skanuje w aplikacji <i>weihome</i> .
CARE Account (Konto e-mail)	<i>Share</i> → <i>CARE Account</i> → wpisz e-mail zapraszanej osoby → <b>OK</b> .

---

Po wycofaniu udostępnienia zaproszone konto traci dostęp do kamery.

---



## 13. Album i zarządzanie plikami

---

1. Dolne menu → **Me (Ja)** → **Album**.

2. Kategorie:

- **Local Videos (Wideo lokalne)** – nagrane na telefonie.
- **Video Snapshot (Zrzuty wideo)** – zapisane zdjęcia.
- **Video downloaded from cloud (Filmy z chmury)**.
- **Video downloaded from camera (Filmy z kamery)** – pobrane z SD.

## 14. Rozwiązywanie problemów

---

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Brak sieci <b>Care-XXXXXX</b>	Kamera wyłączona lub karta SD źle włożona	Wyłącz, włóż kartę ponownie, włącz
Aplikacja nie widzi kamery	Telefon w 5 GHz; hasło z nietypowymi znakami	Przełącz telefon na 2,4 GHz i usuń symbole typu „@ #” z hasła
Krótki czas pracy	Bateria rozładowana	Naładuj minimum 2 h ładowarką <b>5 V = 1 A</b>
Brak nagrań na SD	Karta nie sformatowana	Sformatuj kartę w aplikacji lub komputerze (FAT32)

## 15. Informacje bezpieczeństwa

---

- **Prawo do prywatności:** Nagrywaj tylko tam, gdzie masz do tego prawo.
  - **Ciepło i wilgoć:** Nie używaj w temperaturach > 45 °C ani w silnej wilgotności.
  - **Ładowarka:** Używaj wyłącznie zasilaczy **5 V USB** dobrej jakości – unikaj szybkiego ładowania powyżej 1 A.
  - **Dzieci:** Produkt zawiera małe elementy – trzymaj poza zasięgiem dzieci.
-

**Dziękujemy za wybór naszego produktu!**

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.

**Spreeest**