

Bęben zamienny Ecotisk - DR1030AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **10000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny | Black**

Do drukarek:

Brother **DCP-1510E** | Brother **DCP-1512E** | Brother **DCP-1610WE** | Brother **DCP-1612WE** | Brother **HL-1110E** | Brother **HL-1112E** | Brother **HL-1210WE** | Brother **HL-1210WE** | Brother **MFC-1810E** | Brother **MFC-1910WE**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany bębna

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany może się różnić)

1. Wyjmij stary bęben z drukarki
2. Wyjmij nowy bęben z opakowania
3. Usuń elementy ochronne
4. Włóż nowy bęben do drukarki
5. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową