

Instrukcja obsługi klawiatury mechanicznej AUKEY KM-G16 RGB

Zawartość opakowania

- Klawiatura mechaniczna AUKEY KM-G16 RGB
 - Ściągacz do klawiszy
 - Instrukcja obsługi
-

Specyfikacja techniczna

- **Układ klawiatury:** Francuski (AZERTY)
 - **Typ przełączników:** AUKEY Blue
 - **Skok klawisza:** 4 mm \pm 0,5 mm
 - **Siła nacisku:** 50 cN \pm 10 cN
 - **Żywotność przełączników:** 50 milionów naciśnień
 - **Interfejs:** USB 2.0
 - **Długość kabla:** 1,6 m
 - **Kompatybilność:** Windows, macOS, Linux
-

Pierwsze kroki

1. Podłącz klawiaturę do portu USB w komputerze.
 2. Klawiatura jest gotowa do użycia bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.
-

Konfiguracja podświetlenia RGB

- **Włączanie/wyłączanie podświetlenia:**
Naciśnij kombinację klawiszy Fn + PrtSc – zmienia to tryb podświetlenia.
- **Zmiana efektów świetlnych:**
Naciśnij Fn + PrtSc wielokrotnie, aby przełączać się między 14 dostępnymi efektami.
- **Regulacja jasności:**
 - Zwiększ jasność: Fn + ↑

- Zmniejsz jasność: Fn + ↓
 - **Zmiana prędkości efektów:**
 - Zwiększ prędkość: Fn + →
 - Zmniejsz prędkość: Fn + ←
-

Funkcje multimedialne

- **Wyciszenie:** Fn + F6
 - **Zmniejszenie głośności:** Fn + F7
 - **Zwiększenie głośności:** Fn + F8
 - **Poprzedni utwór:** Fn + F9
 - **Następny utwór:** Fn + F10
 - **Odtwarzanie/pauza:** Fn + F11
 - **Stop:** Fn + F12
-

Nagrywanie makr

1. Naciśnij Fn + F1 (lub inny klawisz funkcyjny od F1 do F5), aby rozpocząć nagrywanie makra.
 2. Wprowadź sekwencję klawiszy, którą chcesz zapisać.
 3. Naciśnij ponownie Fn + F1 (lub wybrany klawisz), aby zakończyć nagrywanie.
 4. Aby usunąć zapisane makro, naciśnij Fn + F1 (lub wybrany klawisz) przez 3 sekundy.
-

Czyszczenie klawiatury

- **Usuwanie klawiszy:**

Użyj dołączonego ściągacza do klawiszy, aby delikatnie zdjąć poszczególne klawisze.
- **Czyszczenie powierzchni:**

Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Unikaj używania silnych środków chemicznych.

- **Czyszczenie wnętrza:**

Możesz użyć sprężonego powietrza, aby usunąć kurz z wnętrza klawiatury.

- **Wskazówki bezpieczeństwa**

- **Unikaj kontaktu z wodą:**

Nie wystawiaj klawiatury na działanie wilgoci ani nie zanurzaj jej w wodzie.

- **Ochrona przed wysoką temperaturą:**

Nie narażaj klawiatury na działanie wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.

- **Bezpieczne przechowywanie:**

Podczas transportu lub przechowywania klawiatury, upewnij się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.