


Instrukcja obsługi składanego krzesła ogrodowego

Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Nie odpowiadamy za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą. Jeśli masz problemy z użytkowaniem, skontaktuj się z obsługą klienta! Drobne wady towarów masowych są zjawiskiem normalnym.



Parametry produktu:

Numer produktu: F26

Napięcie/prąd: 5V/1A

Moc robocza: 4W

Interfejs zasilania: USB

Czas ładowania: około 3-4 godzin

Rozmiar produktu: 135*127*70mm

Waga produktu: 192 g Typ silnika: silnik bezszczotkowy

Materiał produktu: ABS + PP + elementy elektroniczny

Standard wykonawczy: GB 4706.1-2005/ GB 4706.27-2008

Działanie funkcjonalne:

Przycisk wentylatora: Kliknij raz, aby włączyć pierwszy bieg, kliknij drugi raz, aby włączyć 2 bieg, kliknij trzeci raz, aby włączyć 3 bieg. Kliknij czwarty czas wyłączyć wentylator.

Ładowanie:

Podczas ładowania świeci się czerwona lampka kontrolna. Zielona lampka oznacza pełne naładowanie lampka jest wyłączona, czas ładowania wynosi około do 3 godzin.

Środki ostrożności:

1. Proszę całkowicie naładować go przed użyciem, napięcie ładowania wynosi 5 V-1 A.,
2. Nie uderzaj tego produktu, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie wewnętrzne.
3. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
4. Nie pozwól dzieciom w wieku 0-6 lat korzystać z tego produktu bez nadzoru osoby dorosłej.
5. Jeśli produkt podczas ładowania jest nienormalnie gorący lub zdeformowany, prosimy o kontakt, natychmiast przestań ładować.
6. Nie używaj tego produktu w wilgotnym środowisku (np. w łazience) aby uniknąć uszkodzeń zwarciovych,

Wposażenie:

1. Wiatrak 2. Instrukcja 3. Kabel do transmisji danych.