

pepita

Instructions

Pls clear the testing code before copy.



Press the upper 2 buttons at the same time until the LED light flashes 3 times quickly, then release any one of the buttons (the other one keep pressing), and press this button 3 times, then release both buttons after the LED light flashes quickly. The LED light doesn't turn on when you press any button, that means you've removed the code.

Studying Code.

Press and hold one button on this remote, and also the same on your remote controller, make them close to receive the signal 3 seconds, LED light will quickly flash and then always on, then release the button. Try to press this button, LED light will be on, that means you have copied successfully. Do the same steps to other buttons.



Recovery function.

If you delete the useful codes accidentally, you can press the 3rd & 4th buttons at the same time until the LED light flashes quickly 3 times, then recover successfully.

pepita

Használati utasítás

A távirányítót be kell programozni. Ehhez az alábbiakat szükséges megtenni:



Kérjük, törölje a tesztelési kódot a másolás előtt.

Nyomja meg a felső 2 gombot egyszerre, amíg a LED fény gyorsan fel nem villan 3-szor, majd engedje el a gombok egyikét (a másik tartsa lenyomva), és nyomja meg ezt a gombot 3-szor, majd engedje el mindkét gombot, miután a LED lámpa gyorsan felvillan. Ha a LED lámpa nem világít, amikor megnyomja a gombot, akkor sikeresen eltávolította a kódot.

Tanulási kód.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik gombot a távirányítón, és ugyanezt a másolni kívánt távirányítón is, közelítse őket a jel fogadásához 3 másodpercig, miután a LED lámpa gyorsan villog, majd folyamatosan világít, engedje el a gombot. Próbálja megnyomni ezt a gombot, ha a LED világít, az azt jelenti, hogy sikeresen másolt. Hajtsa végre ugyanezeket a lépéseket a többi gombnál.



Helyreállítási funkció.

Ha véletlenül törli a fontos kódokat, nyomja meg egyszerre a harmadik és negyedik gombot, addig amíg a LED gyorsan fel nem villan háromszor.



pepita

Instrucțiuni



Vă rugăm să ștergeți codul de testare înainte de a copia.

Apăsați cele 2 butoane de sus în același timp până când LED-ul clipește de 3 ori, apoi eliberați oricare dintre butoane (celălalt continuă să apăsați) și apăsați acest buton de 3 ori, apoi eliberați ambele butoane după ce LED-ul clipește rapid. . LED-ul nu se aprinde atunci când apăsați vreun buton, asta înseamnă că ați eliminat codul.

Cod de studiu

Apăsați și mențineți apăsat un buton de pe această telecomandă și, de asemenea, același pe telecomandă, faceți-le aproape pentru a primi semnalul 3 secunde, LED-ul va clipi rapid și apoi mereu aprins, eliberați butonul. Încercați să apăsați acest buton, LED-ul se va aprinde, ceea ce înseamnă că ați copiat cu succes. Faceți aceiași pași pentru alte butoane.



funcția de recuperare.

Dacă ștergeți codurile utile din greșală, puteți apăsa butoanele 3r și 4 în același timp până când LED-ul clipește rapid de 3 ori, apoi recuperați cu succes

pepita

Inštrukcie

pls vymažte testovací kód pred kopírovaním.



Stlačte súčasne 2 horné tlačidlá, kým LED dióda 3-krát rýchlo nezabliká, potom uvoľnite jedno z tlačidiel (druhé držte stlačené) a stlačte toto tlačidlo 3-krát, potom obe tlačidlá uvoľnite, keď LED svetlo rýchlo zabliká. . Kontrolka LED sa nerozsvieti, keď stlačíte akékoľvek tlačidlo, to znamená, že ste odstránili kód.

Študijný kódex

Stlačte a podržte jedno tlačidlo na tomto diaľkovom ovládači a to isté na diaľkovom ovládači, priblížte ich, aby prijali signál na 3 sekundy, LED svetlo rýchlo zabliká a potom sa vždy rozsvieti, uvoľnite tlačidlo. Skúste stlačiť toto tlačidlo, LED kontrolka sa rozsvieti, to znamená, že ste úspešne skopírovali. Vykonajte rovnaké kroky pre ostatné tlačidlá.



funkcia obnovy.

Ak omylom vymažete užitočné kódy, môžete súčasne stlačiť 3. a 4. tlačidlo, kým LED svetlo 3-krát rýchlo zabliká, potom sa úspešne obnoví

Anweisungen

Bitte löschen Sie den Testcode vor dem Kopieren.



Drücken Sie gleichzeitig die beiden oberen Tasten, bis die LED dreimal schnell blinkt. Lassen Sie dann eine der Tasten los (halten Sie die andere gedrückt) und drücken Sie diese Taste dreimal. Lassen Sie dann beide Tasten los, nachdem die LED schnell blinkt. Das LED-Licht schaltet sich nicht ein, wenn Sie eine Taste drücken. Das bedeutet, dass Sie den Code entfernt haben..

Studieren-Code

Halten Sie eine Taste auf dieser Fernbedienung und die gleiche Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, halten Sie sie 3 Sekunden lang in der Nähe, um das Signal zu empfangen. Das LED-Licht blinkt schnell und leuchtet dann dauerhaft. Lassen Sie die Taste los. Versuchen Sie, diese Taste zu drücken. Das LED-Licht leuchtet, was bedeutet, dass Sie erfolgreich kopiert haben. Führen Sie die gleichen Schritte für andere Schaltflächen aus.



Wiederherstellungsfunktion.

Wenn Sie die nützlichen Codes versehentlich löschen, können Sie die 3. und 4. Taste gleichzeitig drücken, bis das LED-Licht dreimal schnell blinkt, und dann erfolgreich wiederherstellen



pepita

Instrukcje

Proszę wyczyścić kod testowy przed kopiowaniem.



Naciśnij jednocześnie 2 górne przyciski, aż dioda LED zacznie szybko migać 3 razy, następnie zwolnij jeden z przycisków (drugi naciskaj dalej) i naciśnij ten przycisk 3 razy, następnie zwolnij oba przyciski, gdy dioda LED zacznie szybko migać. Dioda LED nie włącza się po naciśnięciu dowolnego przycisku, co oznacza, że kod został usunięty.

Kodeks studiowania

Naciśnij i przytrzymaj jeden przycisk na tym pilocie, a także ten sam przycisk na pilocie, zbliż je do odbioru sygnału na 3 sekundy, dioda LED zacznie szybko migać, a następnie będzie zawsze świecić, zwolnij przycisk. Spróbuj nacisnąć ten przycisk, dioda LED zaświeci się, co oznacza, że skopiowałeś pomyślnie. Wykonaj te same kroki z innymi przyciskami.



funkcja odzyskiwania.

Jeśli przypadkowo usuniesz przydatne kody, możesz nacisnąć jednocześnie przyciski 3r i 4, aż dioda LED mignie szybko 3 razy, a następnie pomyślnie przywrócisz działanie