

1. Wiatrówka nie jest zabawką, nieostrożne obchodzenie się z nią może spowodować poważne obrażenia.
2. Wiatrówkę zawsze należy traktować tak, jakby była nabitą i naciągniętą. Nigdy nie celuj do ludzi ani zwierząt!
3. Nie pozostawiaj wiatrówki bez nadzoru, zwłaszcza gdy jest naciągnięta i załadowana.
4. Nie polegaj jedynie na mechanicznych zabezpieczeniach – żadne przyrządy nie zastąpią zdrowego rozsądku.
5. Zawsze noś okulary ochronne.
6. Przed strzałem upewnij się, co znajduje się za celem, a także czy w chwili strzału w jego linii nie znajdzie się człowiek, zwierzę lub przedmiot, do którego nie zamierzasz strzelać.
7. Nigdy nie strzelaj w kierunku powierzchni, o których wiesz, że mogą spowodować rykoszetowanie.
8. Korzystając z wiatrówki kieruj się zdrowym rozsądkiem i nie lekceważ żadnej z okoliczności, które mogą przyczynić się do powstania przykrych sytuacji. Przewiduj! Nie ryzykuj!

BĄDŹ ŚWIADOMY, ŻE TWOJE ZACHOWANIE MOŻE BYĆ OBSERWOWANE PRZEZ INNYCH, KTÓRZY BYĆ MOŻE NIE PODZIELAJĄ TWOJEGO ENTUZJAZMU DLA WIATRÓWEK. ZŁE PRAKTYKI PRZYZYCIĄ SIĘ DO ZŁEGO ROZGŁOSU. NIE NARAŻAJ NA SZWANK SVOJEJ PRZYSZŁEJ ROZRYWKI POPRZEC NIEODPOWIEDNIE UŻYWANIE TEJ WIATRÓWKI.

WAŻNE INFORMACJE, PROSZE PRZECZYTAĆ

UWAGA: Wiatrówka nie jest zabawką. Przy jej eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność. Przed pierwszym użyciem uważnie zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zrozumienie jej zaleceń pozwoli Ci przez długi okres cieszyć się sprawnością Twojej wiatrówki. W przypadku używania wiatrówki przez osoby niepełnoletnie działanie takie musi być uważnie nadzorowane przez osoby dorosłe. Kupujący oraz używający ponosi pełną odpowiedzialność prawną za używanie i posiadanie tej wiatrówki.

BUDOWA WIATRÓWKI

Pistolet wiatrówka jest napędzany sprężonym dwutlenkiem węgla wiatrówką gładkolufową strzelającą śrutem okrągłym typu BB dosyłanym do lufy z magazynka. Mechanizm spustowy pracuje w trybie podobnym do DAO – Double Action Only (mechanizm spustu podwójnego działania – napinania i zwalniania), przy czym nie ma możliwości rozłączenia procesu napinania sprężyny zbijaka zaworu oraz zwolnienia jej. Takie rozwiązanie powoduje zwiększone bezpieczeństwo, gdyż całkowicie wyklucza możliwość przypadkowego wystrzału w związku z niemożnością pozostawienia (przenoszenia) pistoletu z napiętą sprężyną zbijaka zaworu i śrutem wprowadzonym do lufy.



fol. 1

BEZPIECZEŃSTWO



fol. 2

Pistolet wiatrówka posiada nastawną blokadę mechanizmu spustowego (fol. 2). W pozycji tylnej (F - fire) mechanizm jest odblokowany i ściąganie języka spustowego spowoduje strzał. W pozycji skrajnie przedniej (S - safe) blokada odcina język spustowy od mechanizmu, w konsekwencji czego nawet pełne ściąganie spustu nie spowoduje strzału.

Po zakończonym strzelaniu upewnij się, że wiatrówka jest rozładowana - w magazynku nie znajduje się śrut, a nabój CO2 nie znajduje się w gnieździe.

Dla bezpieczeństwa zalecamy przechowywać wiatrówkę z wyjętym magazynkiem.

INSTALACJA NABOJU CO2

Pistolet wiatrówka jest napędzany sprężonym dwutlenkiem węgla. Nabój umieszczany jest w gnieździe znajdującym się w chwycie pistoletowym. Dostęp do gniazda uzyskuje się poprzez odsunięcie okładziny chwytu (fol. 3).



fol. 3

Aby załadować nabój CO2 należy:

1. Zabezpieczyć pistolet.

2. Odsunąć (zdejmując) okładzinę rękojeści.

3. Odkręcić śrubę dociskającą nabój.

4. Umieścić nabój CO2 w gnieździe.

5. Dokręcić śrubę dociskającą nabój powodując przebiecie w naboju przez igłę zaworu.

6. Poprawne załączenie naboju zostanie za sygnalizowane krótkim syknięciem.

UWAGA: Uchodzący gaz może powodować uszkodzenia naskórka. Butlę należy dokręcać rękoma. Nie wolno używać do tego celu żadnych narzędzi.

ŁADOWANIE ŚRUTU

UWAGA: Wiatrówka pistolet jest przystosowana jedynie do strzelania podkalibrowym śrutem kulistym (typu BB). Stosowanie innego typu lub innego kalibru śrutu może spowodować zacinać się wiatrówki, jej uszkodzenie, a nawet zniszczenie.

Aby umieścić śrut w magazynku należy:

1. Zabezpieczyć pistolet przesuwając suwak blokady do przodu na pozycję S.

2. Podtrzymując magazynek od spodu wcisnąć przycisk zwalnicza magazynka (fol. 4) – magazynek wysunie się w dół.

3. Odsunąć sprężynę magazynka w dół i przez otwór ładowania śrutu umieścić kulki BB.

4. Umieścić magazynek w gnieździe magazynka.

5. Skierować pistolet w stronę celu, po upewnieniu się, że można bezpiecznie strzelać, odblokować go przesuwając suwak blokady na pozycję F i ściągając spust oddać strzał.



fol. 4

KONSERWACJA

W celu utrzymania wysokiej sprawności mechanizmów wewnętrznych wiatrówki oraz jej lufy zalecamy czyszczenie przewodu lufy po każdym zakończonym strzelaniu przy użyciu środka czyszczącego Napier Airgun Oil lub czyszczącego konserwującego Break Free. Ponadto zalecamy stosowanie środka Smar Crosman Pellgun Oil 0241 na igłę zaworu lub nanoszenie go na nabój CO2 w miejscu, w którym jest przebijany przez zawór.

Należy bezwzględnie unikać pozostawiania naboju CO2 w gnieździe na okres dłuższy niż 24 godziny, gdyż może to spowodować uszkodzenie zaworu lub uszczelkę. Blokada magazynka jak i sam magazynek są częściami mechanicznymi podlegającymi naturalnemu procesowi zużycia w procesie eksploatacji i jako takie nie podlegają naprawie gwarancyjnej.