

Toner zamienny Ecotisk - CF283AN

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **1500** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **Czarny**

Do drukarek:

Hp LaserJet Pro 100 MFP **M125a** | Hp LaserJet Pro **M125nw** | Hp LaserJet Pro **M125rnw** | Hp LaserJet Pro **M127fn** | Hp LaserJet Pro **M127fs** | Hp LaserJet Pro **M127fw** | Hp LaserJet Pro 200 MFP **M201d** | Hp LaserJet Pro **M201dw** | Hp LaserJet Pro **M201n** | Hp LaserJet Pro 200 MFP **M225dn** | Hp LaserJet Pro MFP **M225dw**



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową