



MAGNETIC CHARGING CABLE
SAFE USAGE AND REGULATIONS

ADVARSEL:

Hvis en del er beskadiget, skal den straks fjernes og kasseres.
Forkert brug kan forårsage skade på produktet eller bringe personer eller ejendom i fare.
BEMÆRK!
Må kun anvendes af voksne. Dette er ikke legetøj og er ikke beregnet til brug af børn.
Servicering af produktet
Forsøg ikke at reparere dette produkt selv, fordi du kan blive udsat for farlig spænding eller andre risici, hvis du åbner eller fjerner dækslerne.
Afbryd kablet, når det ikke er i brug.
Strømspecifikationer
Maksimal udgang: 2,4 A
Strøml levering: Understøtter op til 12 W

ADVERTENCIA:

Si alguna pieza resulta dañada, se quitará inmediatamente y se destruirá.
Un uso inadecuado puede dañar el producto o poner en riesgo a personas o la propiedad.
¡NOTA!
Solo para adultos.
Este producto no es un juguete y no está destinado al uso por parte de niños.
Mantenimiento del producto
No intentes reparar el producto por tu cuenta, ya que al abrir y cerrar las tapas puedes quedar expuesto a puntos de alta tensión y otros peligros.
Desconecte el cable cuando no esté en uso.
Especificaciones de alimentación
Salida máxima: 2,4 A
Entrega de energía: Soporta hasta 12 W

WARNING:

If any part is damaged, it shall be removed immediately and destroyed.
Improper use may cause damage to the product or endanger people or property.
NOTE!
For adult use only. This is not a toy and is not intended for use by children.
Product servicing
Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.
Disconnect the cable when not in use.
Power Specifications
Maximum Output: 2.4A
Power Delivery: Supports up to 12W

ADVARSEL:

Hvis en del blir skadet, må den umiddelbart fjernes og destrueres.
Feil bruk kan forårsake skade på produktet eller sette personer eller eiendom i fare.
MERK!
Skal brukes av voksne. Dette er ikke et leketøy og er ikke ment for barn.
Reparasjon
Ikke forsøk å reparere produktet selv. Om du åpner det eller tar bort deler kan du utsette deg for farlige strømførende punkter eller annen risiko.
Koble fra kablen når den ikke er i bruk.
Strømspesifikasjoner
Maksimal utgang: 2,4 A
Strømforsyning: Støtter opptil 12 W

AVVERTENZA:

Eventuali parti danneggiate devono essere rimosse immediatamente e smaltite.
Un uso improprio può danneggiare il prodotto o mettere in pericolo persone o cose.
NOTA!
Esclusivamente per adulti. Questo non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte di bambini.
Manutenzione del prodotto
Non provare a riparare da solo questo prodotto, poiché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporli al rischio di scossa elettrica o ad altri rischi.
Scollegare il cavo quando non è in uso.
Specifiche di alimentazione
Uscita massima: 2,4 A
Erogazione di energia: Supporta fino a 12 W

WARNUNG:

Wenn ein Teil beschädigt ist, muss es sofort entfernt und zerstört werden.
Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Produkt führen oder Personen und Eigentum gefährden.
HINWEIS!
Nur für Erwachsene. Dies ist kein Spielzeug und nicht für die Benutzung durch Kinder vorgesehen.
Produktinstandhaltung
Niemals versuchen, das Produkt selbst zu reparieren.
Durch das Öffnen oder Entfernen von Teilen kann man sich gefährlichen stromführenden Punkten und anderen Risiken aussetzen.
Trennen Sie das Kabel, wenn es nicht verwendet wird.
Stromspezifikationen
Maximale Ausgangsleistung: 2,4 A
Stromversorgung: Unterstützt bis zu 12 W

VAROITUS:

Jos jokin osa vaurioituu, se on poistettava käytöstä välittömästi ja hävitettävä.
Virheellinen käyttö voi vahingoittaa tuotetta tai vaarantaa ihmisiä tai omaisuutta.
HUOM!
Vain aikuisten käyttöön. Tuote ei ole lelu, eikä sitä ole tarkoitettu lasten käyttöön.
Tuotteen huolto
Tuotetta ei saa yrittää korjata itse. Kuorien avaaminen tai poistaminen voi altistaa vaaralliselle jännitteelle tai aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Irrota kaapeli, kun sitä ei käytetä.
Virtaominaisuudet
Suurin ulostulo: 2,4 A
Virransiirto: Tukee jopa 12 W

FIGYELMEZTETÉS!

Ha bármelyik alkatrész megsérül, azonnal el kell távolítani, és meg kell semmisíteni.
A nem megfelelő használat kárt tehet a termékben és a használoját is veszélybe sodorhatja, vagy anyagi kárt is okozhat.
MEGJEGYZÉS:
A készüléket csak felnőttek használhatják. A készülék nem játékszer, ne engedd, hogy gyermekek használják.
A termék szervizelése
Ne próbáld megjavítani a készüléket, mivel a burkolat felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más kockázatoknak teheted ki magad.
Húzza ki a kábelt, amikor nem használja.
Tápellátási specifikációk
Maximális kimenet: 2,4 A
Energiaellátás: Legfeljebb 12 W támogatása

AVERTISSEMENT :

Si toute partie est endommagée, le produit doit être immédiatement retiré et détruit.
Une utilisation incorrecte peut endommager le produit ou mettre en danger des personnes ou des biens.
REMARQUE !
Pour utilisation par des adultes uniquement. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
Réparation du produit
Ne pas tenter de réparer soi-même ce produit ; soulever ou retirer le couvercle du boîtier risque notamment de provoquer des chocs électriques.
Débranchez le câble lorsqu'il n'est pas utilisé.
Spécifications d'alimentation
Sortie maximale : 2,4 A
Livraison d'énergie : Prend en charge jusqu'à 12 W

VARNING:

Om någon del är skadad ska den omedelbart tas bort och kasseras.
Felaktig användning kan orsaka skada på produkten eller utsätta person och egendom för fara.
OBS!
Ska endast användas av vuxna personer. Denna produkt är inte en leksak och är inte avsedd att användas av barn.
Produktservice
Försök aldrig att reparera produkten på egen hand. Att öppna eller ta bort skydd kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror.
Koppla bort kabeln när den inte används.
Strömspecifikationer
Maximal uteffekt: 2,4 A Strömöverföring: Stöder upp till 12 W

OSTRZEŻENIE:

Jakikolwiek uszkodzony element musi zostać niezwłocznie odłączony i zutylizowany.
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu lub narazić na niebezpieczeństwo ludzi lub mienie.
UWAGA!
Produkt przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe. Produkt nie jest zabawką – na posługiwanie się nim nie wolno zezwalać dzieciom.
Serwisowanie urządzenia
Nie próbuj naprawiać tego urządzenia samodzielnie, gdyż otwieranie lub zdejmowanie pokrywy może grozić kontaktem z punktami pod napięciem lub innymi zagrożeniami.
Odłącz kabel, gdy nie jest używany.
Specyfikacje zasilania
Maksymalne wyjście: 2,4 A
Dostawa energii: Obsługuje do 12 W

WAARSCHUWING:

Als een onderdeel beschadigd is, moet deze onmiddellijk verwijderd en weggegooid worden.
Onjuist gebruik kan schade toebrengen aan het product of mensen of eigendommen in gevaar brengen
LET OP!
Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit is geen speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
Onderhoud
Probeer het product niet zelf te repareren. Als je onderdelen openmaakt of verwijdert kan je jezelf blootstellen aan gevaarlijke, stroomgeleidende punten en andere risico's.
Koppel de kabel los wanneer deze niet wordt gebruikt.
Stroomspecificaties
Maximale uitgang: 2,4 A
Stroomlevering: Ondersteunt tot 12 W

VÝSTRAHA:

Dojde-li k poškození kterékoli části, je třeba ji okamžitě odstranit a zlikvidovat.
Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku nebo ohrozit osoby nebo majetek.
POZNÁMKA!
Výrobek smějí používat pouze dospělé osoby. Výrobek není hračka a není určen k použití dětmi.
Upozornění
Nepokoušejte se tento výrobek sami opravovat.
Otevíráním krytu se můžete vystavit nebezpečí zásahu elektrickým proudem i dalším rizikům.
Odpojte kabel, pokud se nepoužívá.
Specifikace napájení
Maximální výstup: 2,4 A
Dodávka energie: Podporuje až 12 W

HOIATUS!

Kui mõni osa on kahjustunud, eemaldage see kohe ja hävitage.
Ebakorrektne kasutamine võib toodet kahjustada või ohustada inimesi või vara.
MÄRKUS!
Toodet tohivad kasutada ainult täiskasvanud. See ei ole mänguasi ja ei ole mõeldud kasutamiseks laste poolt.
Toote hooldus
Ärge üritage toodet ise parandada, kuna katete avamine või eemaldamine võib vabastada ohtliku laengu või põhjustada muid riske.
Ühendage kaabel lahti, kui seda ei kasutata.
Toite spetsifikatsioonid
Maksimaalne väljund: 2,4 A
Energia kohaletoimetamine: Toetab kuni 12 W

BRĪDINĀJUMS:

Ja kāda detaļa ir bojāta, tā nekavējoties ir jānoņem un jāiznīcina.

Neatbilstoša lietošana var radīt preces bojājumus vai apdraudēt cilvēkus un materiālās vērtības.

PIEZĪME!

Lietošanai tikai pieaugušajiem. Tā nav rotaļlieta un nav paredzēta lietošanai bērniem.

Preces serviss

Nemēģiniet paši veikt preces remontu, jo tā atvēršana un vāka noņemšana var izraisīt saskarsmi ar bīstama sprieguma punktiem, kā arī izraisīt citus drošības riskus.

Atvienojiet kabeli, kad tas netiek izmantots.

Barošanas specifikācijas

Maksimālā izeja: 2,4 A

Enerģijas piegāde: Atbalsta līdz 12 W

ISPĒJIMAS

Jei kuri nors dalis sugadinama, jā reikia nedelsiant pašalinti ir sunaikinti.

Netinkamai naudojant gali kilti pavojus žmonėms ir nuosavybei, gali būti sugadintas prietaisas.

DĖMESIO!

Skirtas naudoti tik suaugusiesiems. Tai nėra žaislas ir jis neskirtas naudoti vaikams.

Techninė priežiūra

Savarankiškai neremontuokite prekės, nes atidarę korpusą galite nukentėti nuo pavojingos įtampos ir kitų priežasčių.

Atjunkite kabelį, kai jo nenaudojate.

Maitinimo specifikacijos

Maksimali išvestis: 2,4 A

Energijos tiekimas: Palaiko iki 12 W

AVISO:

Se qualquer peça estiver danificada, esta deverá ser removida imediatamente e destruída.

Uma utilização inadequada pode resultar em danos no produto ou pôr em risco a vida das pessoas ou bens.

OBSERVAÇÃO!

Apenas para uso de adultos. Este não é um brinquedo e não se destina a ser utilizado por crianças.

Serviços relacionados com o produto

Não tente reparar o produto sozinho, pois a abertura ou a remoção das coberturas pode expô-lo a pontos de voltagem perigosa ou a outros riscos.

Desconecte o cabo quando não estiver em uso.

Especificações de energia

Saída máxima: 2,4 A

Entrega de energia: Suporta até 12 W

AVERTISMENT:

Dacă orice parte este deteriorată, aceasta trebuie îndepărtată imediat și eliminată.

Utilizarea necorespunzătoare poate cauza deteriorarea produsului sau poate pune în pericol oamenii sau bunurile.

REȚINEȚI!

A se utiliza numai de către adulți. Acest produs nu este o jucărie și nu este destinat a fi utilizat de către copii.

Service produs

Nu încerca să repari produsul singur, deoarece deschiderea și îndepărtarea capacului pot provoca accidente.

Deconectați cablul atunci când nu este utilizat.

Specificații de alimentare

Ieșire maximă: 2,4 A

Furnizare de energie: Suportă până la 12 W

VAROVANIE:

Ak je ktorákoľvek časť poškodená, okamžite sa musí odstrániť a zlikvidovať.

Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie produktu alebo ohrozenie osôb alebo majetku.

POZNÁMKA!

Na použitie len pre dospelých. Produkt nie je hračka a nie je určený na použitie deťmi.

Oprava výrobku

Nepokúšajte sa výrobok opraviť sami, pretože pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.

Odpojte kábel, keď sa nepoužíva.

Špecifikácie napájania

Maximálny výstup: 2,4 A

Dodávka energie: Podporuje až 12 W

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако някоя част е повредена, трябва да бъде незабавно отстранена и унищожена.

Неправилното използване може да причини повреди по продукта или да застраши безопасността на хората или имуществото.

ЗАБЕЛЕЖКА!

За употреба само от възрастни. Това не е играчка и не е предназначено за употреба от деца.

Ремонт на продукт

Не се опитвайте да ремонтирате продукта сами, тъй като отварянето и премахването на панела може да ви изложи на опасно напрежение или други рискове.

Исключвайте кабела, когато не се използва.

Характеристики на хранването

Максимален изход: 2,4 A

Доставка на енергия: Поддържа до 12 W

UPOZORENJE:

Ako je bilo koji dio oštećen, morate ga odmah ukloniti i uništiti.

Nepravilna upotreba može oštetiti proizvod ili ugroziti ljude ili imovinu.

НАПОМЕНА!

Samo za uporabu od strane odraslih osoba. Ovo nije igračka i nije namijenjeno uporabi od strane djece.

Servisiranje proizvoda

Ne pokušavajte popravljati proizvod sami jer vas otvaranje ili micanje poklopca može izložiti visokom naponu ili drugim opasnostima.

Isključite kabel kada se ne koristi.

Specifikacije napajanja

Maksimalni izlaz: 2,4 A

Dostava energije: Podržava do 12 W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν οποιοδήποτε μέρος υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως και να καταστραφεί.

Ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν ή να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους ή περιουσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Για χρήση μόνο από ενήλικους. Δεν πρόκειται για παιχνίδι και δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.

Επισκευή προϊόντος

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊόν μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα επίπεδα τάσης ή άλλους κινδύνους.

Αποσυνδέστε το καλώδιο όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αποσυνδέστε το καλώδιο όταν δεν χρησιμοποιείται.

Προδιαγραφές ισχύος

Μέγιστη έξοδος: 2,4 A

Παροχή ισχύος: Υποστηρίζει έως 12 W

ОБЕРЕЖНО!

У випадку пошкодження будь-якої деталі її

необхідно негайно зняти й утилізувати.

Неналежне використання може призвести до

пошкодження виробу або загрожувати людям чи

майну.

ПРИМІТКА.

Лише для використання дорослими. Це не іграшка.

Виріб не призначений для використання дітьми.

Обслуговування виробу

Не намагайтеся ремонтувати виріб самостійно.

Відкриття або зняття кришок може створити ризик

удару електричним струмом або наразити вас на

іншу небезпеку.

Від'єднуйте кабель, коли він не використовується.

Технічні характеристики живлення

Максимальний вихід: 2,4 A

Передача живлення: Підтримує до 12 Вт

OPORIZILO:

Če je kateri koli del poškodovan, ga je treba

nemudoma odstraniti in uničiti.

Nepravilna uporaba lahko povzroči škodo na izdelku

ali ogrozi ljudi ali lastnino.

OPOMBA!

Samo za uporabo pri odraslih. To ni igrača in ni

namenjena za uporabo pri otrocih.

Popravilo izdelka

Izdelka nikoli ne popravljaj sam, saj se z odpiranjem ali

odstranjevanjem pokrova lahko izpostaviš visoki

napetosti ali drugim nevarnostim.

Odklopite kabel, kadar ga ne uporabljate.

Specifikacije napajanja

Največji izhod: 2,4 A

Dobava energije: Podpira do 12 W



24/7

SUPPORT@DEEPER.EU
DEEPERSONAR.COM/SUPPORT

UYARI:

Herhangi bir parça hasar görürse derhal çıkarılmalı ve imha edilmelidir.

Hatalı kullanım, ürüne zarar verebilir ya da insanları

veya ürünü tehlikeye atabilir.

UNUTMAYIN!

Sadece yetişkin kullanımı içindir. Bu bir oyuncak değildir ve çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Ürün servisi

Kapakların açılması veya sökülmesi sizi tehlikeli voltaj noktalarına götürebileceğinden veya diğer risklere maruz bırakabileceğinden, bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.

Kablo kullanılmadığında bağlantısını kesin.

Güç Özellikleri

Maksimum Çıkış: 2.4 A

Güç iletimi: 12 W'a kadar destekler