



INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Bezpieczne używanie suszarki do naczyń wymaga przestrzegania kilku zasad, które pomogą uniknąć wypadków i zapewnią jej skuteczność. Oto kilka wskazówek:

Ustawienie suszarki:

- Upewnij się, że suszarka jest ustawiona na stabilnej powierzchni, z dala od krawędzi stołu czy blatu, aby uniknąć jej przypadkowego przewrócenia.
- Jeśli suszarka jest na blacie, sprawdź, czy pod spodem znajduje się odpowiedni ociekacz lub miejsce, gdzie nadmiar wody może swobodnie odpływać.

Układanie naczyń:

- Ustawiaj naczynia w sposób, który nie blokuje odpływu wody. Nie układaj ich zbyt ciasno, ponieważ woda może gromadzić się w niewłaściwych miejscach.

Czyszczenie suszarki:

- Regularnie czyszcz suszarkę, aby zapobiec gromadzeniu się resztek jedzenia lub kamienia wodnego. Zaschnięte resztki mogą powodować nieprzyjemny zapach lub pleśń.
- Do czyszczenia produktu należy używać tylko wilgotnej szmatki.
- Nie używać proszków do prania czy innych substancji zawierających składniki ściernie. Po czyszczeniu należy wytrzeć produkt do sucha.
- Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających wybielacze czy rozpuszczalniki. Może to spowodować wybielenie lub może uszkodzić materiał produktu.
- Uwaga: Nie należy używać do czyszczenia produktu środków alkalicznych i kwasowych oraz myjki parowej.

Ostrożność z gorącymi naczyniami:

- Jeśli suszysz naczynia, które właśnie zostały wyjęte z gorącej wody, upewnij się, że są one bezpieczne do układania na suszarce. Gorące naczynia mogą uszkodzić materiał suszarki lub sprawić, że będzie ona bardziej podatna na odkształcenia.

Przechowywanie:

- Po użyciu, jeśli suszarka jest składana lub ma ruchome elementy, pamiętaj, aby ją przechowywać w suchym i czystym miejscu, aby nie rozwijały się bakterie lub pleśń.
- Stosując się do tych wskazówek, zapewnisz sobie zarówno bezpieczeństwo, jak i długowieczność swojej suszarki do naczyń.

UWAGA!

Opakowanie produktu nie jest zabawką.

Przechowuj poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia lub innego wypadku.