

★ ZESTAW DO CZYSZCZENIA BASENÓW ODKURZACZ WODNY SIATKA SZCZOTKA



ZESTAW DO CZYSZCZENIA BASENÓW Z ODKURZACZEM

- Zapewnia kompleksowe czyszczenie basenu
- Odkurzacz do czyszczenia z różnymi końcówkami (podłączany do pompy wodnej)
- Siatka do zbierania zanieczyszczeń
- Szczotka do mycia ścian
- Teleskopowy kij - 279 cm
- Prosty i szybki montaż

CZYSTA WODA

Czyszczenie basenu ogrodowego to zazwyczaj mało przyjemne zajęcie, które jednak jest konieczne do utrzymania odpowiedniej czystości ścian i dna basenu. Czysty basen to komfort ale przede wszystkim bezpieczeństwo podczas letnich kąpiei.

ZESTAW DO CZYSZCZENIA

Komplet akcesoriów pozwoli Ci na kompleksowe czyszczenie każdego basenu, którego średnica nie przekracza 549cm. Podstawowym elementem jest tutaj teleskopowa rura, której maksymalna długość może wynieść 279 cm. Na jej końcu znajduje się specjalny zaczep do zamontowania 3 różnych końcówek znajdujących się w zestawie. Jest to specjalna szczotka z pomocą, której można oczyścić ściany i dno basenu, siatka pozwalająca szybko wyłapywać nieczystości pływające w wodzie, oraz bardzo wydajny odkurzacz do dna basenu.

ODKURZACZ DO CZYSZCZENIA DNA

Odkurzacz wymaga podłączenia do pompy wody o wydajności nie mniejszej niż 3028 L/h. Poprzez przepływ wody odkurzacz podnosi nieczystości z basenu i umieszcza je w specjalnym pojemniku. W zestawie do odkurzacza znajduje się naprawdę długi wąż, aż 750 cm. Razem z pozostałymi końcówkami stajesz się w posiadaniu najlepszego sprzętu do szybkiego czyszczenia basenu.

SKŁAD ZESTAWU

- kij teleskopowy o długości 279 cm
- odkurzacz, który po podłączeniu do pompy wodnej generuje strumień wody zbierający zabrudzenia z dna basenu
- końcówki odkurzacza
- wąż do podłączenia odkurzacza
- siatka do wyłapywania nieczystości z powierzchni basenu

SPECYFIKACJA:

- Długość kija teleskopowego: 279 cm
- Zastosowanie: baseny do 549 cm średnicy
- Waga: 3,5 kg
- Wymiar opakowania: 113x30x13 cm









