





















Instrukcja montażu / Manual assembly


A  X18	B  X21	C  X14	D  X2	E  X2	F  X8	G  X12	H  X3	I  X3	J  X2	K  X2	L  X3
M  X6	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1	 X1			
1  X1	2  X1	3  X1	4  X1	5  X1		6  X1		7  X1		8  X1	
9  X1				10  X1				11  X1			
12  X1		13  X1		14  X1		15  X1		16  X1		17  X1	
18  X1				19  X1				20  X1			
				21  X1				22  X1			




Step 1




Step 2




Step 3




Step 4





Step 5





Step 6





Step 7




Step 8





Step 9





Step 10






Step 11




Step 12




Step 13




Step 14




Step 15




Step 16




Step 17




Step 18




Step 19




Step 20



Step 21





Step 22




Step 23



Need 2 AAA batteries, not included.







Step 24




Step 25




Need 2 AAA batteries, not included.




Step 26



Step 27




Step 28




+ AA -

Need 2 AA batteries, not included.



Step 29



MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne



Warning: To avoid danger of suffocation, keep any bag or packaging away from babies and children. Any packaging or bag is not part of the toy and must be discarded immediately before assembly of the toy.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, wszelkie torby i opakowania należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci. Wszelkie opakowania lub torby nie są częścią zabawki i należy je wyrzucić bezpośrednio przed złożeniem zabawki.

Warning: Choking Hazard Unassembled parts may be a choking hazard to children 3 years and younger.
Ostrzeżenie: ryzyko zadławienia Niezmontowane części mogą stwarzać ryzyko zadławienia u dzieci w wieku 3 lat i młodszych.