Instrukcja obsługi / Návod k obsluze / Návod na obsluhu / Használati útmutató / Instrucțiuni de utilizare

Triadyn DuoFlexMount

TRD-BLK-2AL-13-32



Wsparcie / Podpora / Podpora / Támogatás / Suport: **sklep@amso.pl**

Producent / Výrobce / Výrobca / Gyártó / Producător:
AMSO Sp. z o.o., Czarnowiejska 84, 30-054 Kraków (POLSKA)

Wyprodukowano w Chinach / Vyrobeno v Číně / Vyrobené v Číne / Készában készült / Fabricat în China

CE

(PL) Środki ostrożności

PRZED MONTAŻEM
- Proszę sprawdzić, czy wszystkie niezbędne akcesoria są dołączone i nieuszkodzone.
- Proszę uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do instalacji.

OSTRZEŻENIE
- Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI PONIŻEJ 3. ROKU ŻYCIA. WYMAGANY NADZÓR DOROSŁEJ
- Nieprawidłowa instalacja, taka jak używanie produktu do montowań przekraczających dopuszczalne obciążenie lub niegodziwe z jego przeznaczeniem, może spowodować uszkodzenia lub poważne obrażenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym montażem lub nieodpowiednim użytkowaniem.

OSTRZEŻENIE I KONSERWACJA
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom wspinać się, stać, wisieć ani bawić się na żadnej części montaru ani stojaka.
- Regularnie sprawdzaj, czy montaż jest wyłączone do użytku wewnętrznego. Używanie go na zewnątrz może prowadzić do uszkodzeń i obrażeń.
- Sprawdzaj, czy uchwyt jest bezpieczny i stabilny w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na trzy miesiące).

(CS) Opatření

PŘED INSTALACÍ
- Zkontrolujte, zda je veškerá potřebné příslušenství součástí dodávky a zda není poškozené.
- Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte a pochopte tyto pokyny.

VAROVÁNÍ
- Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou při spolknutí představovat nebezpečí udušení. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH NEŽ 3 ROKY. VYŽADUJE SE DOHLAD DOSPĚLÉ OSOBY.
- Nesprávná instalace, jako například používání výrobku s montážní, které přesahují maximální nosnost, alebo na iné účely, než je jejich určení, může vést k poškození nebo vážnému zranění. Nenesieme odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou instalací nebo použitím.

UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA
- Nikdy nedovolte dětem lézt, stát, viset nebo si hrát na jakékoli části montáže nebo stojanu.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Používání venku může vést k poškození a zranění.
- Pravidelně kontrolujte, zda je nárazař bezpečně upevněná a stabilní (alespoň každé tři měsíce).

(SK) Prevencia

PRED INŠTALÁCIOU
- Skontrolujte, či je súčasťou balenia všetko potrebné príslušenstvo a či nie je poškodené.
- Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte a pochopte tieto pokyny.

UPOZORNENIE
- Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo udusenia. UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ MLADŠÍCH AKO 3 ROKOV. VYŽADUJE SA DOHĽAD DOSPELÚ OSOBY.
- Nesprávna inštalácia, ako napríklad používanie výrobku s montážmi, ktoré presahujú maximálnu nosnosť, alebo na iné účely, než na aké sú určené, môže viesť k poškodeniu alebo k vážnemu zraneniu. Nezodovedáme za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním.

UPOZORNENIE A ÚDRŽBA
- Nikdy nedovoľte deťom liezť, stáť, veľať sa alebo sa hrať na žiadnej časti montáru alebo stojana.
- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri. Používanie vonku môže viesť k poškodeniu a zraneniu.
- Pravidelne kontrolujte, či je rukoväť bezpečne upevnená a stabilná (aspoň každé tri mesiace).

(HU) Óvintézkedések

TELEPÍTÉS ELŐTT
- Kérjük, ellenőrizze, hogy minden szükséges tartozék megvan-e és sértetlen-e.
- A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el és értse meg ezeket az útmutatókat.

FIGYELMEZTETÉS
- Ez a termék kis alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladásveszélyt okozhatnak. 3 ÉV ALATTI GYERMEKEKTŐL TARTA TARTANDÓ. FELNŐTT FELÜGYELET SZÜKSÉGES.
- A nem megfelelő telepítés, például a termék maximális terhelőrészét meghaladó monitorokkal vagy a rendeltetéstől eltérő célra történő használatra károsodást vagy súlyos sérülést okozhat. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő telepítés vagy használat okozta károkért vagy sérülésekért.

FIGYELMEZTETÉS ÉS KARBANTARTÁS
- Soha ne engedje, hogy a gyermekek a monitor vagy az állvány bármely részére másszanak, álljanak, lógjanak vagy játszanak.
- Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült. Kültéri használata károsodást és sérülést okozhat.
- Rendszeres időközönként (legalább háromhavonta) ellenőrizze, hogy a fogantyú biztonságosan és stabilan van-e rögzítve.

(RO) Precauții

ÎNAINTE DE INSTALARE
- Vă rugăm să verificați dacă toate accesoriile necesare sunt incluse și nu sunt deteriorate.
- Vă rugăm să citiți și să înțelegeți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe instalarea.

AVERTISMENT
- Acest produs conține piese mici care pot reprezenta un pericol de sufocare în caz de înghițire. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR SUB 3 ANI. ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA UNUI ADULT.
- Instalarea necorespunzătoare, cum ar fi utilizarea produsului cu monitoare care depășesc capacitatea maximă de încărcare sau în alte scopuri decât cele prevăzute, poate duce la deteriorare sau vătămări corporale grave. Nu suntem responsabili pentru deteriorarea sau vătămările corporale cauzate de instalarea sau utilizarea necorespunzătoare.

ATENȚIE ÎN INTERVENȚIE
- Nu permiteți niciodată copiilor să se urce, să stea în picioare, să se agațe sau să se joace pe nicio parte a monitorului sau a suportului.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior. Utilizarea în exterior poate duce la deteriorare și vătămări corporale.
- Verificați la intervale regulate (cel puțin o dată la trei luni) dacă mânerul este fixat și stabil.

Wymiar produktu / Rozměr produktu / Rozmer produktu / A termék mérete / Dimensiunea produsului



Load Capacity Each Monitor	VESA	C-clamp	Grommet
2kg ~ 10kg (4.4~22 lbs)	75×75mm (3×3") 100×100mm (4×4")	Desk thickness 10~70mm(0.39~2.76")	Φ10~60mm Desk thickness 10~70mm(0.39~2.76")

Części i elementy montażowe / Díly a montážní prvky / Časti a montážne prvky / Alkatrészek és szerelési elemek / Piese și elemente de montaj

1 (x1) **2** (x1) **3** (x2) **4** (x2) **5** (x2) **6** (x2)





UWAGA: Nie wszystkie części i elementy montażowe zostaną wykorzystane.
POZNÁMKA: Nebudou použity všechny díly a montážní materiály.
POZNÁMKA: Nie všetky diely a montážne príslušenstvo budú použité.
MEGJEGYZÉS: Nem minden alkatrész és rögzítőelem kerül felhasználásra.
NOTĂ: Nu vor fi utilizate toate piesele și accesoriile de montare.

1-A

Montaż podstawy
Sestava základny
Zostava základne
Alap összeszerelés
Ansamblu de bază

Desk thickness 10mm ~ 70mm

OPCJA A - Montaż na zacisk
MOŽNOST A - Montáž pomocí svěrek
MOŽNOSŤ A - Montáž pomocou svorky
A LEHETŐSÉG – Bilincsre szerelés
OPȚIUNEA A - Montare cu clemă

A-1

PL Zamocuj zacisk (2) do podstawy (1) za pomocą śrub (A). Dokręć je przy użyciu klucza imbusowego 4 mm (D).

CS Připevněte svorku (2) k základně (1) pomocí šroubů (A). Utáhněte je pomocí 4mm imbusového klíče (D).

SK Pripevnite svorku (2) k základni (1) pomocou skrutiek (A). Utiahnite ich pomocou 4 mm imbusového kľúča (D).

HU Rögzítse a bilincset (2) az alaphoz (1) csavarokkal (A). Húzza meg őket egy 4 mm-es imbuszkulccsal (D).

RO Atașați clema (2) la bază (1) folosind șuruburile (A). Strângeți-le folosind o cheie Allen de 4 mm (D).



A-2

PL Przymocuj stojak do blatu, dokręcając zacisk.

CS Stojan připevněte k pracovní desce utažením svorky.

SK Upevnite stojan k pracovnej doske utiahnutím svorky.

HU Rögzítse az állványt a pulthoz a szorító meghúzásával.

RO Fixați suportul pe blat strângând clema.



1-B

Montaż podstawy
Sestava základny
Zostava základne
Alap összeszerelés
Ansamblu de bază

Desk thickness 10mm ~ 70mm

OPCJA B - Instalacja za pomocą przepustu kablowego
MOŽNOST B – Instalace pomocí kabelové průchodky
MOŽNOSŤ B – Inštalácia cez káblovú priechodku
B LEHETŐSÉG – Telepítés kábeltömítésen keresztül
OPȚIUNEA B - Instalare prin presetupă

B-1

PL Zdejmij płytkę zaciskową (2-3) z zacisku (2) za pomocą klucza imbusowego 5 mm (E). Zamontuj długą śrubę (B) do podstawy (1).

CS Sejměte upínací desku (2-3) ze svorky (2) pomocí 5mm imbusového klíče (E). Namontujte dlouhý šroub (B) na základnu (1).

SK Odstráňte upínaciu dosku (2-3) zo svorky (2) pomocou 5 mm imbusového kľúča (E). Nainštalujte dlhú skrutku (B) k základni (1).

HU Távolítsa el a szorítólemezt (2-3) a bilincsről (2) egy 5 mm-es imbuszkulccsal (E). Szerelje be a hosszú csavart (B) az alapba (1).

RO Scoateți placa de fixare (2-3) din clemă (2) folosind o cheie Allen de 5 mm (E). Montați șurubul lung (B) pe bază (1).



B-2

PL Usuń plastikową osłonę z otworu (jeśli występuje). Przełóż długą śrubę (B) z podstawą (1) przez płytkę zaciskową (2-3) oraz otwór w blacie. Następnie dokręć nakrętkę motylkową (C).

CS Sejměte plastový kryt z otvoru (pokud je k dispozici). Prostřete dlouhý šroub (B) se základnou (1) skrz upínací desku (2-3) a otvor v pracovní desce. Poté utáhněte křídlovou matici (C).

SK Odstráňte plastový kryt z otvoru (ak je k dispozícii). Vložte dlhú skrutku (B) so základňou (1) cez upínaciu dosku (2-3) a otvor v pracovnej doske. Potom utiahnite krídlovú maticu (C).

HU Távolítsa el a műanyag fedelet a lyukból (ha van). Helyezze be a hosszú csavart (B) az alapzat (1) a szorítólemezen (2-3) és a munkalap furatán keresztül. Ezután húzza meg a szárnyas anyát (C).

RO Îndepărtați capacul de plastic de la orificiu (dacă există). Introduceți șurubul lung (B) cu baza (1) prin placa de fixare (2-3) și orificiul din blat. Apoi strângeți piulița fluture (C).





2

Montaż uchwytu VESA do monitora
Instalace držáku VESA pro váš monitor
Inštalácia držiaka VESA pre váš monitor
VESA tartó felszerelése a monitorhoz
Instalarea unui suport VESA pentru monitor



Kiedy potrzebne są podkładki?
Jeśli śruba jest zbyt długa lub powierzchnia jest nierówna, proszę wybrać odpowiednie śruby, podkładki i dystanse do swojego monitora.

Kdy jsou potřeba podložky?
Pokud je šroub příliš dlouhý nebo je povrch nerovný, vyberte pro váš monitor vhodné šrouby, podložky a distanční podložky.

Kedy sú potrebné podložky?
Ak je skrutka príliš dlhá alebo je povrch nerovný, vyberte pre váš monitor vhodné skrutky, podložky a dištančné vložky.

Mikor van szükség alátétekre?
Ha a csavar túl hosszú, vagy a felület egyenetlen, válassza ki a monitorhoz megfelelő csavarokat, alátéteket és távtartókat.

Când sunt necesare șaibele?
Dacă șurubul este prea lung sau suprafața este neuniformă, selectați șuruburile, șaibele și distanțierele adecvate pentru monitorul dvs.

Nie dokręcaj zbyt ciasno, ponieważ monitor może ulec uszkodzeniu.
Nepřetahujte šrouby, mohlo by dojít k poškození monitoru.
Neutiahujte skrutky príliš silno, pretože by to mohlo poškodiť monitor.
Ne húzza túl a csavarokat, mert ez károsíthatja a monitort.
Nu strângeți prea tare șuruburile, deoarece acest lucru poate deteriora monitorul.

Górna część monitora / Horní část monitoru / Horná časť monitora / A monitor felső része / Partea superioară a monitorului



3

Wieszanie monitora
Zavěšení monitoru
Zavesenie monitora
A monitor felakasztása
Agățarea monitorului

PL Zainstaluj dolne ramię (3) i górne ramię (4) do podstawy (1). Przymocuj ramiona, dokręcając wewnętrzną śrubę za pomocą klucza imbusowego 4 mm (D).

CS Namontujte spodní rameno (3) a horní rameno (4) na základnu (1). Ramena zajistěte utažením vnitřního šroubu pomocí 4mm imbusového klíče (D).

SK Nainštalujte spodné rameno (3) a horné rameno (4) na základňu (1). Ramená zaistite utiahnutím vnútornej skrutky pomocou 4 mm imbusového kľúča (D).

HU Szerelje fel az alsó kart (3) és a felső kart (4) az alapra (1). Rögzítse a karokat a belső csavar 4 mm-es imbuszkulccsal (D) történő meghúzásával.

RO Instalați brațul inferior (3) și brațul superior (4) pe bază (1). Fixați brațele strângând șurubul interior folosind o cheie Allen de 4 mm (D).





PL Usuń wcześniej zamocowaną śrubę zabezpieczającą (5) z ramienia (4). Załóż monitor na głowicę górnego ramienia (4) i zamocuj śrubę zabezpieczającą (5).

CS Odstraňte dříve připevněný bezpečnostní šroub (5) z ramene (4). Umístěte monitor na hlavici horní části ramene (4) a připevněte bezpečnostní šroub (5).

SK Odstráňte predtým pripevnenú bezpečnostnú skrutku (5) z ramena (4). Umiestnite monitor na hlavicu horného ramena (4) a pripevnite bezpečnostnú skrutku (5).

HU Távolítsa el a korábban rögzített biztonsági csavart (5) a karról (4). Helyezze a monitort a felső kar fejére (4), és rögzítse a biztonsági csavart (5).

RO Scoateți șurubul de siguranță (5) atașat anterior de pe brațul (4). Așezați monitorul pe capul superior al brațului (4) și atașați șurubul de siguranță (5).

Ważna uwaga: Początkowe ciśnienie sprężyny gazowej jest ustawione na minimalny poziom. Po zawieszeniu monitora należy trzymać go obiema rękami i opuszczać go powoli i delikatnie. NIE puszczaj, aby nagle spadł.

Důležitá poznámka: Počáteční tlak plynové pružiny je nastaven na minimální úroveň. Jakmile je monitor zavěšen, držte jej oběma rukama a pomalu a jemně jej spusťte. NEDOVOLEJTE, aby náhle spadol.

Dôležitá poznámka: Počiatočný tlak plynovej pružiny je nastavený na minimálnu úroveň. Po zavesení monitora ho držte oboma rukami a pomaly a jemne ho spúšťajte. NEDOVOLTE, aby náhle spadol.

Fontos megjegyzés: A gázrugó kezdeti nyomása minimális szintre van állítva. Miután a monitor fel van akasztva, fogja meg mindkét kezével, és lassan, óvatosan engedje le. NE hagyja hirtelen leesni.

Notă importantă: Presiunea inițială a arcului cu gaz este setată la nivelul minim. După agățarea monitorului, țineți-l cu ambele mâini și coborâți-l încet și ușor. NU-l lăsați să cadă brusc.

4

Regulacja (jeśli konieczna)
Úprava (pokud je to nutné)
Úprava (ak je to potrebné)
Beállítás (ha szükségesnek)
Ajustare (dacă este necesar)

Regulacja kąta nachylenia / Nastavení úhlu naklonění / Nastavenie uhla naklonenia / Dőlésszög beállítása / Reglarea unghiului de înclinare

PL Poluzuj śrubę regulacji kąta nachylenia, a następnie ustaw monitor w pożądanym kącie. Na koniec dokręć ponownie śrubę regulacji kąta.

CS Povolte šroub pro nastavení úhlu a poté nastavte monitor do požadovaného úhlu. Nakonec šroub pro nastavení úhlu znovu utáhněte.

SK Uvoľnite skrutku na nastavenie uhla a potom nastavte monitor do požadovaného uhla. Nakoniec skrutku na nastavenie uhla opäť utiahnite.

HU Lazítsa meg a segítőcsavarokat, majd állítsa be a monitort a kívánt szögbe. Végül húzza meg újra a szögbeállító csavart.

RO Slăbiți șurubul de reglare a unghiului, apoi reglați monitorul la unghiul dorit. În cele din urmă, strângeți din nou șurubul de reglare a unghiului.



Regulacja napięcia w sprężynie / Nastavení napětí pružiny / Nastavenie napätia pružiny / A rugó feszítésének beállítása / Reglarea tensiunii arcului

PL Sprężyna gazowa jest wstępnie ustawiona na minimalne napięcie. W zależności od wagi monitora, może być konieczne dostosowanie napięcia ramienia za pomocą klucza imbusowego 6 mm (F).

CS Plynová pružina je přednastavena na minimální napětí. V závislosti na hmotnosti monitoru může být nutné upravit napětí ramene pomocí 6mm imbusového klíče (F).

SK Plynová pružina je prednastavená na minimálne napnutie. V závislosti od hmotnosti monitora môže byť potrebné upraviť napnutie ramena pomocou 6 mm imbusového kľúča (F).

HU A gázrugó minimális feszességre van beállítva. A monitor súlyától függően előfordulhat, hogy a kar feszességét egy 6 mm-es imbuszkulccsal (F) kell beállítani.

RO Amortizorul cu gaz este presetat la tensiune minimă. În funcție de greutatea monitorului, este posibil să fie nevoie să reglați tensiunea brațului folosind o cheie Allen de 6 mm (F).



PL UWAGA: Upewnij się, że ramię jest utrzymywane w poziomej pozycji podczas regulacji.
CS POZNÁMKA: Během nastavování se ujistěte, že ramene je ve vodorovné poloze.
SK POZNÁMKA: Počas nastavovania sa uistite, že rameno je vo vodorovnej polohe.
HU MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a kar vízszintes helyzetben maradjon a beállítás során.
RO NOTĂ: Asigurați-vă că brațul este menținut în poziție orizontală în timpul ajustării.



PL **Sytuacja 1:** Jeśli ramię opada, przekręć śrubę w lewo, aby zwiększyć napięcie.

CS **Situace 1:** Pokud rameno prověšuje, otáčením šroubu proti směru hodinových ručiček zvyšte napětí.

SK **Situácia 1:** Ak rameno previsne, otočte skrutku proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zvýšili napätie.

HU **1. helyzet:** Ha a kar megereszkedik, forgassa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba a feszesség növeléséhez.

RO **Situația 1:** Dacă brațul se lasă, rotiți șurubul în sens invers acelor de ceasornic pentru a crește tensiunea.

PL **Sytuacja 2:** Jeśli ramię unosi się do góry, przekręć śrubę w prawo, aby zmniejszyć napięcie.

CS **Situace 2:** Pokud se rameno zvedne, otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček snižte napětí.

SK **Situácia 2:** Ak sa rameno zdvihne, otočte skrutku v smere hodinových ručičiek, aby ste znížili napätie.

HU **2. helyzet:** Ha a kar felemelkedik, a feszültség csökkentéséhez forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

RO **Situația 2:** Dacă brațul se ridică, rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce tensiunea.

4

Regulacja (jeśli konieczna)
Úprava (pokud je to nutné)
Úprava (ak je to potrebné)
Beállítás (ha szükségesnek)
Ajustare (dacă este necesar)

Rotacja 360° / Rotace 360° / Rotácia 360° / 360°-os forgatás / Rotire 360°



Organizacja kabli / Organizace kabelů / Organizácia káblov / Kábelrendezés / Organizarea cablurilor

PL Przeprowadź kable przez spód ramienia.

CS Protáhněte kabely spodní částí ramene.

SK Prevlečte káble cez spodnú časť ramena.

HU Vezesse át a kábeleket a kar alján.

RO Treceți cablurile prin partea inferioară a brațului.



Obracanie monitora / Otáčení monitoru / Otáčanie monitora / Monitor forgatása / Rotirea monitorului