

1. Montaż i podłączenie

1. **Wybierz miejsce montażu** – np. dach, zderzak, pałąk ochronny.
2. **Przykręć uchwyty montażowe** do pojazdu lub ramy.
3. **Zamocuj lampę do uchwytów**, dostosowując kąt świecenia.
4. **Podłącz przewody zasilające:**
 - **Czerwony** – plus (+)
 - **Czarny** – minus (–, masa pojazdu)
5. **Zabezpiecz połączenia** – najlepiej użyć konektorów wodoodpornych lub koszulek termokurczliwych.
6. (Opcjonalnie) Podłącz przez przekaźnik z bezpiecznikiem i wyłącznikiem w kabinie.

2. Uwagi i bezpieczeństwo

- **Nie patrz bezpośrednio w świecącą lampę** – bardzo silne światło!
- Lampa przeznaczona do użytku **zewnętrznego** – odporna na warunki atmosferyczne.
- **Nie przekraczaj dopuszczalnego napięcia (12–24V DC).**
- Lampa może się nagrzewać – montuj z dala od materiałów łatwopalnych.

3. Konserwacja

- Regularnie **czyść klosz** z kurzu i błota, by utrzymać maksymalną jasność.
- **Sprawdzaj mocowania** po intensywnym użytkowaniu – mogą się poluzować.