

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZ BASENOWY

**GO
GARDEN**

ZESTAW ZAWIERA:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 x Szczotka czyszcząca | 1 x złącze do węża ogrodowego |
| 1 x worek na zanieczyszczenia | 1 x siatka do wyławiania zanieczyszczeń |
| 1 x składany wysięgnik | |



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem oraz dokładne przeczytanie punktu zawierającego informacje o środkach bezpieczeństwa.

Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z opisem i określonym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Przekazując ten produkt innemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty.

O PRODUKCIE:

Produkt przeznaczony do użytku w basenach ogrodowych wszelkiego typu. Po podłączeniu węża ogrodowego (brak w zestawie) wszelkie nieczystości są zasysane pod wpływem ciśnienia wody i trafiają wprost do dołączonej w zestawie siatki. Większe zanieczyszczenia jak liście można usunąć za pomocą podbieraka z zestawu.

UŻYTKOWANIE:

1. Połącz ze sobą elementy teleskopowego wysięgnika, aby utworzyć stabilny kij.
2. Przymocuj główkę szczotki czyszczącej do końca wysięgnika.
3. Zamocuj złączkę z węzem ogrodowym.
4. Załóż worek do zbierania zanieczyszczeń i zaciśnij go za pomocą ściągacza.
5. Zamocuj teleskopowy kij.
6. Włącz dopływ wody - podciśnienie wytworzone przez przepływającą wodę zassie zanieczyszczenia do worka
7. Powoli przesuwaj odkurzacza po dnie basenu, staraj się dotrzeć do wszystkich zakamarków.
- 8 Po zakończonej pracy odłącz wodę, wyjmij odkurzacza z basenu.
9. Usuń zanieczyszczenia z woreczka i pozostaw go do wyschnięcia.
10. Do usunięcia większych zanieczyszczeń np. takich jak liście użyj załączonej do zestawu siatki.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez opieki.
- Po zakończonej pracy niezwłocznie zakręć wodę i odłącz wąż od odkurzacza.
- Pozostaw do wysuszenia wszystkie elementy zestawu, aby uniknąć ich pleśnienia i porostu glonów
- Przed użyciem dokładnie sprawdź działanie szczotki odkurzacza na kawałku materiału z którego wykonany jest basen, aby uniknąć ewentualnych zarysowań lub uszkodzeń powierzchni.
- Dostosuj bezpieczną siłę nacisku podczas pracy, aby nie uszkodzić materiału, z którego wykonany jest basen.
- Produkt przeznaczony tylko do użytku przez osoby dorosłe.
- Nie pozostawiaj odkurzacza na słońcu, aby uniknąć deformacji plastiku lub jego wybarwienia.
- Nie stosuj do odkurzacza żadnej chemii.

PARAMETRY PRODUKTU:

NAZWA: Odkurzacza basenowy

MODEL: NM25J22

DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA: 120 cm

MATERIAŁ: Tworzywo sztuczne ABS

CIŚNIENIE ROBOCZE: min 2 bary

PRODUCENT:

ZOLTA Trade Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 24
39-300 Mielec, Polska

tel.: +48 22 472 40 02
+420 555 508 668
www.zolta.pl