

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Obroża treningowa 998D



Gratulujemy zakupu Obrożi Treningowej. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Obroża nie jest przeznaczona dla agresywnych psów

Nie próbuj używać tego produktu, aby korygować zachowania psów, które są agresywne dla ludzi lub dla innych zwierząt. Agresywne psy mogą łączyć skutki stymulacji obrożą treningową z innymi sytuacjami treningowymi, co może doprowadzić do jeszcze bardziej agresywnego zachowania. Niepożądane odruchy u takich psów powinny być zwalczane z pomocą certyfikowanych behawiorystów. Jeśli nie jesteś pewny, czy ten produkt nada się dla Twojego psa – skonsultuj się z weterynarzem lub wykwalifikowanym behawiorystą.

Obroża treningowa przeznaczona jest także dla psów całkowicie zdrowych. Nie zaleca się jej stosowania u psów, których waga nie przekracza 7 kilogramów lub które nie ukończyły jeszcze 6 miesięcy życia. Jeśli nie jesteś całkowicie pewny co do stanu zdrowia swojego psa – skonsultuj się z weterynarzem.

UWAGA

Prosimy o zapoznanie się oraz postępowanie zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia skóry u swojego pupila. Instrukcje podane poniżej pozwolą na korzystanie z obroży w sposób komfortowy i bezpieczny.

- Zabrania się z korzystania z obroży podczas treningu wodnego. Uszkodzenia wynikające z zamoczenia lub całkowitego zanurzenia obroży w wodzie nie podlegają naprawie gwarancyjnej i reklamacji.
- Zaleca się regularne ładowanie obroży, nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Uszkodzenia wynikające ze skrajnego rozładowania akumulatora nie podlegają naprawie gwarancyjnej i reklamacji.
- Żywotność baterii jest związana bezpośrednio z częstotliwością użytkowania urządzenia. Należy często sprawdzać poziom jej naładowania (niski poziom zostanie zasygnalizowany na ekranie LCD).
- Zaleca się usunięcie wszelkich możliwych przeszkód między pilotem i odbiornikiem, jak np. elektronika czy ściany budynku.
- Zbyt ciasna aplikacja obroży treningowej może powodować uszkodzenia skóry.
- Dostosuj rozmiar obroży treningowej do obroży aktualnie użytkowanej przez Twojego psa, ważnym jest, aby dwie elektrody dotykały skóry psa, celem poprawnego działania.
- Unikaj użytkowania obroży więcej niż 12 godzin dziennie. Jednorazowo zaleca się ćwiczyć z psem z wykorzystaniem trybów obroży maksymalnie około 20 minut.
- Jeśli jest to możliwe – zmieniaj pozycję obroży co godzinę lub co dwie.
- Sprawdzaj obrożę, aby uniknąć nadmiernego jej nacisku i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- Nigdy nie zakładaj innej, dodatkowej obroży treningowej, może to powodować nadmierny ścisk oraz utrudniać działanie elektrod na szyi psa.
- Cotygodniowo przemywaj wilgotną ściereczką szyję oraz obrożę swojego psa.
- Nie zaleca się stosowania obroży na psach o małej wadze (poniżej lub około 5kg).
- Codziennie sprawdzaj miejsce pomiędzy szyją, a obrożą, aby zapobiec ewentualnemu występowaniu wysypki, ran czy owrzodzeń.

Zawartość opakowania:

- 1x pilot,
- 1x odbiornik,
- 1x pasek do obroży,
- 2x bateria 4LR44 6V,
- 2x bateria AAA 1.5V,
- dwie pary elektrod,
- dioda testowa do impulsów elektrycznych.

Główne cechy

- Urządzenie posiada 100 poziomów w trybie wibracji i wstrząsowym.
- Poziom impulsu może być regulowany za pomocą przycisków regulujących (nr 5).
- Pilot może kontrolować dwie obroże jednocześnie.
- Odbiornik umieszczony w obroży wyłącza się po 4 minutach nieużytkowania.
- Jakikolwiek ruch wykonany przez psa aktywuje jego odbiornik.
- Pilot przechodzi w tryb czuwania po 20 sekundach bez wykonania żadnej operacji.

Pilot



Obroża

- Wymiary odbiornika to 60x32x38mm.
- Odbiornik posiada pasek z regulowaną długością od 20 do 50cm.
- Obroża nie posiada zewnętrznej anteny.
- Zasilanie obroży to 2x4LR44 6V.
- Użytkownik samodzielnie dobiera rozmiar elektrod z uwzględnieniem długości sierści oraz wagi psa.



Parowanie obroży i pilota

1. Włóż baterie do pilota. Włączy się on automatycznie (pamiętaj, że po 20 sekundach bez żadnej operacji pilot wyłącza się – aby go z powrotem włączyć należy przytrzymać przycisk MODE przez 5 sekund). Następnie, wybierz kanał, na który chcesz dodać obrożę (przycisk nr 7).
2. Włóż baterie do odbiornika. Naciśnij przycisk aktywacji bodźca – przycisk Y na pilocie (nr 9) w ciągu 3 sekund. Usłyszysz sygnał dźwiękowy z odbiornika, a po chwili z pilota. Oznacza to prawidłowe sparowanie urządzeń.

Instalacja elektrod

Dopasuj odpowiedni rozmiar punktów kontaktowych, dostosowanych do rozmiaru oraz wagi Twojego psa. Do psów większych lub z dłuższą sierścią zaleca się instalację elektrod dłuższych.



Jak korzystać z pilota?

Po umieszczeniu baterii w pilocie i odbiorniku oraz sparowaniu ich – można przejść do użytkowania urządzenia. Za pomocą przycisków regulujących (nr 5) możesz wybierać poziom impulsów w trybie wstrząsowym oraz trybie wibracji. Na początek zaleca się rozpoczęcie tresury od trybu dźwiękowego, dopiero później przechodząc w tryb wibracji. Trybu wstrząsowego należy użyć tylko i wyłącznie wtedy, gdy istnieje wyraźna potrzeba. Należy wybrać także przed każdym treningiem obrozę, z którą pracujemy, ponieważ korzystając z przycisku, który wysyła impuls (nr 8), wysyłamy go tylko do jednego odbiornika.

Sprawdzenie obroży

Tryb Wstrząsowy

Wyciągnij z opakowania żarówkę testową. Umieść ją na elektrodach zainstalowanych na obroży. Ustaw na pilocie tryb wstrząsowy (MODE/nr 9). Upewnij się, że poziom impulsu na ekranie LCD jest wyższy niż 0, a w razie potrzeby zmień go za pomocą przycisków regulujących (nr 5). Naciśnij przycisk aktywacji bodźca (nr 8). Świecąca się dioda oznacza prawidłowe działanie obroży.

Tryb Wibracji

Włącz tryb wibracji. Upewnij się, że poziom impulsu na ekranie LCD jest wyższy niż 0, a w razie potrzeby zmień go za pomocą przycisków regulujących (nr 5). Naciśnij przycisk aktywujący (nr 8). Wibracje obroży oznaczają jej prawidłowe działanie.

Tryb dźwiękowy

Włącz tryb dźwięku. Naciśnij przycisk aktywujący (nr 8). Sygnał dźwiękowy nadawany przez obrozę oznacza jej prawidłowe działanie.