

ŁAŃCUCH DO AKUMULATOROWEJ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ CNS 18-30 BATTERY

Uzyskaj wysokiej jakości cięcia za każdym razem dzięki łańcuchowi do akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 18-30 Battery z przewodnikiem 30 cm. Wymiana nie przysparza żadnych problemów dzięki systemowi naciągu łańcucha bez użycia narzędzi.

Numer katalogowy

2.444-019.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278571690
Kolor		srebrny
Waga	kg	0,1
Waga z opakowaniem	kg	0,1
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	430 × 35 × 5

Wysokiej jakości łańcuch

- Najwyższa jakość cięcia za pomocą pił łańcuchowych Kärcher.

Łańcuch wymienia się bez użycia narzędzi

- Wymiana łańcucha nie sprawia problemów.

Niski odrzut

- Niski odrzut i wysoka wydajność.

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- CNS 18-30 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)