

BOSE

SOUNDLINK®

AROUND-EAR WIRELESS HEADPHONES II



PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA

Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je.

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

UK CA Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

- NIE WOLNO korzystać ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
 - Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, ze słuchawek należy korzystać przy komfortowym, średnim poziomie głośności.
 - Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć poziom głośności, a następnie stopniowo zwiększać go do momentu osiągnięcia poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- NIE WOLNO korzystać ze słuchawek podczas kierowania pojazdem mechanicznym ani w sytuacjach, gdy brak możliwości usłyszenia dźwięków otoczenia może stanowić niebezpieczeństwo dla użytkownika lub innych osób.
- Należy skoncentrować się na bezpieczeństwie własnym i osób postronnych w przypadku używania słuchawek podczas wykonywania czynności wymagających uwagi, np. podczas jazdy na rowerze lub poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w pobliżu placów budowy, torów kolejowych itp. Aby mieć pewność, że dźwięki otoczenia, w tym alarmy i sygnały ostrzegawcze, będą słyszalne, należy zdjąć słuchawki lub dostosować poziom głośności.
- NIE NALEŻY korzystać z adapterów do telefonów komórkowych w celu podłączenia słuchawek do gniazda w fotelu samolotu, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu w wyniku przegrzania.
- W przypadku uczucia wzrostu temperatury lub utraty dźwięku należy natychmiast odłączyć urządzenie.
- NIE NALEŻY narażać urządzenia na zachłapanie ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się rozlanych płynów do wnętrza urządzenia. Płynny mogą spowodować awarię i/lub zagrożenie pożarowe.
- Urządzenia NIE NALEŻY zanurzać ani narażać na działanie wody przez dłuższy czas, ani nosić podczas uprawiania sportów wodnych, takich jak pływanie, narciarstwo wodne, surfing itp.
- NIE NALEŻY wykorzystywać słuchawek jako zestawu słuchawek lotniczych poza sytuacjami wyjątkowymi.
 - W przypadku rozładowania lub niewłaściwego zainstalowania baterii dźwięk nie będzie słyszalny. Może to spowodować przerwanie komunikacji podczas pilotowania samolotu.
 - Bardzo głośne wnętrza samolotów ze śmigłami mogą ograniczać możliwość odbierania komunikatów dźwiękowych, szczególnie podczas startu i wzbicia w powietrze.
 - Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne Bose® SoundLink® II nie są przeznaczone do użytku w hałasie, na dużych wysokościach, w temperaturach i innych warunkach otoczenia często panujących w samolotach niekomercyjnych, ponieważ mogą one spowodować zakłócenia komunikacji o decydującym znaczeniu.
- Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- NIE WOLNO dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji produktu; grozi to naruszeniem bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i działania systemu oraz może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Nie należy wystawiać zestawu akumulatorów na działanie wysokich temperatur np. bezpośrednio padających promieni słonecznych, ognia itp.
- W przypadku wycieku z akumulatora nie należy zezwolić na kontakt cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć zanieczyszczony obszar dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej.

- Akumulatory należy naładować przed użyciem. Należy zawsze używać odpowiedniej ładowarki. Wskazówki dotyczące prawidłowego ładowania można znaleźć w instrukcji producenta.

Uwaga: Należy używać tego produktu wyłącznie z atestowanym przez odpowiednią instytucję zasilaczem spełniającym wymogi lokalnych przepisów (np. UL, CSA, VDE, CCC)



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

Europa:

Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:

Bluetooth: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy go dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Zużyte akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wrzucać ich do ognia.



Akumulator litowo-jonowy zainstalowany w tym produkcie powinien być usuwany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego sprzedawcy produktów firmy Bose lub na stronie products.bose.com/static/compliance/index.html.

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

Urządzenie jest zgodne z częścią 15. przepisów komisji FCC.

Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń i (2) jest odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:

(1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń i (2) jest odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

INFORMACJE PRAWNE

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada, dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych dla populacji ogólnej. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie powinien pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Zakres temperatur:

Użytkowanie: od -20°C do 45°C

Ładowanie: od 5°C do 40°C



Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „8” oznacza rok 2008 lub 2018.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan, numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Importer — Wielka Brytania: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, United Kingdom

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyloeter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.						
O: Wskazuje, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach homogenicznych użytych w tej części nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.						
X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numer seryjny znajduje się pod poduszką pałąka nagłownego oraz na karcie gwarancyjnej umieszczonej w opakowaniu.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować swój produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, przechodząc do witryny global.Bose.com/register

Nazwa i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez Bose Corporation na mocy odpowiedniej licencji.

N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2021 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Aplikacja Bose® Connect

Funkcje.....	8
--------------	---

Wprowadzenie

Dziękujemy	9
Rozpakowywanie	9
Elementy słuchawek	10

Obsługa

Ładowanie akumulatora	11
Wskaźnik akumulatora	11
Wybór języka wskazówek głosowych	12
Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych.	12
Parowanie urządzenia przenośnego.....	13
Parowanie za pomocą NFC.....	14
Odtwarzanie muzyki.....	15
Używanie słuchawek z wieloma urządzeniami.....	15
Odłączanie urządzenia <i>Bluetooth</i> ®.....	16
Ponowne łączenie z połączonym uprzednio urządzeniem	16
Przewijanie pozostałych sparowanych urządzeń.....	16
Kasowanie pamięci słuchawek	16
Elementy sterowania słuchawkami	17
Wskaźniki stanu słuchawek.....	17
Poziom naładowania akumulatora	17
Korzystanie z zapasowego przewodu audio	18

Pielęgnacja i konserwacja

Rozwiązywanie problemów	19
Prawidłowa obsługa akumulatora	20
Przechowywanie.....	21
Czyszczenie.....	21
Części zamienne i akcesoria	21
Dział obsługi klienta	22
Ograniczona gwarancja.....	22
Dane techniczne.....	22

APLIKACJA BOSE® CONNECT

Możesz zwiększyć możliwości słuchawek, korzystając z aplikacji Bose® Connect.

Funkcje

- Odblokuj pełen potencjał swoich słuchawek.
- Darmowa aplikacja zgodna z większością systemów Apple i Android™.
- Łącz się w łatwy sposób z wieloma urządzeniami *Bluetooth®* i przełączaj między nimi jednym przesunięciem.
- Aktualizowanie oprogramowania słuchawek do najnowszej wersji.
- Personalizuj ustawienia słuchawek, takie jak język wskazówek głosowych czy tryb hibernacji.




Dziękujemy

Dziękujemy za wybór bezprzewodowych słuchawek wokółusznych Bose® SoundLink® II. Te bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne oprócz komfortu i jakości dźwięku typowych dla produktów Bose, oferują także swobodę dzięki łączności bezprzewodowej.


Rozpakowywanie

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy: słuchawki, pokrowiec, kabel USB do ładowania oraz zapasowy przewód audio. Zachowaj wszystkie elementy opakowania. Zapewniają one bezpieczeństwo podczas wysyłki lub transportu.


Jeżeli któryś z elementów wydaje się uszkodzony, nie należy próbować go używać. Należy niezwłocznie powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub zadzwonić do Działu Obsługi Klientów firmy Bose. Aby znaleźć informacje kontaktowe, zobacz strona 22.



Bezprzewodowe słuchawki
wokółuszne Bose® SoundLink® II



Futerał



Kabel USB do ładowania



Zapasowy przewód audio

Elementy słuchawek



A Złącze zapasowego przewodu audio

B Złącze USB do ładowania

C Elementy sterowania słuchawkami

D Mikrofon

E Punkt kontaktu komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)

F Przycisk zasilania/*Bluetooth*[®] (trzypozycyjny)


G Wskaźniki *Bluetooth* i akumulatora

Ładowanie akumulatora

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do złącza micro USB na prawej słuchawce.
2. Podłącz drugą końcówkę kabla do złącza USB ładowarki sieciowej lub komputera, którego zasilanie jest włączone.

Ładowanie akumulatora do stanu pełnego naładowania może potrwać do trzech godzin. W pełni naładowany akumulator zapewnia zasilanie słuchawek do 15 godzin.

Częściowo naładowany akumulator (po 15 minutach ładowania) zapewnia zasilanie słuchawek do 2 godzin.



Uwaga: Podczas ładowania słuchawki nie będą działać.

Wskaźnik akumulatora

Wskaźnik akumulatora znajduje się na prawej muszli słuchawek. Gdy akumulator jest ładowany, wskaźnik akumulatora świeci na żółto. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik świeci na zielono.

Uwaga: Gdy podczas użytkowania słuchawek wskaźnik akumulatora zaczyna migać na czerwono, oznacza to, że akumulator wymaga naładowania. Patrz: sekcja „Wskaźniki stanu słuchawek” na stronie 17.

Wybór języka wskazówek głosowych

Słuchawki oferują wskazówki głosowe, które prowadzą użytkownika przez proces parowania i podłączania. Wskazówki głosowe informują także o poziomie naładowania akumulatora oraz o nazwie aktualnie podłączonego urządzenia.

Gdy słuchawki są włączane po raz pierwszy, wskazówki głosowe są odtwarzane w języku angielskim. Aby wybrać inny język:

1. Włącz słuchawki i nałóż je na głowę.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ●●● i +, do momentu, gdy usłyszysz wskazówkę głosową w języku wybranym za pierwszym razem. Naciśnij przycisk + lub -, aby przewinąć listę języków:

Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Mandaryński, Japoński, Włoski, Portugalski, Holenderski, Rosyjski, Polski
3. Gdy usłyszysz swój język, naciśnij i przytrzymaj przycisk ●●●, by go wybrać.


Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych.

Jeśli nie chcesz słyszeć wskazówek głosowych, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski + i -, do momentu, gdy usłyszysz potwierdzenie, że „wskazówki głosowe zostały wyłączone”.

Powtórz tę czynność, by z powrotem włączyć wskazówki głosowe.

Parowanie urządzenia przenośnego

1. Przesuń przycisk zasilania/*Bluetooth*®  całkowicie w górę do symbolu  i przytrzymaj do chwili, gdy zostanie odtworzony komunikat „Gotowość do parowania” lub zacznie migać niebieski wskaźnik *Bluetooth*.
2. Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym jest włączona. (Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.)
3. Wybierz pozycję **Bose AE2 SoundLink** z listy urządzeń.



Zostanie odtworzony komunikat „Connected to <nazwa urządzenia>” (Połączono z <nazwa urządzenia>) lub zostanie włączony biały wskaźnik *Bluetooth*.

Uwaga: Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Twoje urządzenie przenośne paruje/łączy się z innymi urządzeniami, skorzystaj z jego podręcznika użytkownika.


4. Aby sparować kolejne urządzenie, należy powtórzyć powyższe kroki.

Parowanie za pomocą NFC

Jeśli urządzenie obsługuje komunikację bliskiego zasięgu (NFC), można w łatwy sposób sparować je ze słuchawkami.

1. Włącz słuchawki.
2. Tapnij punktem kontaktu NFC w urządzeniu przenośnym środkową część prawej muszli. Urządzenie może wyświetlić prośbę o zaakceptowanie parowania.

Uwaga: Przed tapnięciem urządzeniem przenośnym upewnij się, że urządzenie jest odblokowane i zarówno funkcja *Bluetooth*®, jak i NFC są włączone. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych funkcji, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika urządzenia przenośnego.



Po pomyślnym połączeniu słuchawek usłyszysz komunikat „Connected to <nazwa urządzenia>” (połączono z <nazwa urządzenia>) lub wskaźnik *Bluetooth* zaświeci na biało.

3. Aby sparować kolejne urządzenie, należy powtórzyć powyższe kroki.

Odtwarzanie muzyki

Po połączeniu urządzenia przenośnego można uruchomić aplikację muzyczną i rozpocząć odtwarzanie dźwięku na urządzeniu przenośnym. Odtwarzać, wstrzymywać, przeskakiwać do następnej/poprzedniej ścieżki oraz zmieniać poziom głośności można zarówno za pomocą elementów sterujących słuchawek, jak i elementów sterujących urządzenia.

Patrz: sekcja „Elementy sterowania słuchawkami” na stronie 17.

Używanie słuchawek z wieloma urządzeniami

Słuchawki mogą zapamiętać do ośmiu sparowanych urządzeń, a aktywnie mogą być połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Jeśli urządzenia te są aktywnie połączone, można odtwarzać muzykę z każdego z nich. Aby przełączać pomiędzy połączonymi urządzeniami, wstrzymaj odtwarzanie dźwięku w pierwszym urządzeniu i uruchom odtwarzanie dźwięku w drugim urządzeniu.

Odłączanie urządzenia *Bluetooth*®

- Wyłącz funkcję *Bluetooth*® w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie obsługuje funkcję NFC, tapnij punktem kontaktu NFC w urządzeniu przenośnym środkową część prawej muszli. Tapnij ponownie, by ponownie połączyć.

Ponowne łączenie z połączonym uprzednio urządzeniem

Słuchawki podczas włączania automatycznie podejmą próbę ponownego połączenia się z dwoma ostatnio połączonymi urządzeniami. Upewnij się, że urządzenia te są w zasięgu i są włączone.

Przewijanie pozostałych sparowanych urządzeń

Aby odtwarzać muzykę z urządzenia zapisanego w pamięci słuchawek, a które nie jest obecnie połączone:

1. Aby usłyszeć, które urządzenia są aktualnie połączone, przesunąć przycisk  całkowicie w górę do symbolu  i zwolnij go.
2. Aby połączyć się z następnym sparowanym urządzeniem, w ciągu dwóch sekund ponownie przesunąć przycisk  całkowicie w górę do symbolu  i zwolnij go.
3. Powtarzaj krok 2 do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.

Uwaga: Aby korzystać z tej funkcji, wskazówki głosowe muszą być włączone. (Patrz: sekcja „Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych.” na stronie 12.)

Uwaga: Jeżeli urządzenie nie znajduje się w zasięgu *Bluetooth* (9 m), przewiń do następnego urządzenia.

Kasowanie pamięci słuchawek

Aby wyczyścić pamięć słuchawek ze wszystkich urządzeń:

1. Przesunąć przycisk  całkowicie w górę do symbolu  i przytrzymać go przez dziesięć sekund do momentu usłyszenia komunikatu „*Bluetooth device list cleared*” (Lista urządzeń *Bluetooth* została skasowana).
2. Skasuj pozycję **Bose AE2 SoundLink** z listy *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

Wszystkie urządzenia *Bluetooth* zostały wyczyszczone i słuchawki są gotowe do sparowania.

Elementy sterowania słuchawkami

Przyciski sterujące słuchawek znajdują się z boku prawej muszli słuchawek.



Zwiększanie
głośności

Przycisk
wielofunkcyjny

Zmniejszanie
głośności

- Naciśnij jeden raz, aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie lub odebrać/zakończyć połączenie.
- Naciśnij dwukrotnie, aby przeskoczyć do przodu.
- Naciśnij trzykrotnie, by przeskoczyć do tyłu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie przychodzące.

Wskaźniki stanu słuchawek

Wskaźnik akumulatora i wskaźnik *Bluetooth®* znajdują się z boku prawej muszli słuchawek.



Świeci się na zielono: *Poziom naładowania co najmniej średni*

Świeci się na pomarańczowo: *Niski poziom naładowania*

Czerwony (miga): *Konieczne ładowanie*

Niebieski (miga): *Gotowy do parowania*

Biały (miga): *Łączenie*

Biały (stały): *Połączono*

Poziom naładowania akumulatora

Po każdym włączeniu słuchawek wskazówka głosowa informuje o poziomie naładowania akumulatora słuchawek.

Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem firmy Apple urządzenie to wyświetli poziom naładowania akumulatora słuchawek w prawym górnym rogu ekranu.


Korzystanie z zapasowego przewodu audio

Korzystając z dostarczonego zapasowego przewodu audio, można podłączyć urządzenie, które nie obsługuje łączności bezprzewodowej lub słuchawki w przypadku rozładowania akumulatora.

Używanie przewodu audio:

1. Podłącz przewód audio do gniazda w lewej muszli słuchawkowej.
2. Podłącz przewód audio do gniazda w złączu urządzenia.

Uwaga: Pamiętaj, by podczas używania zapasowego przewodu audio przycisk  był ustawiony w pozycji wyłączonej.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Słuchawki nie włączają się	- Sprawdź, czy przycisk  jest ustawiony w pozycji włączonej. - Naładuj akumulator.
Słuchawki nie ustanawiają połączenia z urządzeniem przenośnym	- Wyłącz i włącz ponownie funkcję <i>Bluetooth®</i> w urządzeniu przenośnym. Następnie spróbuj sparować urządzenia ponownie. - Skasuj pozycję Bose AE2 SoundLink z listy <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym. Następnie spróbuj sparować urządzenia ponownie. - Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód. - Spróbuj sparować inne urządzenie przenośne. - Filmy instruktażowe dla użytkowników dostępne są pod adresem owners.bose.com/SoundLinkAE2 (wyłącznie Stany Zjednoczone i Kanada). - Wykasuj pamięć słuchawek: Przesuń przycisk  całkowicie w górę do symbolu  i przytrzymaj go przez dziesięć sekund. Skasuj pozycję Bose AE2 SoundLink z listy <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym. Następnie spróbuj sparować urządzenia ponownie.
Słuchawki nie ustanawiają połączenia z urządzeniem obsługującym technologię NFC	- Sprawdź, czy urządzenie przenośne obsługuje funkcję NFC. - Należy upewnić się, że urządzenie jest odblokowane oraz że zarówno funkcja <i>Bluetooth</i>, jak i NFC są włączone. - Upewnij się, że tapujesz punktem kontaktu NFC umieszczonym na tylnej części urządzenia przenośnego środkową część prawej muszli.
Brak dźwięku	- Upewnij się, że zasilanie słuchawek jest włączone, a akumulator jest naładowany. - Upewnij się, że poziom głośności w słuchawkach i urządzeniu przenośnym (lub aplikacji muzycznej) jest prawidłowy. - Przesuń do góry i zwolnij przycisk , by usłyszeć nazwę aktualnie połączonego urządzenia. - Spróbuj użyć innej aplikacji muzycznej. - Spróbuj sparować inne urządzenie przenośne. - Jeśli aktywnie połączone są dwa urządzenia przenośne, upewnij się najpierw, że odtwarzanie na drugim urządzeniu zostało wstrzymane. - Jeśli aktywnie połączone są dwa urządzenia przenośne, upewnij się, że oba te urządzenia znajdują się w zasięgu słuchawek (9 m).


Problem	Rozwiązanie
Niska jakość dźwięku	• Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń. • Spróbuj sparować inne urządzenie przenośne.
Brak dźwięku z urządzenia połączanego za pomocą przewodu audio	• Upewnij się, że podłączone urządzenie jest włączone i odtwarza dźwięk. • Upewnij się, że wtyczka 3,5 mm jest w pełni wpięta do złącza w słuchawkach i do źródła dźwięku. • Sprawdź, czy przycisk  jest ustawiony w pozycji wyłączonej. • Upewnij się, że poziom głośności w słuchawkach i urządzeniu przenośnym (lub aplikacji muzycznej) jest prawidłowy. • Spróbuj podłączyć inne urządzenie.
Niska jakość dźwięku z urządzenia połączanego za pomocą przewodu audio	• Upewnij się, że wtyczka 3,5 mm jest w pełni wpięta do złącza w słuchawkach i do źródła dźwięku. • Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Prawidłowa obsługa akumulatora

- Słuchawki należy wyłączyć, jeżeli nie są używane.
- Przed rozpoczęciem przechowywania słuchawek przez okres dłuższy niż kilka miesięcy należy całkowicie naładować akumulator.
- Gdy podczas użytkowania wskaźnik akumulatora zaczyna migać na czerwono, oznacza to, że akumulator jest bliski wyładowania i należy go niezwłocznie naładować.

Przechowywanie

Muszle słuchawek obracają się, co umożliwia wygodne przechowywanie. Umieść słuchawki płasko w pokrowcu w taki sposób, by miękka przegroda znalazła się między muszlami słuchawek.



Czyszczenie

Słuchawki nie wymagają regularnego czyszczenia. Jeżeli wymagane jest wyczyszczenie słuchawek, wystarczy przetrzeć zewnętrzne powierzchnie miękką, suchą ściereczką. Nie wolno dopuścić do przedostania się wilgoci do wnętrza muszli lub złącza wejścia audio. Nie należy używać płynów ani aerozoli.

Części zamienne i akcesoria

Części zamienne i akcesoria można zamówić poprzez Dział Obsługi Klientów firmy Bose. Patrz: sekcja „Dział obsługi klienta” na stronie 22.

Dział obsługi klienta

W przypadku pytań dotyczących słuchawek należy się skontaktować z lokalnym dystrybutorem firmy Bose.

- Aby skontaktować się z firmą Bose bezpośrednio, odwiedź witrynę internetową: global.Bose.com
- Tylko USA: owners.Bose.com/SoundLinkAE2

Ograniczona gwarancja

Słuchawki są objęte ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji ograniczonej są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Informacje dotyczące rejestrowania produktów są dostępne w witrynie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dane techniczne

- | | |
|--------------------------|---|
| Akumulator: | Do ponownego ładowania, niewymienny, litowo-jonowy polimerowy |
| Czas ładowania: | Pełne ładowanie trwa trzy godziny |
| Czas działania: | Do 15 godzin |
| Zasięg działania: | Do 9 m od urządzenia |



781391-0010

BOSE

©2021 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM781391 ver. 04