



STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO
201C
INSTRUKCJA OBSŁUGI





Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

Należy zachować tę instrukcję do późniejszego wglądu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania ze stołu. Zachowaj instrukcje dotyczące informacji, konserwacji i zamawiania części zamiennych.

I. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania niniejszego sprzętu, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, włączając poniższe instrukcje.

Przed użyciem należy przeczytać całą poniższą treść!

- Przed użyciem niniejszego sprzętu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w tej instrukcji.
- Montaż stołu powinien być wykonywany przez co najmniej dwie dorosłe osoby.
- Przed użyciem przyrządu, należy upewnić się, czy wszystkie części są nieuszkodzone i dobrze zmontowane. Regularnie kontroluj stan połączeń śrubowanych, stopień zużycia stołu i czy stół nie posiada żadnych uszkodzeń.
- Podczas użytkowania, stół ten powinien stać na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nie należy samodzielnie przystępować do napraw, czy zmiany ustawień innych, niż opisane w tej instrukcji. W przypadku problemów, należy wstrzymać użytkowanie i skonsultować się z autoryzowanym serwisem.
- Przed grą, aby uniknąć urazów mięśni, należy wykonać rozgrzewkę.
- Nie należy siadać na blacie
- Stół posiada funkcję składania do przechowywania i transportu. Zwróć szczególną uwagę podczas tej czynności i pamiętaj o zabezpieczeniu stołu przed samoczynnym rozłożeniem (patrz instrukcja szczegółowa montażu)
- Stół może być transportowany tylko w pozycji złożonej do transportu. Próby transportu w innej postaci mogą spowodować obrażenia. Transport stołu powinien być dokonywany przez osobę dorosłą.
- Miej szczególny nadzór nad dziećmi podczas użytkowania stołu. Unikaj obecności dzieci podczas montażu stołu i jego składania/ rozkładania do transportu i przechowywania. Stół nie jest zabawką.
- Stół nie jest przeznaczony do samodzielnego użytkowania przez dzieci.
- Nie należy używać stołu na zewnątrz.
- Urządzenie nadaje się tylko do użytku domowego i rekreacyjnego.

DANE TECHNICZNE :

- **Wymiary:** 274 x 152,5 x 75 cm
- **Blat:** 15 mm MDF
- **Rama:** 15 x 30 mm
- **Zewnętrzne nogi:** średnica 1,5"
- **Wewnętrzne nogi:** 30 x 30 mm
- **Kółka:** 75mm (4x z hamulcem, 4x bez hamulca)
- **Waga:** 70kg netto / 75kg brutto
- **Rozmiar opakowania:** 159 x 143.5 x 12 cm

UWAGA !

Stół do tenisa przeznaczony jest wyłącznie do gry w tenisa stołowego za pomocą odpowiednich rakietek i piłeczek. Każde inne zastosowanie czy użytkowanie stołu, niezgodne z przeznaczeniem może być niebezpieczne i doprowadzić do wypadku. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania.

2. Pierwsze kroki po zakupie

Uwaga : Podczas czynności rozpakowywania urządzenia uważaj aby niczego nie uszkodzić.

- Uważnie przeczytaj całą instrukcję przed montażem. Postępuj zgodnie z krokami instrukcji.
- Sprawdź wszystkie czy wszystkie elementy stołu były w katonie.
- Usuń wszystkie zabezpieczające kartony i gąbki .
- Jeśli zauważysz że brakuje jakiegokolwiek elementu stołu, skontaktuj się z sprzedawcą.
- Skręcając urządzenie nie dokręcaj od razu śrub do oporu. Śruby dokręć po zamontowaniu wszystkich elementów.

3. Czyszczenie konserwacja i obsługa

- Stół powinien być postawiony na płaskiej powierzchni. W razie potrzeby stół wypoziomować za pomocą śrub w nóżkach.
- Przed rozpoczęciem gry skontroluj stan techniczny stołu.
- Błaty stołu pokryte są matowym lakierem. Błaty **nie są odporne na promieniowanie UV, wilgoć czy podwyższoną temperaturę**. Prosimy unikać ekspozycji stołów na wymienione warunki.
- Wszelkie zabrudzenia blatu lub ślady gry wynikłe podczas normalnego użytkowania nie powinny wpływać na jakość gry i **nie są podstawą do reklamacji**. Do czyszczenia blatów nie używać mocnych środków chemicznych. W większości przypadków wystarczy delikatnie zwilżona szmatka.


3. Utylizacja produktu zużytego/ uszkodzonego

- Po okresie używalności stół do ping ponga Hertz powinien podlegać utylizacji.
- Nie należy go wrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
- Użytkownik zamierzający pozbyć się produktu powinien zgłosić się punktu usuwania odpadów.

MONTAŻ URZĄDZENIA

Wymagane narzędzia:

- Zestaw kluczy (nie znajduje się w zestawie)



Części w kartonie:

P1	Qty. 4	P2	Qty. 4	P3	Qty. 2	P4	Qty. 2
	śruby 8x50mm		nogi w kształcie T		belki poprzeczne		zewnętrzne nogi
	płyty do montażu nóg w kształcie T (zamontowane do P7)		rury łączące		połowa stołu (razem z P1 i P5 zamontowane)		blokady bezpieczeństwa
	kółka z hamulcem		kółka bez hamulca				

Otwórz karton i umieść obie powierzchnie do gry górną płaszczyzną do dołu na kartonie.

Uwaga: Do montażu potrzebne są co najmniej dwie osoby dorosłe.


KROK 1.

Odkręć fabrycznie zamontowane śruby **P1** z każdego końca ramy pod powierzchnią do gry **P7**. Zamontuj nogi w kształcie T **P2** tak, aby zgadzały się otworami z zamontowanymi płytami do montażu nóg **P5**. Przykręć je za pomocą zestawu śrub **P1** tak, jak pokazano na **FIG.1** poniżej. (Jest po jednym zestawie śrub **P1** na każdą nogę w kształcie T **P2**).

KROK 2.

Zamontuj po jednym kółku z hamulcem **P9** i bez hamulca **P10** na każdą nogę w kształcie T **P2**.

FIG.1



Uwaga: Jeśli nie przemieszczasz stołu kółka z hamulcem **P9** powinny być zablokowane w sposób pokazany na **FIG 2**.




FIG.2

KONSERWACJA

Rekomendacje i środki ostrożności:

- Stół powinien być transportowany, składany i rozkładany zawsze przez co najmniej dwie osoby aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze upewnij się, czy przy rozkładaniu stół nie może zrobić komuś krzywdy.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na powierzchni do gry.
- Nie siadaj ani nie stawaj na stole.
- Nie używaj do czyszczenia stołu mocnej chemii. Może ona uszkodzić farbę.
- Nie używaj na stole ostrych narzędzi.
- Jeśli stół jest używany do czynności innych niż gra w tenisa stołowego przykryj powierzchnię do gry, aby uniknąć jej uszkodzeń.
- Funkcjonowanie i przechowywanie tego produktu powinno być zawsze nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Nigdy nie przechowuj ani nie transportuj stołu po niestabilnej nawierzchni.
- Jeśli blokada bezpieczeństwa zawiedzie, zabezpiecz powierzchnię stołu do czasu rozwiązania problemu.
- Aby wydłużyć życie tego produktu chroń go przed wilgocią i znacznymi zmianami klimatu.

Konserwacja i utrzymanie stołu:

Czyszczenie stołu

Do czyszczenia stołu używaj wyłącznie wilgotnej (nie mokrej) szmatki. Nie używaj mocnej chemii lub środków ściernych na powierzchni gry.

Utrzymanie stołu

Wszystkie ruchome części powinny być nasmarowane. Zapewni to łatwość w użytkowaniu i bezpieczeństwo w konstrukcji Twojego stołu.

Stół musi być przechowywany w suchym miejscu wewnątrz. Wilgotność i temperatura mogą powodować deformację, pęcznienie i pęcherze na drewnie.

Nie dociągaj śrub za mocno w miejscach łączenia ruchomych elementów. Po złożeniu dokładnie sprawdź wszystkie ruchome elementy i ich płynność ruchu.

Stół jest zgodny z normą EN 14468-1 CLASS D

WARUNKI GWARANCJI :

Importer tego urządzenia zapewnia, że urządzenie to zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów. Warunkiem dorozumianej gwarancji jest użytkowanie zgodne z instrukcją obsługi.

Niewłaściwe użycie i / lub nieprawidłowy transport może spowodować utratę gwarancji.

Gwarancja przewidziana jest na okres 2 lat począwszy od daty zakupu. Jeśli nabyte urządzenie jest wadliwe, prosimy o niezwłoczny kontakt z Sprzedawcą .

Uwagi:

- W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego producent zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. W takim przypadku Kupujący może odebrać przekazany przedmiot osobiście lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.
- W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.
- Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych (np. rozcięcie wyrobu lub jego części podczas rozpakowywania itp)
- uszkodzenie dokonane przez czynniki zewnętrzne.(wpływ niskiej/wysokiej temperatury,wody,wilgoci, nadmierny nacisk lub uderzenie)
- działanie nieautoryzowanych podmiotów i prób samodzielnych napraw.
- niewłaściwe obchodzenie się z produktem.
- niestosowanie się do instrukcji obsługi.
- uszkodzeń z winy użytkownika (nieprawidłowe użytkowanie, niewłaściwe przechowywanie, nieprofesjonalna próba sprzedaży, niewłaściwy montaż)
- uszkodzeń nie wpływających na funkcjonowanie produktu (zabrudzenia błatu, ślady po grze)

Gwarancja nie obejmuje również części zużywających się oraz elementów luźnych (np. pas i inne mechanizmy ruchome, gumowe i plastikowe części).

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego/domowego.

Gwarancja nie ma zastosowania do profesjonalnego wykorzystania.

W razie potrzeby części zamienne mogą być zamawiane u Sprzedawcy.

Ewentualne poważniejsze usterki sprzętu, wymagają dostarczenia urządzenia do Sprzedawcy.

Lp.	Data zgłoszenia	Data zakupu	Przebieg napraw	Podpis serwisanta

Importer :

Hertz Fitness B2B Sp.z o.o
ul.Grażyńskiego 40
43-300 Bielsko Biała
Polska
wyprodukowano w Chinach