

Instrukcja obsługi

Transmitter FM Bluetooth C15

Przeznaczenie

Produkt ten potrafi bezprzewodowo przesyłać strumieniowo muzykę ze smartfona do samochodowego systemu audio.

Produkt łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth, a następnie przesyła sygnał w częstotliwości FM, który można dostroić za pomocą radia samochodowego.

Dwa porty USB można wykorzystać do ładowania urządzenia mobilnego, a pliki audio można odtwarzać za pośrednictwem podłączonego napędu flash USB i karty microSD. Dla połączeń głosowych dostępna jest funkcja zestawu głośnomówiącego. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Obsługa

- Włóż wtyczkę adaptera do gniazda zapalniczki w samochodzie.
- Adapter będzie otrzymywał zasilanie po włączeniu zapłonu samochodu.
- Wyświetlacz LED będzie przełączał się między napięciem wyjściowym gniazda a częstotliwością FM.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyścić urządzenie suchą, niepyłącą ściereczką.

Zawartość zestawu

- Adapter samochodowy
- Instrukcja obsługi

Informacje ogólne

Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne. Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami. Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym. Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem.

Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który nosi widoczne ślady uszkodzeń, nie działa prawidłowo, był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem. Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu. Ze względów bezpieczeństwa, nie należy używać adaptera samochodowego w czasie burzy.

Utylizacja

Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska