

KARTA PRODUKTU

SZCZOTKA DRUCIANA CZOŁOWA PLECIONA NA SZLIFIERKĘ – M14, 100 mm (4")

Opis produktu

Skuteczne czyszczenie bez kompromisów. Ta **szczotka druciana pleciona na szlifierkę kątową** to narzędzie stworzone do intensywnej pracy warsztatowej i remontowej. Dzięki **gwintowi M14** pasuje do większości popularnych szlifierek, a **średnica 100 mm (4")** pozwala na szybkie i efektywne czyszczenie większych powierzchni. **Pleciony drut stalowy** gwarantuje agresywne, a jednocześnie stabilne usuwanie zanieczyszczeń – rdzy, farby, lakieru czy zadziorów. Idealne narzędzie do przygotowania metalu pod malowanie i spawanie.

- **Standardowy gwint M14** – pasuje do każdej szlifierki kątowej
 - **Średnica 100 mm (4")** – szybkie czyszczenie dużych powierzchni
 - **Pleciony drut stalowy** – skuteczne i agresywne działanie
 - **Trwała stalowa obudowa** – wytrzymuje intensywne użytkowanie
 - **Do 6500 obr./min** – bezpieczna praca bez utraty jakości
-

Zastosowanie

- ✓ Usuwanie rdzy, farby i lakieru
 - ✓ Czyszczenie metalu przed spawaniem lub malowaniem
 - ✓ Usuwanie zadziorów i pozostałości spoin
 - ✓ Prace renowacyjne i warsztatowe
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Mocowanie:** gwint M14
- **Średnica robocza:** 100 mm (4")
- **Materiał:** stalowy drut pleciony
- **Maksymalna prędkość obrotowa:** 6500 obr./min

- **Waga produktu z opakowaniem:** 339 g
-

ZESTAW ZAWIERA

- 1x Szczotka druciana czołowa pleciana M14 100 mm
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Montaż

- Upewnij się, że szlifierka jest odłączona od zasilania
- Zamocuj szczotkę na gwincie M14, dokręcając ją zgodnie z instrukcją producenta szlifierki
- Sprawdź stabilność mocowania przed uruchomieniem urządzenia

2. Użytkowanie

- Uruchom szlifierkę i przykładaj szczotkę do powierzchni lekkim, równomiernym naciskiem
- Nie dociskaj nadmiernie – drut pleciony sam wykonuje pracę
- Pracuj na maksymalnych obrotach zalecanych dla szczotki (do 6500 obr./min)

3. Konserwacja i bezpieczeństwo

- Zawsze używaj **okularów ochronnych, rękawic i maski przeciwpyłowej**
 - Nie stosuj do powierzchni miękkich (np. drewna, plastiku)
 - Po zakończonej pracy oczyść szczotkę z resztek materiału
 - Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci
-