

Appio

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Parametry techniczne

Maksymalne napięcie: 250V



Moc: 16A

UWAGA


1. Upewnij się, że wszystkie kable są wystarczająco izolowane.
2. Upewnij się, że w wyniku wyjęcia bezpiecznika nie jest przyłożone napięcie i że dopływ prądu został wyłączony.

UWAGI


1. Nigdy nie próbuj samodzielnie instalować gniazda.
2. Instalację zlecaj wyłącznie przeszkolonemu specjalście.
2. Przewody gniazda należy podłączyć dokładnie tak jak pokazano na schemacie.
3. Nie próbuj modyfikować urządzenia ani naprawiać go samodzielnie.
4. Chroni urządzenie przed wilgocią.
5. Czyścić wyłącznik suchą lub lekko zwilżoną szmatką. Nie używaj substancji chemicznych.



1. Podłącz kable zgodnie ze schematem połączeń.




2. Schemat okablowania przełącznika 2-kierunkowego pokazano na rysunku.



3. Oddziel ręcznie przycisk przełącznika.



4. Umieść wyłącznik na puszcze montażowej, przekręć śrubę tak, aby hak zaczepił się o puszkę montażową



5. Zainstaluj przycisk do przełączania

Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

Producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt oddawany do naprawy powinien być kompletny w zabezpieczającym go dobrze opakowaniu.

Wyprodukowano w ChRL dla:
IRM SPÓŁKA JAWNA
M. OLCZYKOWSKI I G. GRUISEN
Polska ul. Grodziec 243
43-386 Grodziec

