



Instrukcja obsługi baterii EcoTech PowerTank 3200

1. Informacje ogólne

Dziękujemy za wybór baterii **EcoTech**, kompatybilnej z robotami odkurzającymi. Produkt jest wysokiej jakości zamiennikiem oryginalnych akumulatorów.

Aby zapewnić jej maksymalną wydajność i bezpieczeństwo, zapoznaj się z poniższą instrukcją użytkowania.

2. Kompatybilność baterii

Bateria EcoTech jest kompatybilna z modelami odkurzaczy Xiaomi, w tym:

- ✓ Xiaomi Robot Vacuum-Mop Essential G1
 - ✓ Xiaomi Cleaner MJSTG1
 - ✓ Xiaomi Mijia Mi G1
 - ✓ Xiaomi G1 Mi Robot
 - ✓ Xiaomi MI-G1
-

-  **3. Specyfikacja baterii**
 - Marka: EcoTech
 - Typ: Litowo-jonowa (Li-Ion) – trwała i wydajna
 - Napięcie: 14,4 V – 14,8 V
 - Pojemność: 3200 mAh / 44 Wh
 - Wymiary: 68 × 36 × 36 mm
 - Waga: 0,3 kg
 - Temperatura pracy: 0°C – 40°C
 - Temperatura przechowywania: -10°C – 45°C
-

4. Instrukcja użytkowania

Ładowanie baterii

- ✓ Używaj **wyłącznie kompatybilnej** ładowarki i stacji dokującej.
- ✓ **Nie przerywaj ładowania** przed pełnym naładowaniem.
- ✓ **Optymalny czas ładowania** : 3–4 godziny
- ✓ Po pełnym naładowaniu **nie pozostawiaj baterii podłączonej na długo**.
- ✓ Jeśli nie używasz baterii przez dłuższy czas, **naładuj ją do 50%** przed przechowywaniem.

Eksploatacja

- ✗ **Nie dopuszczaj do pełnego rozładowania** – najlepiej ładować przy poziomie **20%**.
- ✗ **Unikaj wysokich temperatur** (>40°C) i wilgoci.
- ✗ **Nie demontuj baterii** ani nie ingeruj w jej konstrukcję.
- ✗ Jeśli bateria **nagrzewa się nadmiernie lub jest zdeformowana, przestań jej używać**.
- ✗ **Nie narażaj baterii na uderzenia i upadki**.

Przechowywanie baterii

- ✓ Przechowuj baterię w **suchym i chłodnym miejscu** (15-25°C).
- ✓ **Nie zostawiaj jej w pełni naładowanej** na długi czas – optymalnie **ok. 50%**.
- ✓ Unikaj **bezpośredniego nasłonecznienia** i wysokiej wilgotności.

5. Ostrzeżenia i środki ostrożności

- ✗ **Nie wrzucaj baterii do ognia ani wody!**
- ✗ **Nie przebijaj ani nie zgniataj baterii!**
- ✗ **Nie używaj baterii, jeśli jest uszkodzona, spuchnięta lub wydziela nieprzyjemny zapach.**
- ✗ **Unikaj kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, aby zapobiec zwarceniu.**
- ♻️ **Nie wyrzucaj baterii do kosza – poddaj ją recyklingowi w punkcie zbiórki elektroodpadów.**

6. Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wynikających z niewłaściwego użytkowania, w tym zalania, przegrzania czy upadku.
- Uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, np. nadmiernego rozładowywania lub ładowania akumulatora nieoryginalną ładowarką.
- Naturalnego zużycia akumulatora, w tym spadku pojemności wynikającego z normalnej eksploatacji.
- Uszkodzeń powstałych na skutek ingerencji osób trzecich, np. samodzielnych napraw lub przeróbek.