

AP VM4 Winter

Ekspansywna, płynna zaprawa do wykonywania podlewek, zakotwień, wypełnień i montażu prefabrykatów w warunkach obniżonej temperatury

SPECYFIKACJA	Jednoskładnikowa, ekspansywna, szybkowiążąca, płynna (rozlewna) zaprawa cementowa, zawierająca specjalne dodatki modyfikujące i selekcionowane kruszywa, przeznaczona do wykonywania wysokowytrzymałych (klasa R4), bezskurczowych, podlewek, zakotwień, wypełnień oraz montażu i łączenia prefabrykatów w warunkach obniżonej temperatury (nawet do -5°C). Materiał może być stosowany w konstrukcjach narażonych na działanie obciążeń dynamicznych i w strefach występowania dużych sił ścinających, wewnątrz i na zewnątrz.
WŁAŚCIWOŚCI	– Bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe - wczesne i końcowe (klasa R4 wg PN-EN 1504-3) – Szybki przyrost wytrzymałości (także w warunkach obniżonej temperatury - nawet do -5°C) – Znakomita płynność (zaprawa rozlewna) i doskonałe wypełnianie pustych przestrzeni – Bardzo dobra przyczepność do podłoża (betonu, kamienia, stali) – Zaprawa bezskurczowa, o kontrolowanej ekspansji – Może być stosowana w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, w tym obciążonych dynamicznie i/lub sprężonych, wewnątrz i na zewnątrz – Materiał o wysokiej szczelności, odporny na wibracje, drgania i uderzenia – Może być nakładana ręcznie (wylewana bezpośrednio z pojemnika) lub przy użyciu pomp – Zaprawa mrozoodporna, wodoszczelna, odporna na sól rozmrzającą, olej, produkty ropopochodne, o podwyższonej odporności na warunki korozyjne i agresję chemiczną – Produkt łatwy w użyciu i przygotowaniu - gotowa zaprawa, wymagająca jedynie zmieszania z wodą
ZASTOSOWANIE	– Rozlewna, wysokowytrzymała, bezskurczowa podlewka pod maszyny, urządzenia, turbiny, generatory, pompy, silniki itp. - także w przypadku konstrukcji narażonych na działanie obciążeń dynamicznych i wibracji – Wysokowytrzymała podlewka pod łozyska mostowe, słupy betonowe i stalowe, ściany, wieże turbin elektrowni wiatrowych itp. – Podlewka pod szyny i elementy torowisk (tramwajowych, kolejowych i przemysłowych) – Płynna, ekspansywna, bezskurczowa zaprawa do montażu i wykonywania wysokowytrzymałych połączeń elementów prefabrykowanych wykonanych z betonu, żelbetu i kamienia naturalnego oraz sklepania elementów budowlanych – Zaprawa do wykonywania zakotwień i osadzania w betonie elementów stalowych (kotew, prętów, śrub, barier, słupów itp.) – Zaprawa przeznaczona do stosowania w obiektach infrastruktury komunikacyjnej – drogowej i szynowej (mosty, wiadukty, estakady, tunele, mury oporowe, bariery, poręcze itp.), przemysłu (kominy żelbetowe, chłodnie kominowe i wentylatorowe, silosy, pylony, słupy, wieże elektrowni wiatrowych itp.), budownictwa kubaturowego (hale produkcyjne, magazyny, warsztaty, budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, stadiony itp.) i hydrotechnicznego (oczyszczalnie ścieków, kanały, nabrzeża, zbiorniki, zapory, śluzy, jazy itp.)
OPAKOWANIE	25 kg - worek papierowy wzmocniony wkładką foliową; paleta - 42 worki x 25 kg = 1050 kg.
MAGAZYNOWANIE	Czas przydatności do stosowania - 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnych, nieuszkodzonych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wilgocią! Unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne!

APROBATA / NORMA Produkt zgodny z normą PN-EN 1504-3:2006 oraz PN-EN 1504-6:2007

DANE TECHNICZNE:

Postać	szary proszek
Uziarnienie maksymalne	do 4 mm
Grubość warstwy / szerokość wypełnianych szczelin / odległość pomiędzy kotwą a ścianką otworu kotwowego (w jednym cyklu roboczym)	15÷100 mm
Zużycie suchej zaprawy (parametr zależny od stanu podłoża i warunków aplikacji)	ok. 1,9 kg/dm ³ (lub ok. 19,0 kg/m ² /1 cm)
Gęstość świeżej zaprawy	~2,2 kg/dm ³
Ilość wody zarobowej (wagowo, w zależności od oczekiwanej konsystencji zaprawy – ostateczna ilość wody zależy od warunków oraz sposobu przygotowania zaprawy)	12÷14 % (tj. 3,00÷3,50 l wody na worek 25 kg)
Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania	od -5°C do +25°C
Czas zachowania właściwości roboczych (parametr zależny od warunków aplikacji) - w temperaturze +5°C / w temperaturze +25°C	ok. 20 min / ok. 12÷15 min

DANE TECHNICZNE c.d.:

Absorpcja kapilarna (PN-EN 13057)	< 0,5 kg/m ² ·h ^{0,5}
Wodoszczelność (PN-88/B-06250:1988)	W12
Mrozoodporność (po 200 cyklach zamrażania / odmrażania w wodzie w temp. -18°C/+18°C - PB IBDiM nr PB/TM-1/12 lub po 150 cyklach zamrażania / odmrażania w 2% roztworze soli (NaCl)):	
- ubytek masy	≤ 5 %
- spadek wytrzymałości na ściskanie	≤ 20 %
- spadek wytrzymałości na zginanie	≤ 20 %
Kompatybilność cieplna, Część 1, Zamrażanie – rozmrażanie (PN-EN 13687-1)	spełnia (≥ 2,0 MPa)
Zawartość jonów chlorkowych (PN-EN 1015-17)	≤ 0,03 %
Ekspansja wczesna - pęcznienie (po 12 h)	≥ 0,1 %
Skurcz (po 90 dniach, PN-EN 12617-4)	≤ 0,09 % (lub ≤ 0,9 ‰)
Reakcja na ogień (PN-EN 13501-1)	klasa A1
Moduł sprężystości przy ściskaniu (PN-EN 13412)	≥ 20 GPa
Wytrzymałość na odrywanie (po 28 dniach, PN-EN 1542)	≥ 2,0 MPa (lub przełom w betonie)
Odporność na karbonatyzację (PN-EN 13295)	spełnia (dk ≤ betonu kontrolnego)
Zawartość chromianów (zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG)	spełnia
Przyczepność przy wyrywaniu (PN-EN 1504-6)	przemieszczenie ≤ 0,6 mm przy obciążeniu 75 kN
Klasa ekspozycji materiału (PN-EN 206-1 i PN-B 06265)	X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA1, XM2
Wytrzymałość na ściskanie (PN-EN 206 i PN-EN 12190):	
- po 16 h	≥ 20 MPa (≥ 12 MPa w temp. -5°C)
- po 1 dniu	≥ 30 MPa (≥ 15 MPa w temp. -5°C)
- po 7 dniach	≥ 45 MPa
- po 28 dniach	≥ 70 MPa (klasa R4)
Wytrzymałość na zginanie (PN-EN 196-1):	
- po 1 dniu	≥ 5 MPa (≥ 3 MPa w temp. -5°C)
- po 7 dniach	≥ 7 MPa
- po 28 dniach	≥ 10 MPa

Ilość wody zarobowej oraz zużycie praktyczne zaprawy zależy m.in. od warunków panujących podczas przygotowywania zaprawy i jej aplikacji (takich jak: temperatura i wilgotność powietrza, materiału i podłoża), kształtu, chropowatości i chłonności podłoża, techniki nakładania, miejsca wykonywania prac, strat nanoszenia itp. Podane w tabeli wartości uzyskano w laboratorium, w warunkach badawczych określonych w normach. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić od podanych w tabeli wartości z uwagi na okoliczności, na które Producent i Dostawca nie mają wpływu.

APLIKACJA MATERIAŁU

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

POWIERZCHNIA BETONU powinna być czysta, mocna, odpowiednio chropowata (szorstka), o otwartych porach i lekko odsłoniętym kruszywie (na głębokość ~2 mm). Wszelkie zanieczyszczenia mogące ograniczać przyczepność takie jak: kurz, pył, zaolejenia, zatłuszczenia, zastoiska wody, ślady wapna, wosku (parafin), substancje bitumiczne, szlam cementowy itp. oraz luźne fragmenty betonu, pozostałości środków antyadhezyjnych i stare powłoki - należy usunąć. Skorodowany, słaby lub uszkodzony beton odkuć aż do zdrowego podłoża. Czyszczenie podłoża betonowego najlepiej przeprowadzić wodą pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring) lub metodą piaskowania. Średnia powierzchniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie (badana metodą *pull-off*) powinna wynosić 1,5 MPa (wartość zalecana), a wartość pojedynczego wyniku minimum 1,0 MPa.

OTWORY PRZYGOTOWANE POD KOTWY powinny posiadać odpowiednią średnicę i głębokość, uzależnioną od rodzaju i średnicy kotwionego elementu oraz uziarnienia stosowanej zaprawy (prześwit pomiędzy kotwą a ścianką otworu kotwionego powinien wynosić **co najmniej 3 maksymalne średnice kruszywa**). Przed aplikacją zaprawy, z otworów usunąć wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia i dokładnie je odpylić np. wyczyścić szczotką i przedmuchać sprężonym powietrzem. Suchy beton nawilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Upewnić się czy powierzchnia kotwionych elementów nie jest zabrudzona, a w szczególności czy nie ma na niej pozostałości tłuszczów, olejów, pyłu oraz innych zanieczyszczeń mogących obniżyć wytrzymałość zakotwienia.

UWAGA: Właściwe przygotowanie otworu montażowego oraz powierzchni kotwy ma decydujący wpływ na wytrzymałość zakotwienia!

Przed aplikacją zaprawy, podłoże betonowe nasączyć wodą do stanu matowo-wilgotnego (powierzchnia jednolicie ciemna i matowa, bez połysku - nie mokra, bez jasnych i ciemnych plam oraz bez widocznych kropel lub zastoisk wody). Podłoża przesuszone, porowate, o dużej nasiąkliwości, należy nawilżyć wodą przez 24 h przed nałożeniem zaprawy. Podobnie należy postępować w przypadku trudnych warunków aplikacyjnych (np. wysokie temperatury, duże nasłonecznienie, intensywnie wiejące wiatry itp.). W taki sam sposób należy przygotować podłoże wykonane z mineralnych zapraw na bazie cementu. **Zaprawa AP VM4 Winter nie wymaga stosowania warstwy szczepnej.**

PRZYGOTOWANIE SZALUNKÓW

Przy wypełnianiu pionowych, otwartych szczelin pomiędzy łączonymi elementami oraz przy wykonywaniu podlewek pod maszynami, słupami itp. przed rozpoczęciem zalewania należy wykonać szalunek zapobiegający wyciekaniu zaprawy z wypełnianej przestrzeni.

Szalunki powinny być odpowiednio zamocowane do podłoża i stabilne (także po wypełnieniu zaprawą), szczelne (uniemożliwiające wyciekanie zaprawy) oraz wykonane z mocnego materiału, zapobiegającemu odciąganiu wody z zaprawy. Styk szalunków z podłożem należy uszczelnić (np. za pomocą pianki, silikonu lub w inny dostępny sposób). Po stronie z której będzie następowała aplikacja zaprawy, szalunek należy podwyższyć tak, aby podczas wykonywania podlewki wytworzyć ciśnienie hydrostatyczne, umożliwiające płynięcie zaprawy. Szalunek powinien być zamocowany do podłoża na tyle mocno i powinien być na tyle odporny, aby podczas aplikacji zaprawy nie został uszkodzony lub nie uległ przemieszczeniu. Odległość deskowania od obrysu (krawędzi) podlewanego elementu powinna wynosić nie więcej niż ok. 50÷70 mm. **W przypadku zbyt dużych odległości krawędzi podlewki od obrysu (krawędzi) podlewanego elementu, istnieje niebezpieczeństwo powstania rys i spękań na odkrytych powierzchniach podlewki, a także odspojenia się jej fragmentów od podłoża.**

UWAGA: Należy pamiętać, aby kształt i konstrukcja szalunku umożliwiała usunięcie powietrza z zalewanej przestrzeni podczas jej wypełniania (przestrzeń pomiędzy podłożem a podlewanym elementem).

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Materiał **AP VM4 Winter** jest dostarczany jako gotowa, sucha zaprawa i wymaga jedynie wymieszania z wodą. Ilość wody zarobowej jaką należy dodać do zaprawy wynosi od 12 do 14% wagowo (tj. od 3,0 l do 3,50 l wody na worek 25 kg suchej zaprawy) - w zależności od oczekiwanej konsystencji zaprawy oraz warunków aplikacji. Do pojemnika wlać wymaganą ilość wody zarobowej, a następnie wsypywać suchą zaprawę mieszając zawartość. Do mieszania używać mieszadła wolnoobrotowego (300÷400 obr./min) lub mieszarki przeciwbieżnej. Czas mieszania: ok. 2÷3 min - aż do uzyskania jednolitej mieszaniny o oczekiwanej konsystencji.

Po wymieszaniu zaprawy z wodą zalecane jest odczekanie ok. 2÷3 min w celu odpowietrzenia mieszaniny - po tym czasie zaprawa jest gotowa do aplikacji.

UWAGA: Temperatura otoczenia, materiału i wody zarobowej, typ używanego mieszadła oraz sposób i warunki przygotowania zaprawy mogą wpłynąć na ostateczną ilość wody jaką należy dodać do zaprawy! Ostateczna ilość wody może ulec zmianie o ok. ± 0,05 l. Nie wolno przekraczać maksymalnej ilości wody zarobowej!

DODATKOWE WSKAZÓWKI - PRZYGOTOWANIE I APLIKACJA MATERIAŁU W OBNIŻONYCH TEMPERATURACH

W przypadku, gdy w ciągu 24 h od momentu aplikacji zaprawy temperatura otoczenia może spaść poniżej 0°C (minimalnie do -5°C), z podłoża oraz elementów kotwionych (łączonych) należy usunąć kryształki lodu (szron), a także spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

- suchą zaprawę przechowywać w temperaturze od +15 do +20°C przez co najmniej 12 h przed użyciem,
- do przygotowania zaprawy użyć ciepłej wody zarobowej tj. wody o temperaturze od +20°C do +30°C (maksymalna temperatura wody zarobowej nie powinna przekraczać +40°C),
- nagrzać kotwione elementy (np. za pomocą kabli grzewczych, nagrzewnic lub w podobny sposób).

Po zakończeniu aplikacji, wiążącą zaprawę (odkryte elementy podlewki), jej bezpośrednie sąsiedztwo i elementy kotwione należy chronić przed spadkiem temperatury poniżej -5°C oraz opadami atmosferycznymi i wiatrem przez co najmniej 24 h np. poprzez osłonięcie matami lub płytami termoizolacyjnymi.

MONTAŻ I ŁĄCZENIE PREFABRYKATÓW

Aby cała objętość połączenia została wypełniona, zaprawę należy aplikować nieprzerwanie, z jednego miejsca, przez uprzednio przygotowane otwory. Po ok. 2÷3 min od zakończenia wypełniania, sprawdzić poziom materiału w połączeniu i - jeśli okaże się to konieczne - uzupełnić ewentualne braki. W celu uzyskania większego ciśnienia zaprawę można wlewać z użyciem lejka bądź rynny. **Zaprawy AP VM4 Winter nie należy wibrować! Unikać wszelkich czynności mogących spowodować powstanie pęcherzyków powietrza w strukturze połączenia!** Materiał można aplikować przy użyciu pomp do betonów i zapraw (np. pompy ślimakowe / wyporowe lub inne o podobnych parametrach).

WYKONYWANIE ZAKOTWIEŃ

Po wymieszaniu zaprawy (i odczekaniu ok. 2÷3 min w celu odpowietrzenia mieszaniny), zaprawę wlać do przygotowanego wcześniej otworu kotwowego, do poziomu ok. 5 cm poniżej krawędzi otworu. Niezwłocznie po wlewu zaprawy w otwór należy umieścić kotwiony element (poprzez mocne wciśnięcie w zaprawę), a następnie uzupełnić ewentualny brak zaprawy w otworze (do poziomu górnej krawędzi otworu). Po ustabilizowaniu kotwionego elementu usunąć nadmiar zaprawy. Jeśli to konieczne, należy odpowiednio zamocować kotwiony element w celu jego stabilizacji na czas wiązania zaprawy. Zalewanie otworów kotwowych można również wykonywać już po osadzeniu kotew w otworach. Należy wówczas zalać ok. 3/4 głębokości otworu (przestrzeni wokół kotwy), odczekać ok. 2÷3 min i uzupełnić ewentualny brak zaprawy do poziomu górnej krawędzi otworu.

WYKONYWANIE PODLEWEK

W pierwszym etapie wykonywania podlewki, zalewamy ewentualne otwory kotwowe. Następnie, po ok. 2÷3 min wykonujemy podlew elementów (urządzeń, słupów). Aby cała objętość podlewu została właściwie wypełniona, zaprawę należy aplikować z jednego miejsca, wzdłuż dłuższego boku elementu podlewanego, nieprzerwanie (w sposób ciągły), aż do wypełnienia całej objętości. W celu uzyskania większego ciśnienia, zaprawę można wlewać do szalunku z użyciem lejka bądź rynny.

UWAGA: Należy pamiętać o umożliwieniu odpowietrzenia wypełnianej przestrzeni podczas wykonywania podlewki! Zaprawy AP VM4 Winter nie należy wibrować! Unikać wszelkich czynności mogących spowodować powstanie pęcherzyków powietrza oraz pustych przestrzeni w strukturze podlewki!

WYKONYWANIE PODLEWEK c.d.	Podlewkę uważamy za ukończoną w chwili, gdy zaprawa osiągnie wymagany poziom po przeciwniejszej stronie podlewanych elementów (w stosunku do miejsca jej aplikacji). Materiał można aplikować przy użyciu pomp do betonów i zapraw (np. pompy ślimakowe / wyporowe lub inne o podobnych parametrach).
PIELĘGNACJA	W obniżonych temperaturach otoczenia, po zakończeniu aplikacji, wiążącą zaprawę, jej bezpośrednie sąsiedztwo i elementy kotwione należy chronić przed spadkiem temperatury poniżej -5°C oraz opadami atmosferycznymi i wiatrem przez co najmniej 24 h. W tym celu można zastosować osłonięcie świeżej zaprawy oraz elementów kotwionych (łączonych) warstwą izolacji termicznej w postaci płyt termoizolacyjnych lub mat. W warunkach normalnych, po zakończeniu aplikacji należy przestrzegać ogólnych zasad pielęgnacji zapraw cementowych. Odkryte powierzchnie świeżo ułożonej zaprawy zabezpieczyć przed zbyt szybkim wysychaniem (intensywnym nasłonecznieniem, wiatrem) np. poprzez przykrycie wilgotną geowłókniną, jutą, folią lub delikatne zraszanie wodą. Temperatura wody używanej do pielęgnacji zaprawy, powinna być zbliżona do temperatury otoczenia i wiążącej zaprawy (±5°C). Zbyt duża różnica temperatur pomiędzy pielęgnowaną, wierzchnią warstwą wiążącej zaprawy a warstwą spodnią, może doprowadzić do powstania rys. W celu odpowiedniej pielęgnacji i ochrony świeżo ułożonej zaprawy, można zastosować preparaty przeznaczone do pielęgnacji betonów i zapraw, ograniczające odparowanie wody z zaprawy, jak np. APprotect AC 1 GW lub APprotect OF 1. Zaprawę należy chronić przed ulewnym deszczem, mrozem, uszkodzeniem mechanicznym i zanieczyszczeniem do czasu osiągnięcia 50% jej końcowej wytrzymałości.
UWAGI, INFORMACJE DODATKOWE	• W przypadku niestandardowych zastosowań oraz aplikacji zaprawy w obniżonych temperaturach, prosimy o kontakt w celu ustalenia właściwego sposobu wykonywania prac / otrzymania dodatkowych wskazówek. • W przypadku kiedy w ciągu 24 h od momentu aplikacji materiału temperatura otoczenia może spaść poniżej 0°C (minimalnie do -5°C), do przygotowania zaprawy użyć cieplej wody zarobowej tj. wody o temperaturze od +20°C do +30°C (maksymalna temperatura wody zarobowej nie powinna przekraczać +40°C). • Niskie temperatury i zastosowanie zimnej wody zarobowej wydłużają czas wiązania zaprawy! • Wysokie temperatury przyspieszają przyrost wytrzymałości, skracają jednak znacząco czas zachowania właściwości roboczych zaprawy! • Do zaprawy nie wolno dodawać większej ilości wody niż zalecane maksimum (np. w celu zwiększenia płynności zaprawy)! • Temperatura otoczenia, materiału i wody zarobowej, typ używanego mieszalnika / mieszadła, a także sposób i warunki przygotowania zaprawy mogą wpłynąć na ostateczną ilość wody zarobowej jaką należy dodać do zaprawy! • Zaprawy nie wolno mieszać z innymi materiałami! • Nie stosować zaprawy do wielkopowierzchniowych napraw ubytków lub wyrównywania betonu na otwartych powierzchniach poziomych. • W przypadku każdego zastosowania, przed właściwą aplikacją materiału zalecane jest wykonanie pola próbnego / próbnej aplikacji.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Narzędzia, pojemniki oraz urządzenia użyte do aplikacji należy czyścić ze świeżej (nieutwardzonej) zaprawy wodą. Związany (utwardzony) materiał można usunąć jedynie mechanicznie.
WSKAZÓWKI BHP	Przed rozpoczęciem pracy z materiałem należy bezwzględnie zapoznać się z zapisami znajdującymi się w aktualnej Karcie Informacyjnej i Karcie Charakterystyki produktu! Zaprawa AP VM4 Winter jest materiałem zawierającym cement. W czasie pracy z materiałem AP VM4 Winter należy stosować sprzęt ochrony indywidualnej zabezpieczający oczy, drogi oddechowe oraz skórę. Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem materiału zawarte są w Karcie Charakterystyki dostępnej na żądanie.
OCHRONA ŚRODOWISKA	Zaprawa w stanie sypkim nie powinna dostać się do kanalizacji, gruntu lub wód gruntowych. Należy bezwzględnie doprowadzić do utwardzenia resztek materiału i utylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Utylizacja pustych opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z przepisami.
POMOC TECHNICZNA	Przed zastosowaniem produktu lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących jego parametrów, zalecana jest konsultacja z właściwym przedstawicielem AP Chemie celem uzyskania porady technicznej oraz upewnienia się co do poprawności doboru i zastosowania materiału.

Materiał AP VM4 Winter jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Wszelkie dane, informacje co do zastosowań i inne zalecenia zamieszczone w niniejszej karcie informacyjnej zostały przyjęte na podstawie obszernych prac badawczych i posiadanego doświadczenia. Nie mogą być one jednak uznane za wyczerpujące i wiążące - również co do praw osób trzecich. Podane wartości zostały ustalone doświadczalnie, w określonych warunkach i odnoszą się do wartości średnich. Możliwe jest wystąpienie odchylek. Uzyskanie określonej właściwości produktów wymaga zachowania warunków ich stosowania i przechowywania opisanych w kartach informacyjnych, kartach charakterystyki i instrukcjach. Producent i jego upoważniony przedstawiciel nie mają wpływu na sposób aplikacji produktów i warunki w jakich jest ona wykonywana, jak również na warunki i sposób użytkowania konstrukcji w których zastosowano produkty z oferty AP Chemie. Informacje zawarte w karcie informacyjnej mają charakter ogólny. Nie zwalniają one nabywcy i użytkownika produktu z konieczności samodzielnego zbadania i wypróbowania przydatności oferowanych produktów i technologii do stosowania w istniejących warunkach, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i norm, warunków realizacji robót oraz zasad sztuki budowlanej. W razie wątpliwości wskazane jest nawiązanie kontaktu z właściwym przedstawicielem AP Chemie. Producent i jego upoważniony przedstawiciel nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zastosowania porady ustnej, w zakresie w jakim wykracza ona poza treść podaną w kartach informacyjnych, kartach charakterystyki i instrukcjach, o ile treść porady nie została potwierdzona w formie pisemnej (w tym e-mail). AP Chemie nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody będące wynikiem niezgodnego z podanymi zaleceniami przechowywania i stosowania produktu oraz niestosowania się do obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej, w tym także za szkody na osobie i mieniu związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia przy uwzględnieniu informacji zawartych w kartach charakterystyki i oznaczeniach na opakowaniach produktów. Z chwilą ukazania się niniejszej karty informacyjnej tracą ważność wcześniej publikowane jej wydania oraz inne informacje dotyczące omawianego produktu.