

# Kuketo

## FORMA SILIKONOWA DO PIECZENIA MINI BABECZEK



### Dane techniczne:

- Materiał: silikon spożywczy,
- Ilość otworów: 6,
- Wymiary całkowite: 28,5 cm × 17,5 cm,
- Średnica jednego otworu: ok. 7,5 cm,
- Zakres temperatur: od -40°C do +230°C,
- Kolor: beżowy,
- Możliwość mycia w zmywarce,
- Odporna na tłuszcze i barwniki spożywcze.

### Instrukcja użytkowania silikonowej formy do pieczenia

#### Przygotowanie przed pierwszym użyciem:

- Umyj formę w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem.
- Dokładnie opłucz i wysusz.
- Forma nadaje się do mycia w zmywarce.

#### Przygotowanie do pieczenia:

- Przed napełnieniem ustaw formę na stabilnej blasze lub ruszcie — silikon jest elastyczny i może się odkształcać podczas przenoszenia.
- Silikon jest nieprzywierający, dlatego zwykle nie wymaga natłuszczania.
- W przypadku bardzo delikatnych lub suchych ciast można lekko spryskać formę olejem.
- Napełniaj do maksymalnie  $\frac{3}{4}$  wysokości.

#### Pieczenie:

- Zakres temperatur: od -40°C do +230°C (piekarnik, lodówka, zamrażarka).
- Wstaw formę (na blasze) do nagrzanego piekarnika.
- Piecz zgodnie z przepisem.

#### Wymywanie wypieku:

- Po zakończeniu pieczenia odstaw formę na kilka minut do przestygnięcia.
- Delikatnie wywin silikon, aby wyjąć wypiek.
- Nie używaj ostrych narzędzi.

#### Czyszczenie i konserwacja:

- Myj ręcznie w ciepłej wodzie z płynem lub w zmywarce.
- W przypadku intensywnie barwiących produktów (np. jagody, kurkuma) umyj od razu po użyciu.
- Nie używaj metalowych szczotek ani ostrych gąbek.
- Przechowuj na płasko lub zwiniętą.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami i otwartym ogniem.

#### Zasady bezpieczeństwa:

- Nie pozostawiaj pustej formy w nagrzanym piekarniku.
- Unikaj gwałtownych zmian temperatur.
- Nie używaj ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni formy.