



Waga kuchenna LTC w zestawie z miską, biała

LXWG103

Instrukcja obsługi

Zakres/rozdzielczość

7kg/1g, 5kg/1g, 3kg/0.5g, 3kg/0.1g, 1kg/0.1g

Specyfikacja

Zasilanie: 2x baterie AAA

Napięcie robocze: 2,4V - 3,5V

Prąd roboczy: ≤5mA

Obsługa urządzenia

Włączanie/wyłączanie urządzenia: Wagę należy umieścić na płaskiej, równej powierzchni. Wciśnięcie przycisku „ / T” włączy urządzenie i wyświetli „8888”. Urządzenie jest gotowe do ważenia, gdy zacznie wyświetlać wynik zerowy. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku „ / T” przez około 2 sekundy wyłączy urządzenie. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez 2 minuty, wyłączy się samoczynnie.

Zamiana jednostek: Wciśnij przycisk „UNIT” aby zmienić jednostkę: gram [g] -> uncja [oz] -> funt [lb]. 1000 gramów = 35 uncji = 2,2 funta.

Funkcja tary: Aby kolejno zważyć produkty w tym samym pojemniku, należy położyć pojemnik na wadze i nacisnąć przycisk „ / T” aby zapisać wagę pojemnika, a następnie umieścić produkty w pojemniku i zważyć je aby uzyskać ich wagę netto.

Kalibracja: Jeżeli pomiar nie jest precyzyjny, można dokonać kalibracji wagi. Do kalibracji wartości potrzebny jest odpowiadający jej odważnik. Należy wyłączyć wagę, wcisnąć przycisk „ / T” aby włączyć ją ponownie i natychmiast wcisnąć przycisk „UNIT” aby włączyć tryb kalibracji. Wybierz zasięg kalibracji pomiędzy 7000g -> 5000g -> 3000g -> 3000.0g -> 1000.0g wciskając przycisk „UNIT”. Wcisnąć przycisk „ / T” aby wyświetlić kod wewnętrzny. Gdy płytka wagi jest pusta, wcisnąć przycisk „ / T” aby zapisać wartość zerową gdy urządzenie ustabilizuje wynik. Urządzenie wyświetli sekwencję „CAL0” -> „zasięg” -> „kod wewnętrzny”. Po umieszczeniu odważnika na płytce wagi, urządzenie wyświetli „CAL1” -> „PASS”, co oznacza, że kalibracja została zakończona pomyślnie.

Uwagi

- Jeżeli waga całkowita na płytce przekroczy maksymalną, dozwoloną wartość o 5%, urządzenie wyświetli „O_Ld”, co oznacza przeciążenie. Ważone obiekty należy natychmiast usunąć, zredukować ich ilość i ponownie je zważyć. Ciągłe przeciążenie wagi może spowodować jej uszkodzenie.
- Wyświetlenie symbolu „Lo” oznacza niski stan napięcia baterii. W takim wypadku należy wymienić baterie w urządzeniu.
- W wypadku braku użytkowania urządzenia przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć baterie z urządzenia aby zapobiec wyciekowi baterii i uszkodzeniu urządzenia.



Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiorce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.

Zużyte baterie ze względu na zawarte w nich szkodliwe substancje dla środowiska powinny być zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów niebezpiecznych dostarczane do zakładu utylizującego lub do producenta.



Wyprodukowano w ChRL dla Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10
08-440 Piława



LTC Kitchen scale with bowl, white

LXWG103

User manual

Range/Graduation

7kg/1g, 5kg/1g, 3kg/0.5g, 3kg/0.1g, 1kg/0.1g

Electronic Parameters

Power: 2 AAA batteries.

Working Voltage: 2.4V - 3.5V

Working Current: ≤5mA

Instructions

Power On/Off: Put the Scale in a horizontal position. Press “ / T” key, it will power on and display “8888” which indicates testing zero point. You can weigh after it is stable and displaying zero weight. If you press “ / T” lasting for 2 seconds in working state it will power off, or suspending the scale for 120 seconds it will power off automatically as well.

Unit Convert: In working state, press “UNIT” you can convert the unit between “gram(g)→ounce(oz)→pound(lb)”. 1000grams=35 ounces=2.2 pounds.

Tare: When you want to weigh something fragmentary, you can put a container on the scale plate, press “ / T” to tare, then put the goods to be weighed in the container after displaying zero weight, you can get the net weight.

Calibrate: If the scale is inaccurate, you can calibrate it by yourself. You need a weight matching calibrate range. Shut down the scale first, press “ / T” to power on and press “UNIT” instantaneously, then release it and it will enter the calibrate state. Choose a calibrate range between “7000g”→“5000g”→“3000g”→“3000.0g”→“1000.0g” by press “UNIT”. Press “ / T” to display internal code. Keep the scale plate empty, press “ / T” to calibrate zero point after the internal code stable, then it will display “CAL0”→“range”→“internal code” which indicates zero point calibrating completed. Put the matching weight on the scale plate and it displays “CAL1”→“PASS” indicates calibrated successfully.

Caution

1. When the total weight on the scale plate is over the label range's 105%, it will display “O_Ld” means overload. You should remove the goods immediately, reduce the weight and weigh it again, or else continuous overloading will damage the scale.

2. Displaying “Lo” when power on indicates low power, you should replace battery.

3. You should remove the battery from the scale when you do not use it in a long time for avoiding leakage to damage the scale.

正面

反面

120*160mm
2016-4-8