

fifine AMPLIGAME

A6V PODRĘCZNIKUŻYTKOWNIKA



B2B Wersja: 22-10


TREŚĆ

Instrukcja obsługi	2-3
Instalacja komputera (Windows i MAC OS)	4-10
Ustawienia oprogram. do nagrywania	10-11
Ważna uwaga	11-12

CO W PUDEŁKU?

- 1 x Mikrofon z mocowaniem i Pop filtrem
- 1 x Statyw trójnożny
- Kabel USB 1 x 2 m
- 1 x Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU




1


- 1) Przycisk wyciszenia - dotknij, aby wyciszyć lub wyciszyć mikrofon. Wskaźnik RGB jest wyłączony, gdy mikrofon jest wyciszony, i włączony, gdy mikrofon jest aktywny.
- 2) Kapsuła mikrofonu - element mikrofonu pojemnościowego z kardoidalną polarną diagramem kierunkowości.
- 3) Port USB C - bezpośrednie połączenie z komputerem za pomocą dołączonego kabla USB.
- 4) Mocowanie antywstrząsowe - izoluje mikrofon i tłumi dźwięk od niezamierzonych uderzeń i grzechotek.
- 5) Wzmocnienie mikrofonu - regulacja czułości kapsuły mikrofonu. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wzmocnienie i obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć wzmocnienie.
- 6) Statyw trójnożny
- 7) Pop Filter - Filtruje ostre dźwięki "p", "t" i "b".
- 8) Kabel USB C na USB A (6,6') - do podłączenia mikrofonu do komputera. (Tylko dołączony kabel USB gwarantuje 100% kompatybilność).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIA


1. Przymocuj mikrofon do statywu i dokręć go.
2. Wyreguluj kąt mikrofonu za pomocą pokręta.




2



3. Mocno podłącz dołączony kabel USB do mikrofonu i podłącz złącze USB-A do portu USB w komputerze.



4. Aby uzyskać optymalny rezultat, zalecamy mówienie do mikrofonu z odległości 7 cali i zawsze skierowanie pop filtra w swoją stronę.
5. Najpierw zmniejsz wzmocnienie mikrofonu, a następnie zwiększaj je stopniowo, aż uzyskasz żądaną głośność.




DZIAŁANIE PRZYCISKU WYCISZENIA

Dotknij górnej części mikrofonu, aby go włączyć / wyłączyć. Dioda RGB mikrofonu wskaże bieżący stan wyciszenia mikrofonu.

Wskazówki: Kolor światła RGB zmieni się automatycznie w zaprogramowanym trybie. Trybu tego nie można zmienić za pomocą żadnego przycisku na mikrofonie ani żadnej aplikacji na komputerze.

3




RGB jest włączone = mikrofon jest aktywny
RGB jest wyłączony = mikrofon jest wyciszony

KONFIGURACJA KOMPUTERA

Apple MAC OS

1. Ustawienia wejścia

1) Podłącz wolny koniec dostarczonego kabla USB do portu USB w komputerze. Dioda RGB zaświeci się, wskazując, że mikrofon jest zasilany. Komputer automatycznie rozpozna urządzenie USB i zainstaluje sterownik. Może jednak nie pojawić się wyskakujące okienko lub komunikat.




2) Następnie kliknij przycisk dźwięk, aby wyświetlić panel preferencji dźwięku.



3) Wybierz Mikrofon FIFINE jako urządzenie wejściowe. Poziom wejściowy mikrofonu jest kontrolowany tylko przez pokrętkę wzmocnienia na mikrofonie i nie można go kontrolować bezpośrednio na komputerze Mac ani w żadnym innym oprogramowaniu. Kiedy mówisz do


4

mikrofonu, miernik poziomu wejściowego przesunie się, co oznacza, że mikrofon odbiera głos.



2. Ustawienia wyjścia


Wybierz odpowiednie urządzenie wyjściowe i dostosuj głośność wyjściową.




Wskazówki:

- Jeśli chcesz monitorować swój głos podczas korzystania z MacBook, musisz najpierw włączyć oprogramowanie do nagrywania (na przykład Audacity), upewnij się, że kliknąłeś "Software Playthrough(on)", a następnie kliknij przycisk nagrywania, aby rozpocząć, w przeciwnym razie nie usłyszysz żadnego dźwięku, gdy mówisz do mikrofonu.
- Wybierz domyślne oprogramowanie Dictation&Speech podczas korzystania z zamiany mowy na tekst w MacBook, kliknij "On" w oknie Dictation, aby mikrofon mógł zostać rozpoznany przez oprogramowanie.

5



- Jeśli komputer Mac ma tylko port USB typu C, do podłączenia potrzebna będzie oryginalna przejściówka Apple z USB typu C na USB typu żeńskiego. Najpierw podłącz adapter USB do komputera Mac, a następnie podłącz mikrofon do adaptera.



(Nie dołączone)

Windows

1. Ustawienia wejścia

Podłącz kabel USB do komputera, a podświetlenie RGB zaświeci się, wskazując, że mikrofon jest zasilany. Podczas pierwszego uruchomienia należy odczekać kilka sekund, ponieważ automatyczna instalacja sterownika mikrofonu zajmuje trochę czasu. Może jednak nie pojawić się żadne wyskakujące okienko ani komunikat. (Po podłączeniu wtyczki USB do innego portu USB sterownik instaluje się ponownie).

Po instalacji można przetestować mikrofon, mówiąc do niego. Jeśli mikrofon nie odbiera dźwięku, postępuj zgodnie z poniższymi procedurami.


- 1) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika w prawym dolnym rogu ekranu.

Kliknij "Dźwięki".




6







- 2) Kliknij panel sterowania Dźwięk.



- 3) Wybierz zakładkę Nagrywanie i wybierz "Mikrofon FIFINE" jako domyślne urządzenie. Gdy mówisz do mikrofonu, ikona paska zmiany kolor na zielony i się odbija. Jeśli nie ulegnie zmianie, zresetuj komputer i podłącz mikrofon do innego portu USB. Jeśli nadal nie ma "mikrofonu FIFINE", skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej Fifine.



7

4) Poziom wejściowy mikrofonu jest kontrolowany tylko przez pokrętkę wzmocnienia na mikrofonie i nie można go kontrolować bezpośrednio na komputerze ani w żadnym oprogramowaniu.  2. Ustawienia wyjścia 1) Sprawdź, czy głośnik jest otwarty.  2) Kliknij używany głośnik - "Właściwości" - "Poziomy", przeciągnij pasek postępu, aby dostosować głośność wyjścia.	 3) Jeśli chcesz monitorować swoje nagranie, kliknij Mikrofon "Mikrofon FIFINE" - "Właściwości" - "Słuchaj" - kliknij "Słuchaj tego urządzenia" - "Zastosuj". Jeśli ta procedura nie zostanie wykonana, dźwięk nie będzie słyszalny przez słuchawki/wbudowany głośnik komputera. Wskazówki: Kliknij "Słuchaj tego urządzenia", gdy używasz oprogramowania do nagrywania lub czatowania (Skype).  Wskazówki: (dotyczy komputerów MAC i Windows) 1. Jeśli komputer wyświetlił monit, że nie jest w stanie zidentyfikować urządzeń USB, uruchom ponownie komputer i podłącz mikrofon do tylnego portu USB komputera.	2. Jeśli mikrofon jest rozpoznawany, ale nie słychać dźwięku, sprawdź, czy dźwięk systemu jest wyciszony i upewnij się, że oświetlenie RGB jest włączone (oznacza, że mikrofon jest aktywny). 3. Jeśli mikrofon zostanie rozpoznany, ale nie wydobywa się żaden dźwięk, a komputer działa w systemie Windows 10, przejdź do Ustawienia > Prywatność > mikrofon i kliknij "Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu", aby włączyć, a następnie uruchom ponownie komputer. 4. Jeśli dźwięk mikrofonu jest niespójny lub głośność zmienia się losowo, wyłącz funkcję nagrywania aktywowaną dźwiękiem w aplikacji (np. "Automatycznie dostosuj głośność" w Zoom). A jeśli używasz komputera z systemem Windows, przejdź do Ustawienia - Prywatność - Mikrofon, wyłącz konsolę Xbox Companion i pasek gier XBOX pod nim. USTAWIENIA OPROG. DO NAGRYWANIA 1. Upewnij się, że masz prawidłowe dane wejściowe i wyliczone wybrane. Wskazówki: Wyloguj [Audacity] (lub inne używane oprogramowanie do nagrywania), jeśli okaże się, że mikrofon USB jest niedostępny. I uruchom ponownie oprogramowanie po ponownym podłączeniu mikrofonu.  Wejście: FIFINE Mikrofon  Wyjście: PIs wybrać swoje urządzenie wyjściowe w razie potrzeby	2. Upewnij się, że kliknąłeś "słuchaj tego urządzenia" w systemie komputerowym, gdy używasz jakiegokolwiek oprogramowania do nagrywania, w przeciwnym razie usłyszysz duet siebie tak jak zbyt duże  3. Istnieje kilka sposobów na poprawę użytkowania. Odwiedź naszą stronę internetową, aby wyszukać rozwiązanie wsparcia technicznego dla interesującego Cię tematu. 4.W przypadku komputerów z systemem Windows zalecamy Audacity, a w przypadku komputerów Apple do przetestowania nagrania można użyć własnego odtwarzacza QuickTime firmy Apple. WAŻNA UWAGA Ustawianie poziomów oprogramowania Prawidłowa regulacja poziomu mikrofonu jest ważna dla uzyskania optymalnej wydajności. Najlepiej byłoby, gdyby poziom mikrofonu był jak najwyższy bez przeciążania wejścia komputera. Jeśli słyszysz zniekształcenia lub jeśli program do nagrywania pokazuje poziomy, które są stale przeciążone (na poziomach szczytowych), zmniejsz głośność (lub poziom) mikrofonu za pomocą regulatora wzmocnienia na mikrofonie. Jeśli program do nagrywania pokazuje niewystarczający poziom, można zwiększyć wzmocnienie mikrofonu za pomocą regulatora wzmocnienia na mikrofonie.
Wybór oprogramowania Można wybrać wiele programów do nagrywania. Audacity, dostępne za darmo online, jest powszechnie używanym oprogramowaniem. Jeśli mikrofon zostanie podłączony PO załadowaniu programu Audacity, może on nie rozpoznać mikrofonu, a mimo to nagrywać, a wyniki będą niezadowalające. Jeśli tak się stanie, uruchom ponownie Audacity PO podłączeniu USB do komputera i kliknij opcję Ffine Microphone. Pozycjonowanie mikrofonu adresu bocznego Aby uzyskać najlepszą charakterystykę częstotliwościową, ważne jest, aby kapsuła mikrofonu (strona z filtrem pop) była skierowana w stronę ust użytkownika, instrumentu lub innego źródła dźwięku. W przypadku zastosowań związanych z mówieniem/śpiewaniem idealna pozycja mikrofonu znajduje się bezpośrednio przed osobą mówiącą/śpiewającą. Ta sama pozycja jest optymalna podczas mikrofonowania instrumentów takich jak gitara akustyczna, perkusja lub fortepian. Przetestuj mikrofon w różnych odległościach, aby znaleźć najlepszy dźwięk dla danej konfiguracji. Chronienie mikrofonu Należy unikać pozostawiania mikrofonu na otwartej przestrzeni lub w miejscach, w których temperatura przekracza 43°C (110°F) przez dłuższy czas. Należy również unikać ekstremalnie wysokiej wilgotności. SPECYFIKACJA Numer modelu: A6V Element: Mikrofon Pojemnościowy Zasilanie: 5V Prąd roboczy: 50-80 mA Wzór biegunowy: Jednokierunkowy Pasma przenoszenia: 60Hz-18KHz Czułość: -40±3dB Stosunek S/N: 1kHz>70dB+A MaxSPL: 110dB	KONTAKT Informacje kontaktowe: Adres e-mail: support@fifinemicrophone.pl Więcej informacji na temat produktów można znaleźć na stronie internetowej www.fifinemicrophone.com GWARANCJA Fifine gwarantuje, że jej sprzęt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego, pod warunkiem, że zakupu dokonano u autoryzowanego sprzedawcy Fifine. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli sprzęt został zmieniony, niewłaściwie użyty, niewłaściwie obsługiwany, poddany nadmiernemu zużyciu lub serwisowany przez jakąkolwiek stronę nieautoryzowaną przez Fifine. Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy skontaktować się z naszym lokalnym dystrybutorem support@fifinemicrophone.pl.		