

Instrukcja użytkowania:

- 1) Przed montażem sprawdź dopasowanie: średnica pałaka 8 mm musi swobodnie przechodzić przez skobel/ucho. Upewnij się, że prześwit 26 mm pozwala objąć element mocujący.
- 2) Otwieranie: włóż klucz do zamka i przekręć do momentu zwolnienia pałaka. Wyjmij pałak z ucha zabezpieczanego elementu.
- 3) Zamykanie: ustaw pałak w pozycji roboczej i dociśnij do korpusu; kłódka zatrzaśnie się bez użycia klucza. Delikatnie pociągnij za pałak, aby upewnić się, że zaskoczył.
- 4) Eksploatacja zewnętrzna: zalecane okresowe czyszczenie zamka i pałaka z zabrudzeń. Co 3–6 miesięcy zastosuj kroplę preparatu typu olej do zamków lub smar PTFE/grafitowy do mechanizmu wkładki.
- 5) Bezpieczeństwo: nie stosuj nadmiernej siły przy przekręcaniu klucza. Unikaj uderzeń w korpus i pałak. Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia wykończenia.
- 6) Zarządzanie kluczami: rozdziel klucze między uprawnionych użytkowników. Przechowuj zapasowe w bezpiecznym miejscu. Wszystkie klucze w zestawie pasują do każdej z trzech kłódek.
- 7) Sezonowanie: w warunkach intensywnego opadu lub zasolenia stosuj dodatkową osłonę skobla. W razie spadku płynności działania powtórz smarowanie i kilkakrotnie przekręć klucz celem rozprowadzenia środka.

