



Jak zamknąć próżniowo pojemnik?

Upewnij się, że pojemnik jest dobrze zamknięty przez pokrywkę próżniową.

Umieść pompkę próżniową na pokrywce pojemnika tak, aby zawór próżniowy był dokładnie dopasowany.

Sprawdź czy jest ona odpowiednio umieszczona i mocno przytrzymaj w pozycji pionowej.

Naciśnij przycisk na automatycznej pompce i poczekaj, aż urządzenie samoistnie usunie powietrze z wnętrza pojemnika, wytwarzając próżnię.

Poczekaj, aż automatyczna pompka zakończy proces zamykania próżniowego.

Po zakończeniu procesu zdejmij pompkę z pojemnika.

Aby otworzyć pojemnik, kliknij na zawór próżniowy znajdujący się na środku pokrywki próżniowej. Następnie po wpuszczeniu powietrza do pojemnika, otwórz pojemnik standardowo za pomocą uchwytów znajdujących się na krawędziach pokrywki.

Elektryczna pompka próżniowa

- ✓ Materiał: Tworzywo sztuczne
- ✓ Wysokość: **15 cm**
- ✓ Szerokość: **4,5 x 3 cm**
- ✓ Długość: **21 cm**
- ✓ Waga: **1020 g**
- ✓ Zasilanie: **ładowanie USB** (kabel w zestawie)

