

Kurtyna powietrzna WEBER HEAT ZYY-PTC06



**Stan na dzień 25.07.2023
Zastrzega się prawo do zmian**

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Model: **WEBER HEAT ZYY-PTC06**

Napięcie znamionowe: **230 V**

Częstotliwość znamionowa: **50Hz**

Nominalny pobór mocy: **2000 W**

Prąd nominalny: **8,7 A**

Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: **I**


Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę: **IP20**

Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone jest do dogrzewania pomieszczeń. To urządzenie nie powinno pełnić funkcji głównego źródła ciepła a powinno być jedynie jego uzupełnieniem. Grzałki są elementem eksploatacyjnym ulegającym naturalnemu zużyciu. Żywotność grzałek jest uzależniona od intensywności eksploatacji urządzenia.

WAŻNE: Przeczytaj tę instrukcję w całości przed użyciem grzejnika. Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

MONTAŻ

Wykonaj 2 otwory w ścianie na wysokości min. 2 metry nad podłogą i w rozstawie 558 mm. Dopasuj elementy montażowe do konstrukcji ściany uwzględniając również wagę samego urządzenia. Jeśli dostarczony element montażowy nie odpowiada konstrukcji ściany, powinieneś zaopatrzyć się w odpowiedni element we własnym zakresie. Mamy nadzieję, że rozumiemy Państwo fakt, że obecnie stosuje się różne konstrukcje ścian i nie jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania uniwersalnego. Zamocuj dwie śruby w kołkach, zachowując końcówki śrub na zewnątrz na 10 mm. Pamiętaj, że urządzenia nie można montować na ścianach łatwopalnych i nieodpornych na wysokie temperatury. Zapewnić odpowiedni dołot powietrza do urządzenia. Zbyt mały odstęp pomiędzy urządzeniem a sufitem, może spowodować obniżenie wydajności oraz awarię urządzenia.



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

	Urządzenie elektryczne, zachowaj szczególną ostrożność!
	Uważaj na gorące powierzchnie, grozi poparzeniem !

1. Nie używaj grzejnika bez prawidłowo zamocowanych kotew.
2. Upewnij się, że zasilanie gniazdka, do którego podłączysz grzejnik, jest zgodne parametrami umieszczonymi w niniejszej instrukcji i na tabliczce znamionowej.
3. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących elementów urządzenia.
4. UWAGA: Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza a także w pobliżu wanien, kranów, basenów.
5. UWAGA: Nie używaj grzejnika w środowisku narażonym na działanie deszczu i śniegu.
6. UWAGA: podczas użytkowania nie dotykaj urządzenia, gdyż grozi to poparzeniem.
7. UWAGA: Nie zakrywaj urządzenia jakimkolwiek elementem, gdyż możesz spowodować pożar.
8. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
9. Użytkuj urządzenie na stabilnym, równym i niepalnym podłożu.
10. Użytkuj z dala od zasłon firan i innych zwisających elementów...
11. Nie wkładaj żadnych obcych elementów przez otwory wentylacyjne.
12. Nie użytkuj urządzenia w pomieszczeniach gdzie znajdują się łatwopalne ciecze lub gazy.
13. Jeśli chcesz przenieść urządzenie w inne miejsce, wyłącz je z zasilania a następnie czekaj do jego całkowitego wystygnięcia.
14. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie któregośkolwiek elementu, nie użytkuj go a naprawę zleć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i stosowne uprawnienia elektryczne.
15. Trzymaj z dala od dzieci i osób o niepełnosprawności ruchowej.
16. Kontakt w wodą grozi porażeniem prądem.
17. Nie dotykaj grzałek, grozi porażeniem prądem.
18. Użytkując urządzenie zachowaj ostrożność i koncentrację.
19. Zamontuj urządzenie na wysokości uniemożliwiającej poparzenie ciepłym powietrzem nawiewnym.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Podłącz urządzenie do gniazdka odpowiadającemu parametrom urządzenia umieszczonym na tabliczce znamionowej.

Podczas pierwszego uruchomienia możesz poczuć zapach spalenizny. Jest to normalny proces podczas rozruchu grzałek, który w miarę użytkowania ustaje.

Urządzeniem możesz sterować za pośrednictwem panelu sterującego lub pilota.



Włączenie / wyłączenie urządzenia

Urządzenie możesz włączyć lub wyłączyć za pośrednictwem przycisku [1]

Ustawienie trybu pracy

Ustaw pracę urządzenia w trybie grzania lub chłodzenia [2]

Ustawianie Timera

Możesz ustawić czas pracy urządzenia za pośrednictwem klawisza [3]. Po ustawieniu ilości godzin, w których ma pracować urządzenie, pojawi się sygnalizacja świetlna o wyborze tego trybu. Po osiągnięciu zadanego czasu urządzenie wyłączy się samoczynnie.

Ustawienie zadanej temperatury w pomieszczeniu

Za pośrednictwem przycisków [4,5] możesz ustawić zadaną temperaturę otoczenia która mierzona będzie w miejscu instalacji urządzenia. Urządzenie dąży do osiągnięcia zadanej temperatury jedynie w procesie ogrzewania. Po jej osiągnięciu, grzałki elektryczne wyłączą się. W trybie chłodzenia urządzenie działa jak typowy wentylator wymuszając cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

Pamiętaj, że w trybie ogrzewania, urządzenie po wyłączeniu działa w trybie samego wentylatora przez około 30 sekund aby ostudzić grzałki elektryczne.

Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed konserwacją wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania i poczekaj aż ostygnie. Czyść urządzenie zwilżoną ścierką. Nie używaj detergentów oraz nie dopuść do zalania elementów grzejnych. Po tych czynnościach odczekaj i przed włączeniem do źródła zasilania sprawdź czy urządzenie jest całkowicie suche.

MAGAZYNOWANIE, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Transportuj, magazynuj i przechowuj urządzenie w suchych warunkach nienarażonych na działanie wilgoci, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1188**Dane i informacje produktowe, zgodne z Dyrektywą 2009/125/WE****Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń**

Identyfikator(-y) modelu:	WEBER HEAT ZYY-PTC06
Moc cieplna	
Nominalna moc cieplna P _{nom} , kW	2
Minimalna moc cieplna (orientacyjna) P _{min} , kW	1,9
Maksymalna stała moc cieplna P _{max,c} , kW	1,9
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej	
Przy nominalnej mocy cieplnej (el _{max}), kW	0
Przy minimalnej mocy cieplnej (el _{min}), kW	0
W trybie czuwania (el _{SB}), kW	0,1
Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	Termostat mechaniczny
Dane teleadresowe importera/sprzedawcy	Polska Ekologa Sp. z o.o. Ul. 1 Maja 7 E 47-400 Racibórz Tel. 882 431 730 www.swatt.pl

"Elektryczny ogrzewacz pomieszczeń"

Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego ogrzewania użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

Uwaga, urządzenia nie wolno wyrzucać do odpadów domowych

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, poddawaj je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

Deklaracja zgodności WE

Importer (dystrybutor): POLSKA EKOLOGIA SP. Z O.O.
Ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz, Polska

Nazwa produktu producenta: ZYY-PTC06

Nazwa produktu importera (dystrybutora): WEBER HEAT ZYY-PTC06

Produkt objęty niniejszą Deklaracją Zgodności spełnia następujące wymagania Dyrektyw i Norm:

2009/125/EC (ErP) 2015/1188

2011/65/EU (RoHS)

2014/35/EU (LVD)

2014/30/EU (EMC)

EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019

EN 50564:2011

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2

EN 60335-2-30:2009+A11

EN 62233:2008

AFPS GS 2019:01 PAK

EN 55014-1:2017+A11

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-3:2013+A1

EN IEC 61000-3-2:2019

Miejscowość/Państwo: *Racibórz, Polska*

Data: 25.07.2023

Pieczęć producenta i podpis:

[Podpis]
Polska Ekologia Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz
NIP 520-24-47-187 REGON 014553476
www.poleko.pl - @poleko.pl

Warunki gwarancyjne

Polska Ekologia Sp. z o.o., ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz, zwana dalej gwarantem, udziela nabywcy urządzenia 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez gwaranta, potwierdzają datę nabycia Produktu.

2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, lub naprawę, lub na zasadzie zwrotu kosztu zakupu w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.

4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny wraz załączonym dowodem zakupu. W przypadku zakupu internetowego Gwarant zastrzega sobie możliwość wysłania produktu na adres gwaranta. W takim przypadku gwarant pokryje koszty transportu jeśli reklamacja zostanie uznana.

5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do zgłaszającego reklamację

6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych z winy niezależnej od Gwaranta lub wynikających z:

- użytkowania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
- napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
- naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych.

7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu, wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji

8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

9. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 533 216 722 w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 16.00.

10. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą mailową na adres: reklamacje@swatt.pl