

Instrukcja obsługi przenośnego źródła zasilania

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Schemat

1. Output USB-A (1) - Port USB-A (1) (wyjście)
2. Output USB-A (2) - Port USB-A (2) (wyjście)
3. Input USB-C - Port USB-C (wejście)
4. Led Flashlight – Latarka LED
5. Solar charging Indicator – Wskaźnik ładowania panelem solarnym
6. Battery power Indicator – Wskaźnik ładowania przewodowego
7. Solar panel – Panel solarny
8. Switch button – Przycisk włączenia
9. Folding solar panel – składany panel solarny

Specyfikacja

Typ baterii: Litowo-Polimerowa

Wejście (Typ-C): 5V/2A

Wyjście (USB-A): 5V/2.1A

Czas ładowania: Około 9 godzin (przy użycia adaptera 10W)

Temperatura pracy: 0-50 stopni Celsjusza

Wymiary produktu: 162x82x36 mm

Wejście (panel solarny): 5V/1A

Wyjście (USB-A 2): 5V/2.1A

1. Ładowanie

Ładuj produkt wyłącznie zasilaczami markowymi. Diody LED pokazują aktualny stan naładowania urządzenia:

LED 1

Świeci: 0-25% pojemności

Led 2

Świeci: 25-50% pojemności

Led 3

Świeci: 50-75% pojemności

Led 4

Świeci (wszystkie diody świecą): 75-100% / ładowanie zakończone

2. Latarka

Przytrzymaj przycisk włączania (z boku), następnie krótkie przyciśnięcie spowoduje zmianę trybu świecenia.

3. Ładowanie banku energii

Powerbank zaleca się ładować za pomocą kabla USB-C wkładając go do odpowiedniego portu. Po podłączeniu zaświeci się dioda, w miarę ładowania będą zaświecać się kolejne diody wraz z skumulowaniem większej energii.

3. Ładowanie urządzeń typu smartfon

Urządzenie posiada dwa wyjścia USB-A, do którego należy podłączyć odpowiedni kabel w celu naładowania telefonu tabletu itp. Kiedy docelowe urządzenie zostanie naładowane, powerbank automatycznie zakończy ładowanie.

4. Alarm niskiego poziomu akumulatora

Kiedy stan akumulatora jest poniżej 10%, powerbank poinformuje nas o tym zapalając pierwszą diodę, która będzie migać.

3. Ładowanie banku energii poprzez panel solarny

Umieść panel solarny przodem w stronę słońca. Powerbank zacznie absorbować energię ze słońca, a zielona dioda zaświeci się.

Uwaga

Proszę w pełni naładować ten produkt przed pierwszym użyciem.

Podczas użytkowania tego produktu należy rozjaśnić ekran produktu cyfrowego i potwierdzić, że etykieta połączenia ładowania jest prawidłowo wyświetlana, aby zapewnić, że produkt jest w normalnym stanie roboczym.

Podczas ładowania tego produktu lub ładowania produktu cyfrowego za pomocą tego produktu, wybierz samodzielnie adaptacyjną linię łączącą.

Jeśli dioda LED tego produktu zgaśnie podczas procesu ładowania produktu cyfrowego, oznacza to, że bateria produktu jest słaba, należy go natychmiast naładować.

Podczas bezprzewodowego ładowania produktu cyfrowego, ładowanie (obiekty obce). Sprawdź, czy pozycja odbiornika produktu cyfrowego odpowiada pozycji wskazanej przez ładowanie bezprzewodowe Mobile Power i czy nie znajdują się tam inne metalowe przedmioty.

Podczas połączenia między produktem cyfrowym a innym produktem, produkt cyfrowy ma pierwszeństwo w wykorzystaniu ilości elektrycznej tego produktu.

Gdy produkt cyfrowy jest w pełni naładowany, wyjmij kabel łączący na czas, aby uniknąć strat.

Jeśli produkt wejdzie w stan ochrony z powodu zwarcia wyjścia lub innych przyczyn (dioda LED nie znikną po naciśnięciu przycisków), można go przywrócić poprzez aktywację ładowania przez zewnętrzną ładowarkę.

Ostrzeżenie

Zabrania się samowolnego demontażu obudowy produktu, aby uniknąć możliwego uszkodzenia rdzenia elektrycznego lub innych niebezpieczeństw. Zabronione jest samowolne rozbieranie, ściskanie, przebijanie tego produktu lub umieszczanie go w zwarcu, wodzie, oponie lub wystawianiu na działanie środowiska o temperaturze wyższej niż 50 C.