

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FOOD WARMER DISPLAY

MODEL: SC-500H

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Food Warmer Display

MODEL:SC-500H



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Indoor Use Only



Warning Tips

To ensure that this product will not be scratched during transportation, a protective film is attached to the surface of the machine. Please tear off all protective films before use!

1. Instructions for use:

1. Must be safely grounded before use!
2. The voltage used must be consistent with the rated voltage
3. The power indicator light is always on when the machine is powered on.
4. When you need to turn on the heat preservation function, turn on the heating switch on the control panel. When the heating temperature reaches about 65°, the machine will automatically turn off the heating function and the heating lamp will go out. When the temperature drops to a certain temperature, the heating function will be turned on again. , the heating lamp will stay on again, and this cycle will achieve the constant temperature and heat preservation function.

5. During use, if you need lighting, you can turn on the lighting switch, and the lights will turn on, which can improve the display effect;
6. When finished, the power must be cut off when cleaning to prevent accidents;
7. If any abnormality occurs during the process, you should stop using it and ask a professional to troubleshoot it before continuing to use it.
8. This product is not suitable for people (including children) with physical, sensory or mental disabilities or lack of experience and knowledge.
9. Since the temperature of the equipment is relatively high during operation, do not bring your hands or other parts of the body close to the surface of the machine to avoid burns or other injuries.

2. Precautions and maintenance:

1. It should be operated by designated personnel and should be proficient in the use of machinery and equipment.
2. Be careful when moving the machine. If there is a fault, it must be repaired by a professional. Do not knock it.
3. Please do not install and store this equipment in the following locations to avoid malfunction due to misoperation:
 - 3.1 On an unstable table or counter.
 - 3.2 Places where the temperature is too high or too low.
 - 3.3 Places with excessive air volume and excessive dust.
 - 3.4 Places where the power supply voltage is very unstable.
 - 3.5 Where there is no good grounding device.
4. The appliance must not be cleaned with a water spray pipe or immersed in water to prevent electrical leakage.
5. It is strictly prohibited to use liquids that are soluble in baking paint to wipe the surface of the insulation cabinet.
6. Special precautions:
 - 6.1 This product is a commercial device and is not suitable for home use
 - 6.2 Do not shake or tilt during use
 - 6.3 It cannot be disassembled or modified. Disassembling it without permission may cause serious accidents.

6.4 The power needs to be cut off before cleaning to prevent accidental leakage accidents.

6.5 During use, please do not touch the cabinet directly with your hands due to the high temperature. Special tools and high-temperature-resistant gloves are required when handling food.

6.6 It is prohibited to use hard or sharp objects to scratch the glass.

3. Normal working environment conditions:

1. The ambient temperature is 5-50℃, and the relative air humidity is not more than 90%;

2. Power supply voltage: 110V±10%, frequency: 60±1%HZ. (220V±10%, frequency: 50±1%HZ)

4. Product introduction

1. This product has a novel and unique design, beautiful appearance, four-sided glass see-through, durability, and easy maintenance. It has an optional constant temperature, which can make the temperature uniform and keep the food fresh. There is a slag collecting basin design at the bottom, which can reduce the oil deposition of potato chips. It is a special equipment for food display, heat preservation and drying.


5. Symbol description:

In this manual, symbols are used to highlight all important safety instructions and recommendations related to the equipment. To avoid the risk of accidents, personal injury, or property damage, follow these instructions with extreme caution.


6. Product specifications

Model	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Power (W)	Dimension (mm)
SC-500H	AC110-120	60	1200	380*440*740
	AC220-240	50		

7. Product appearance



8. Product structure diagram




Note: The location of the electrical components is based on the design at that time. Our company reserves the right to change the participating designs. If the design is changed and the instructions are not updated in a timely manner, we hope for your understanding!

SC-500H bill of materials					
No.	Name	Qty	No.	Name	Qty
01	LED light bulb	1	06	Left shelf strip	5
02	Lamp holder	1	07	Door insulated glass	1
03	Rear insulating glass	1	08	Heating pipe	1
04	Side insulated glass	2	09	Plastic water tank	1
05	Right shelf strip	5	10	No.1 machine foot	4


SC-500H Assembly List		
No.	Name	Qty
1	Left shelf strip	5pcs
2	Right shelf strip	5pcs
3	Mesh shelf	5pcs
Note: Please check whether the accessories are complete before installation!		

SC-500H installation diagram



Step 1

2. Insert the latch
hole at end B of the
shelf into the clip
on the column.




1. First insert the
downward-sloping
clamping strip at
end A of the shelf
into the latch hole
of the column.

Notice:
You need to set
the direction
before
installation!

Step 2


Push the buckle of the shelf net onto the buckle opening of the shelf bar and lower it, and then continue to push the shelf net all the way in.



Step 3

Warm reminder: It is recommended to wear gloves or other protective tools during installation to avoid scratching hands or other parts.

SC-500H circuit diagram



S1—Power switch S2—Lighting switch
 HL1—Light HL2—Heating indicator light
 S3—Water level switch S4—Thermostat
 EH1—Electric heating plate EH2—Electric heating tube
 KA—relay

9. Fault analysis

No.	Fault phenomenon	Reason	Method of exclusion
01	The green and red indicator lights are on at the same time and the temperature does not rise.	The electric heating tube wiring is loose and the electric heating tube is burned out.	①Tighten the electric heating pipe wiring bolts. ②Replace the electric heating tube
02	The work indicator light stays on and the temperature rise cannot be controlled.	Thermostat failure	①Replace the thermostat
03	The indicator light is off and the temperature control is normal	Indicator light burned out	①Replace the indicator light
04	It cannot automatically keep warm.	Thermostat failure	①Replace the thermostat
05	There is electricity leakage from the casing and my hands feel numb.	The insulation is damp or the inner conductor is in contact with the outer shell.	①Send it to the maintenance department for repair.

06	The light does not light up or flickers	The cable interface is not connected or has poor contact.	①Plug it in tightly
Note: The above problems are only for analysis and reference use. Do not deal with them by yourself. Relevant professionals are required to conduct troubleshooting and repairs. In case of safety abnormalities such as leakage, the power supply should be cut off immediately, and use should be stopped!			

Special Note:

All contents of this manual are only for the design at that time. Our company reserves the right to change the participating designs. If the design is changed and the manual is not improved in a timely manner, we hope that the customer will understand!

Please keep this manual properly

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PRÉSENTOIR RÉCHAUFFEUR-ALIMENTS

MODÈLE : SC-500H

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Affichage du chauffe-plats

MODÈLE : SC-500H



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Utilisation en intérieur uniquement



Conseils de

réchauffement Pour garantir que ce produit ne sera pas rayé pendant le transport, un film protecteur est fixé à la surface de la machine. Veuillez retirer tous les films protecteurs avant utilisation !

1. Mode d'emploi : 1. Doit être mis

à la terre en toute sécurité avant utilisation !

2. La tension utilisée doit être cohérente avec la tension nominale. 3. Le voyant d'alimentation est toujours allumé lorsque la machine est sous tension.

4. Lorsque vous devez activer la fonction de conservation de la chaleur, allumez l'interrupteur de chauffage sur le panneau de commande. Lorsque la température de chauffage atteint environ 65°, la machine éteindra automatiquement la fonction de chauffage et la lampe chauffante s'éteindra. Lorsque la température descend à une certaine température, la fonction de chauffage sera à nouveau activée. , la lampe chauffante restera allumée à nouveau et ce cycle atteindra la fonction de température constante et de conservation de la chaleur.

5. Pendant l'utilisation, si vous avez besoin d'éclairage, vous pouvez allumer l'interrupteur d'éclairage et les lumières s'allumeront, ce qui peut améliorer l'effet d'affichage ;
6. Une fois terminé, l'alimentation doit être coupée lors du nettoyage pour éviter les accidents;
7. Si une anomalie se produit pendant le processus, vous devez cesser de l'utiliser et demandez à un professionnel de le dépanner avant de continuer à l'utiliser.
8. Ce produit ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental ou un manque d'expérience et de connaissances.
9. Étant donné que la température de l'équipement est relativement élevée pendant fonctionnement, n'approchez pas vos mains ou d'autres parties du corps à proximité du surface de la machine pour éviter les brûlures ou autres blessures.

2. Précautions et entretien :

1. Il doit être utilisé par du personnel désigné et doit être compétent dans l'utilisation des machines et des équipements.
2. Soyez prudent lorsque vous déplacez la machine. S'il y a un défaut, ce doit être réparé par un professionnel. Ne le frappez pas.
3. Veuillez ne pas installer et stocker cet équipement dans les endroits suivants pour éviter un dysfonctionnement dû à une mauvaise utilisation :
 - 3.1 Sur une table ou un comptoir instable.
 - 3.2 Endroits où la température est trop élevée ou trop basse.
 - 3.3 Lieux avec un volume d'air excessif et une poussière excessive.
 - 3.4 Endroits où la tension d'alimentation est très instable.
 - 3.5 Là où il n'y a pas de bon dispositif de mise à la terre.
4. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un jet d'eau ni immergé dans l'eau pour éviter les fuites électriques.
5. Il est strictement interdit d'utiliser des liquides solubles dans la peinture de cuisson pour essuyer la surface de l'armoire isolante.
6. Précautions particulières :
 - 6.1 Ce produit est un appareil commercial et ne convient pas à un usage domestique
 - 6.2 Ne pas secouer ou incliner pendant l'utilisation
 - 6.3 Il ne peut être démonté ou modifié. Le démonter sans autorisation peut provoquer des accidents graves.

6.4 L'alimentation doit être coupée avant le nettoyage pour éviter tout accident.
accidents de fuite.

6.5 Pendant l'utilisation, veuillez ne pas toucher l'armoire directement avec vos mains en raison de la température élevée. Outils spéciaux et résistants aux hautes températures des gants sont nécessaires pour manipuler des aliments.

6.6 Il est interdit d'utiliser des objets durs ou pointus pour rayer le verre.

3. Conditions normales d'environnement de travail :

1. La température ambiante est de 5 à 50 et l'humidité relative de l'air n'est pas plus de 90 % ;

2. Tension d'alimentation : 110 V $\pm$ 10 %, fréquence : 60 $\pm$ 1 % HZ. (220V $\pm$ 10%,
fréquence : 50 $\pm$ 1 % HZ)

4. Présentation du produit

1. Ce produit a un design novateur et unique, une belle apparence,
Verre transparent à quatre côtés, durabilité et entretien facile. Il a un
température constante en option, qui peut rendre la température uniforme
et garder les aliments frais. Il y a une conception de bassin de collecte des scories au
Fond, ce qui peut réduire les dépôts d'huile des chips. C'est un spécial
équipement pour la présentation des aliments, la conservation de la chaleur et le séchage.

5. Description du symbole :

Dans ce manuel, des symboles sont utilisés pour mettre en évidence toutes les mesures de sécurité importantes.
instructions et recommandations liées à l'équipement. Pour éviter le
risque d'accident, de blessure corporelle ou de dommage matériel, suivez ces
instructions avec une extrême prudence.


6. Spécifications du produit

Modèle	Tension (DANS)	Fréquence (Hz)	Pouvoir (DANS)	Dimension (mm)
SC-500H	AC110-120	60	1200380	440*740
	AC220-240	50		

7. Apparence du produit



8. Diagramme de structure du produit




Remarque : L'emplacement des composants électriques est basé sur la conception à ce temps. Notre société se réserve le droit de modifier les conditions de participation dessins. Si la conception est modifiée et que les instructions ne sont pas mises à jour dans un en temps opportun, nous espérons votre compréhension !

Nomenclature SC-500H					
Non.	Nom	Qté No.		Nom	Quantité
01	Ampoule LED	1	06	Bande d'étagère gauche	5
02	Support de lampe	1	07	Porte vitrée isolée	1
03	Vitre isolante arrière	1	08	Tuyau de chauffage	1
04	Verre isolant latéral	2	09	Réservoir d'eau en plastique	1
05	Bande d'étagère droite	5	dix	Pied de machine n°1	4

Liste d'assemblage du SC-500H		
Non.	Nom	Quantité
1	Bande d'étagère gauche	5 pièces
2	Bande d'étagère droite	5 pièces
3	Etagère grillagée	5 pièces
Remarque : veuillez vérifier si les accessoires sont complets avant installation!		


Schéma d'installation du SC-500H

Distinguer d'abord
Étagères gauche et droite



Étape 1

2. Insérez le loquet
trou à l'extrémité B du
étagère dans le clip
de la colonne.





1. Insérez d'abord le
bande de serrage
inclinée vers le bas à
l'extrémité A de l'étagère
dans le trou du loquet
de la colonne.

Avis:
Vous devez définir
la direction
avant
installation!

Étape 2


Poussez la boucle du
filet d'étagère sur la boucle
ouverture de la barre de
tablette et abaissez-la, puis
continuez à pousser le filet de
tablette jusqu'au fond.



Étape 3

Rappel chaleureux : il est recommandé de porter des gants ou d'autres outils de protection lors de l'installation pour éviter de se gratter les mains ou d'autres pièces.

Schéma du circuit SC-500H



S1—Interrupteur d'alimentation S2—Interrupteur d'éclairage
 HL1—Voyant HL2—Voyant indicateur de chauffage
 S3—Interrupteur de niveau d'eau S4—Thermostat
 EH1—Plaque chauffante électrique EH2—Tube chauffant électrique
 KA-relais

9. Analyse des défauts

Non.	Phénomène de défaut	Raison	Méthode de exclusion
01	Les voyants vert et rouge sont allumés en même temps et la température ne monte pas.	L'électrique le câblage du tube chauffant est lâche et le fil électrique est grillé. Le tube chauffant est grillé.	Serrez les boulons du câblage du tuyau de chauffage électrique. Remplacez le tube chauffant électrique
02	Le voyant de travail reste allumé et la montée en température ne peut pas être contrôlée.	Thermostat échec	Remplacez le thermostat
03	Le voyant est éteint et le contrôle de la température est normal	Le voyant est grillé	Remplacez le voyant
04	Il ne peut pas automatiquement garder au chaud.	Thermostat échec	Remplacez le thermostat
05	Il y a une fuite d'électricité du boîtier et mes mains sont engourdis.	L'isolation est humide ou le conducteur intérieur est en contact avec l'extérieur coquille.	Envoyez-le à la maintenance département de réparation.

06	La lumière ne s'allume pas ou scintille	Le câble l'interface n'est pas connecté ou a un mauvais contact.	Branchez-le fermement
Remarque : les problèmes ci-dessus sont uniquement destinés à l'analyse et à l'utilisation de référence. Ne vous en occupez pas vous-même. Des professionnels compétents sont requis pour effectuer le dépannage et les réparations. En cas d'anomalies de sécurité telles qu'une fuite, l'alimentation électrique doit être immédiatement coupée et l'utilisation doit être arrêtée !			

Remarque

spéciale : tout le contenu de ce manuel est uniquement destiné à la conception à ce moment-là. Notre société se réserve le droit de modifier les modèles participants. Si la conception est modifiée et que le manuel n'est pas amélioré à temps, nous espérons que le client comprendra !

Veuillez conserver correctement ce manuel

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited Bureau
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT CE	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Speisenwärmer-Display

MODELL: SC-500H

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Speisenwärmer-Display

MODELL:SC-500H



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
	Nur Innen benutzen



Wärmetipps: Um

sicherzustellen, dass dieses Produkt während des Transports nicht zerkratzt wird, ist auf der Oberfläche der Maschine eine Schutzfolie angebracht. Bitte reißen Sie vor dem Gebrauch alle Schutzfolien ab!

1. Gebrauchsanweisung: 1. Vor

Gebrauch muss eine sichere Erdung erfolgen!

2. Die verwendete Spannung muss mit der Nennspannung übereinstimmen. 3. Die

Betriebsanzeige leuchtet immer, wenn die Maschine eingeschaltet ist.

4. Wenn Sie die Wärmeerhaltungsfunktion einschalten müssen, schalten Sie den Heizschalter auf dem Bedienfeld ein. Wenn die Heiztemperatur etwa 65 ° erreicht, schaltet die Maschine die Heizfunktion automatisch aus und die Heizlampe erlischt. Wenn die Temperatur auf eine bestimmte Temperatur fällt, wird die Heizfunktion wieder eingeschaltet. Die Heizlampe bleibt wieder eingeschaltet und dieser Zyklus erreicht die konstante Temperatur und die Wärmeerhaltungsfunktion.

5. Wenn Sie während des Gebrauchs Beleuchtung benötigen, können Sie den Beleuchtungsschalter einschalten und die Lichter werden eingeschaltet, was den Anzeigeeffekt verbessern kann;
6. Wenn Sie fertig sind, muss die Stromversorgung während der Reinigung unterbrochen werden, um zu verhindern Unfälle;
7. Wenn während des Vorgangs eine Anomalie auftritt, sollten Sie die Verwendung beenden und bitten Sie einen Fachmann um die Fehlerbehebung, bevor Sie es weiter verwenden.
8. Dieses Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet.
9. Da die Temperatur des Gerätes während der bringen Sie Ihre Hände oder andere Körperteile während des Betriebs nicht in die Nähe des Oberfläche der Maschine, um Verbrennungen oder andere Verletzungen zu vermeiden.

2. Vorsichtsmaßnahmen und Wartung:

1. Es sollte von ausgewiesenem Personal bedient werden und sollte kompetent sein beim Einsatz von Maschinen und Geräten.
2. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Maschine bewegen. Wenn ein Fehler auftritt, muss er von einem Fachmann reparieren lassen. Keine Schläge darauf schalten.
3. Bitte installieren und lagern Sie dieses Gerät nicht an den folgenden Orten um Fehlfunktionen durch Fehlbedienung zu vermeiden:
 - 3.1 Auf einem instabilen Tisch oder einer instabilen Theke.
 - 3.2 Orte, an denen die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.
 - 3.3 Orte mit übermäßigem Luftvolumen und übermäßigem Staub.
 - 3.4 Orte, an denen die Versorgungsspannung sehr instabil ist.
 - 3.5 Wenn keine gute Erdungsvorrichtung vorhanden ist.
4. Das Gerät darf nicht mit einer Wasserspritzpistole gereinigt oder in Wasser getaucht werden. im Wasser, um Stromlecks zu verhindern.
5. Es ist strengstens verboten, Flüssigkeiten zu verwenden, die in Backfarbe löslich sind, um Wischen Sie die Oberfläche des Isolierschranks ab.
6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen:
 - 6.1 Dieses Produkt ist ein kommerzielles Gerät und nicht für den Heimgebrauch geeignet
 - 6.2 Während des Gebrauchs nicht schütteln oder kippen
 - 6.3 Das Gerät kann nicht zerlegt oder modifiziert werden. Eine Demontage ohne Erlaubnis kann zu schweren Unfällen führen.

6.4 Vor der Reinigung muss die Stromversorgung unterbrochen werden, um ein unbeabsichtigtes Leckageunfälle.

6.5 Berühren Sie das Gehäuse während des Gebrauchs nicht direkt mit den Händen aufgrund der hohen Temperatur. Spezialwerkzeuge und hochtemperaturbeständige

Beim Umgang mit Lebensmitteln sind Handschuhe erforderlich.

6.6 Es ist verboten, das Glas mit harten oder scharfen Gegenständen zu zerkratzen.

3. Normale Arbeitsbedingungen:

1. Die Umgebungstemperatur beträgt 5-50 °C und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt nicht mehr als 90 %;

2. Versorgungsspannung: 110 V $\pm$ 10 %, Frequenz: 60 $\pm$ 1 % Hz. (220 V $\pm$ 10 %, Frequenz: 50 $\pm$ 1%HZ)

4. Produkteinführung

1. Dieses Produkt hat ein neuartiges und einzigartiges Design, schönes Aussehen, vierseitig durchsichtiges Glas, Langlebigkeit und einfache Wartung. Es hat eine optional konstante Temperatur, die die Temperatur gleichmäßig machen kann und halten Sie die Lebensmittel frisch. Es gibt ein Schlackensammelbecken Design an der Boden, der die Ölablagerung von Kartoffelchips reduzieren kann. Es ist ein spezielles Geräte zur Präsentation, Wärmekonservierung und Trocknung von Lebensmitteln.

5. Symbolbeschreibung:

In dieser Anleitung werden alle wichtigen Sicherheitshinweise mit Symbolen hervorgehoben.


Anweisungen und Empfehlungen für das Gerät. Um die

Um die Gefahr von Unfällen, Personenschäden oder Sachschäden zu vermeiden, befolgen Sie diese Beachten Sie die Anweisungen mit äußerster Vorsicht.


6. Produktspezifikationen

Modell	Stromspannung (IN)	Frequenz (Hz)	Leistung (IN)	Abmessungen (mm)
SC-500H	AC110-120	60	1200 380	440*740
	AC220-240	50		

7. Produktaussehen



8. Produktstrukturdiagramm



Hinweis: Die Lage der elektrischen Komponenten richtet sich nach der Bauart

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die teilnehmenden


Designs. Wenn das Design geändert wird und die Anweisungen nicht in einem aktualisierten
zeitnah, wir hoffen auf Ihr Verständnis!

SC-500H Stückliste					
NEIN.	Name	Menge	Nr.	Name	Menge
01	LED-Glühbirne	1	06	Linke Ablageleiste	5
02	Lampenhalter	1	07	Tür Isolierglas	1
03	Rückseitiges Isolierglas	1	08	Heizungsrohr	1
04	Seitliches Isolierglas	2	09	Wassertank aus Kunststoff	1
05	Rechte Ablageleiste	5	10	Maschinenfuß Nr. 1	4

SC-500H-Montageliste		
NEIN.	Name	Menge
1	Linke Ablageleiste	5 Stück
2	Rechte Ablageleiste	5 Stück
3	Gitterregal	5 Stück
Hinweis: Bitte prüfen Sie vor der Lieferung, ob das Zubehör vollständig ist Installation!		


SC-500H Installationsdiagramm

Unterscheiden Sie zunächst
Linkes und rechtes Regal





Schritt 1

2. Den Riegel einsetzen
Loch am Ende B des
Regal in den Clip an
der Säule ein.



Schritt 2


Drücken Sie die Schnalle des
Regalnetz auf die Schnalle
Öffnung der Regalstange nach
unten drücken und das
Regalnetz anschließend weiter bis
zum Anschlag einschieben.



Schritt 3

Herzliche Erinnerung: Es wird empfohlen, während der Installation Handschuhe oder andere Schutzwerkzeuge zu tragen, um ein Verkratzen der Hände oder anderer Teile zu vermeiden.

Schaltplan des SC-500H



S1 – Netzschalter S2 – Lichtschalter
 HL1 – Licht HL2 – Heizkontrollleuchte
 S3 – Wasserstandsschalter S4 – Thermostat
 EH1 – Elektrische Heizplatte EH2 – Elektrisches Heizrohr
 KA – Staffel

9.Fehleranalyse

NEIN.	Fehlerphänomen	Grund	Methode von Ausschluss
01	Die grüne und die rote Kontrollleuchte leuchten gleichzeitig und die die Temperatur steigt nicht.	Der elektrische Die Verkabelung des Heizrohrs ist lose und der elektrische Heizrohr ist durchgebrannt.	• Die Verkabelungsschrauben des elektrischen Heizrohrs festziehen. • Das elektrische Heizrohr ersetzen
02	Die Arbeitskontrollleuchte leuchtet ständig und der Temperaturanstieg kann nicht kontrolliert werden.	Thermostat Versagen	• Ersetzen Sie den Thermostat
03	Die Kontrollleuchte ist aus und die Temperaturregelung ist normal	Kontrollleuchte durchgebrannt	• Ersetzen Sie die Kontrollleuchte
04	Es kann nicht automatisch warm halten.	Thermostat Versagen	• Ersetzen Sie den Thermostat
05	Aus dem Gehäuse tritt Strom aus und meine Hände fühlen sich taub an.	Die Isolierung ist feucht oder der Innenleiter ist in Kontakt mit dem äußeren Hülse.	• Senden Sie es an die Wartung zwecks Reparatur an unsere Fachwerkstatt.

06	Das Licht leuchtet nicht oder flackert	Das Kabel Schnittstelle ist nicht verbunden oder hat schlechten Kontakt.	Stecken Sie es fest ein
Hinweis: Die oben genannten Probleme dienen nur zu Analyse- und Referenzzwecken. Beheben Sie sie nicht selbst. Für die Fehlersuche und Reparaturen sind entsprechende Fachleute erforderlich. Bei Sicherheitsabweichungen wie Leckagen sollte die Stromversorgung sofort unterbrochen und die Nutzung eingestellt werden!			

Besonderer

Hinweis: Alle Inhalte dieses Handbuchs gelten nur für das Design zu diesem Zeitpunkt.

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die beteiligten Designs zu ändern. Wenn das Design geändert wird und das Handbuch nicht rechtzeitig verbessert wird, hoffen wir auf das Verständnis des Kunden!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

DISPLAY SCALDAVIVANDE

MODELLO: SC-500H

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Display scaldavivande

MODELLO:SC-500H



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.
	Solo per uso interno



Suggerimenti per il

riscaldamento Per garantire che questo prodotto non venga graffiato durante il trasporto, sulla superficie della macchina è fissata una pellicola protettiva. Si prega di strappare tutte le pellicole protettive prima dell'uso!

1. Istruzioni per l'uso: 1. Deve

essere collegato a terra in modo sicuro prima dell'uso!

2. La tensione utilizzata deve essere coerente con la tensione nominale 3. La spia di alimentazione è sempre accesa quando la macchina è accesa.

4. Quando è necessario attivare la funzione di conservazione del calore, accendere l'interruttore del riscaldamento sul pannello di controllo. Quando la temperatura di riscaldamento raggiunge circa 65°, la macchina spegnerà automaticamente la funzione di riscaldamento e la spia di riscaldamento si spegnerà. Quando la temperatura scende sotto una certa temperatura, la funzione di riscaldamento verrà riattivata. , la lampada riscaldante resterà accesa di nuovo e questo ciclo raggiungerà la temperatura costante e la funzione di conservazione del calore.

5. Durante l'uso, se hai bisogno di illuminazione, puoi accendere l'interruttore dell'illuminazione e le luci si accenderanno, il che può migliorare l'effetto del display;
6. Al termine, è necessario interrompere l'alimentazione durante la pulizia per evitare incidenti;
7. Se si verificano anomalie durante il processo, è necessario interrompere l'utilizzo e chiedi a un professionista di risolverlo prima di continuare a usarlo.
8. Questo prodotto non è adatto a persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza.
9. Poiché la temperatura dell'apparecchiatura è relativamente elevata durante funzionamento, non avvicinare le mani o altre parti del corpo alla superficie della macchina per evitare ustioni o altre lesioni.

2. Precauzioni e manutenzione:

1. Dovrebbe essere gestito da personale designato e competente nell'uso di macchinari e attrezzature.
2. Fare attenzione quando si sposta la macchina. Se c'è un difetto, deve esserlo riparato da un professionista. Non bussare.
3. Non installare e conservare l'apparecchiatura nei seguenti luoghi per evitare malfunzionamenti dovuti ad un utilizzo errato:
 - 3.1 Su un tavolo o bancone instabile.
 - 3.2 Luoghi in cui la temperatura è troppo alta o troppo bassa.
 - 3.3 Luoghi con volume d'aria eccessivo e polvere eccessiva.
 - 3.4 Luoghi in cui la tensione di alimentazione è molto instabile.
 - 3.5 Dove non è presente un buon dispositivo di messa a terra.
4. L'apparecchio non deve essere pulito con un tubo spruzzatore d'acqua o immerso in acqua per evitare perdite elettriche.
5. È severamente vietato l'uso di liquidi solubili nella vernice da forno pulire la superficie dell'armadio isolante.
6. Precauzioni speciali:
 - 6.1 Questo prodotto è un dispositivo commerciale e non è adatto all'uso domestico
 - 6.2 Non scuotere o inclinare durante l'uso
 - 6.3 Non può essere smontato o modificato. Smontandolo senza l'autorizzazione può causare gravi incidenti.

6.4 È necessario interrompere l'alimentazione prima della pulizia per evitare incidenti dovuti a perdite.

6.5 Durante l'uso, non toccare direttamente il mobiletto con le mani a causa della temperatura elevata. Strumenti speciali e resistenti alle alte temperature sono necessari i guanti quando si maneggiano gli alimenti.

6.6 È vietato utilizzare oggetti duri o taglienti per graffiare il vetro.

3. Condizioni normali dell'ambiente di lavoro:

1. La temperatura ambiente è compresa tra 5 e 50 °C e l'umidità relativa dell'aria non più del 90%;

2. Tensione di alimentazione: 110 V $\pm$ 10%, frequenza: 60 $\pm$ 1% HZ. (220 V $\pm$ 10%, frequenza: 50 $\pm$ 1%HZ)

4. Presentazione del prodotto

1. Questo prodotto ha un design nuovo e unico, un bell'aspetto, vetro trasparente su quattro lati, durata e facile manutenzione. Ha un temperatura costante opzionale, che può rendere uniforme la temperatura e mantenere il cibo fresco. È presente un progetto di bacino di raccolta delle scorie al fondo, che può ridurre la deposizione di olio di patatine. È speciale attrezzature per l'esposizione degli alimenti, la conservazione del calore e l'essiccazione.


5. Descrizione dei simboli:

In questo manuale vengono utilizzati simboli per evidenziare tutte le informazioni importanti sulla sicurezza istruzioni e raccomandazioni relative all'apparecchiatura. Per evitare il rischio di incidenti, lesioni personali o danni materiali, attenersi a quanto segue istruzioni con estrema cautela.


6. Specifiche del prodotto

Modello	Voltaggio (IN)	Frequenza (Hz)	Energia (IN)	Dimensione (mm)
SC-500H	AC110-120	60	1200380	440*740
	AC220-240	50		

7. Aspetto del prodotto



8. Diagramma della struttura del prodotto




Nota: la posizione dei componenti elettrici si basa sul progetto in quella volta. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare la partecipazione disegni. Se il design viene modificato e le istruzioni non vengono aggiornate in a modo tempestivo, speriamo nella vostra comprensione!

Distinta base SC-500H					
NO.	Nome	Qtà n.		Nome	Qtà
01	Lampadina a LED	1	06	Striscia del ripiano sinistro	5
02	Portalampada	1	07	Porta in vetro isolante	1
03	Vetro isolante posteriore	1	08	Tubo di riscaldamento	1
04	Vetro camera laterale	2	09	Serbatoio dell'acqua in plastica	1
05	Striscia del ripiano destro	5	10	N.1 piedino della macchina	4


Elenco di assemblaggio SC-500H		
NO.	Nome	Qtà
1	Striscia del ripiano sinistro	5 pezzi
2	Striscia del ripiano destro	5 pezzi
3	Ripiano in rete	5 pezzi
Nota: verificare prima se gli accessori sono completi installazione!		

Schema di installazione dell'SC-500H





Passo 1

2. Inserire il fermo
foro all'estremità B del
ripiano nella clip sulla
colonna.



Passo 2


Spingere la fibbia del
rete del ripiano sulla fibbia
apertura della barra del ripiano
e abbassarla, quindi
continuare a spingere la rete del
ripiano fino in fondo.



Passaggio 3

Promemoria caldo: si consiglia di indossare guanti o altri strumenti protettivi durante l'installazione per evitare di graffiare le mani o altre parti.

Schema elettrico dell'SC-500H



S1—Interruttore di alimentazione S2—Interruttore di illuminazione

HL1—Luce HL2—Spia di riscaldamento

S3—Interruttore del livello dell'acqua S4—Termostato

EH1—Piastra riscaldante elettrica EH2—Tubo riscaldante elettrico

KA: relè

9. Analisi dei guasti

NO.	Fenomeno di colpa	Motivo	Metodo di esclusione
01	Le spie verde e rossa sono accese contemporaneamente e il la temperatura non aumenta.	L'elettrico il cablaggio del tubo di riscaldamento è allentato e quello elettrico il tubo del riscaldamento è bruciato	ÿSerrare i bulloni del cablaggio del tubo del riscaldamento elettrico. ÿSostituire il tubo del riscaldamento elettrico
02	La spia di lavoro rimane accesa e non è possibile controllare l'aumento della temperatura.	Termostato fallimento	ÿSostituire il termostato
03	La spia è spenta e il controllo della temperatura è normale	La spia è bruciata	ÿSostituire l'indicatore luminoso
04	Non può riscaldarsi automaticamente.	Termostato fallimento	ÿSostituire il termostato
05	C'è una perdita di elettricità dall'involucro e ho le mani intorpidite.	L'isolamento è umido o il conduttore interno è in contatto con l'esterno conchiglia.	ÿInviarlo alla manutenzione reparto per la riparazione.

06	La luce non si accende o lampeggia	Il cavo l'interfaccia non lo è collegato o ha uno scarso contatto.	Collegalo saldamente
Nota: i problemi di cui sopra sono solo per analisi e uso di riferimento. Non affrontarli da solo. I professionisti competenti sono tenuti a condurre la risoluzione dei problemi e le riparazioni. In caso di anomalie di sicurezza come perdite, interrompere immediatamente l'alimentazione e interrompere l'uso!			

Nota speciale:

tutti i contenuti di questo manuale sono solo per la progettazione in quel momento. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i progetti partecipanti. Se il design viene modificato e il manuale non viene migliorato in modo tempestivo, speriamo che il cliente capisca!


Si prega di conservare correttamente questo manuale

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PANTALLA CALENTADORA DE ALIMENTOS

MODELO: SC-500H

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Exhibición del calentador de alimentos

MODELO:SC-500H



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Solamente para uso en interiores



Consejos para calentar

Para garantizar que este producto no se raye durante el transporte, se coloca una película protectora en la superficie de la máquina. ¡Retire todas las películas protectoras antes de usarlas!

1. Instrucciones de uso: 1. ¡Debe

estar conectado a tierra de forma segura antes de su uso!

2. El voltaje utilizado debe ser consistente con el voltaje nominal. 3. La luz indicadora

de encendido siempre está encendida cuando la máquina está encendida.

4. Cuando necesite activar la función de conservación del calor, encienda el interruptor de

calefacción en el panel de control. Cuando la temperatura de calentamiento alcance aproximadamente 65°, la máquina apagará automáticamente la función de calentamiento y la lámpara de calentamiento se apagará. Cuando la temperatura baje a una determinada temperatura, la función de calefacción se activará nuevamente. , la lámpara de calefacción permanecerá encendida nuevamente y este ciclo logrará la función de temperatura constante y preservación del calor.

5. Durante el uso, si necesita iluminación, puede encender el interruptor de iluminación y las luces se encenderán, lo que puede mejorar el efecto de visualización;
6. Cuando termine, se debe cortar la energía durante la limpieza para evitar accidentes;
7. Si ocurre alguna anomalía durante el proceso, debes dejar de usarlo. y pídale a un profesional que lo solucione antes de continuar usándolo.
8. Este producto no es adecuado para personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento.
9. Dado que la temperatura del equipo es relativamente alta durante el funcionamiento, no acerque las manos u otras partes del cuerpo a la superficie de la máquina para evitar quemaduras u otras lesiones.

2. Precauciones y mantenimiento:

1. Debe ser operado por personal designado y debe ser competente en el uso de maquinaria y equipos.

2. Tenga cuidado al mover la máquina. Si hay una falla, debe ser reparado por un profesional. No lo golpees.

3. No instale ni almacene este equipo en los siguientes lugares

Para evitar un mal funcionamiento debido a un mal funcionamiento:

3.1 Sobre una mesa o mostrador inestable.

3.2 Lugares donde la temperatura es demasiado alta o demasiado baja.

3.3 Lugares con excesivo volumen de aire y exceso de polvo.

3.4 Lugares donde la tensión de alimentación sea muy inestable.

3.5 Donde no exista un buen dispositivo de puesta a tierra.

4. El aparato no debe limpiarse con un tubo rociador de agua ni sumergirse en agua para evitar fugas eléctricas.

5. Está estrictamente prohibido utilizar líquidos solubles en pintura para hornear para limpie la superficie del gabinete de aislamiento.

6. Precauciones especiales:

6.1 Este producto es un dispositivo comercial y no es adecuado para uso doméstico.

6.2 No agite ni incline durante el uso

6.3 No se puede desmontar ni modificar. Desmontarlo sin permiso puede causar accidentes graves.

6.4 Es necesario cortar la energía antes de limpiar para evitar daños accidentales. accidentes por fugas.

6.5 Durante el uso, no toque el gabinete directamente con las manos. debido a la alta temperatura. Herramientas especiales y resistentes a altas temperaturas. Se requieren guantes al manipular alimentos.

6.6 Está prohibido utilizar objetos duros o punzantes para rayar el cristal.

3. Condiciones ambientales normales de trabajo:

1. La temperatura ambiente es de 5-50 y la humedad relativa del aire no es más del 90%;
2. Tensión de alimentación: 110V±10%, frecuencia: 60±1%HZ. (220V±10%, frecuencia: 50±1% HZ)

4. Introducción del producto

1. Este producto tiene un diseño novedoso y único, una apariencia hermosa, Vidrio transparente por los cuatro lados, durabilidad y fácil mantenimiento. tiene un Temperatura constante opcional, que puede hacer que la temperatura sea uniforme. y mantener la comida fresca. Existe un diseño de cuenca recolectora de escoria en el Parte inferior, lo que puede reducir la deposición de aceite de las patatas fritas. es un especial Equipos para exhibición de alimentos, preservación del calor y secado.

5. Descripción del símbolo:

En este manual, se utilizan símbolos para resaltar todos los aspectos importantes de seguridad. instrucciones y recomendaciones relacionadas con el equipo. Para evitar el riesgo de accidentes, lesiones personales o daños a la propiedad, siga estas instrucciones con extrema precaución.


6. Especificaciones del producto

Modelo	Voltaje (EN)	Frecuencia (Hz)	Fuerza (EN)	Dimensión (mm)
SC-500H	AC110-120	60	1200 380	440*740
	AC220-240	50		

7. Apariencia del producto



8. Diagrama de estructura del producto.




Nota: La ubicación de los componentes eléctricos se basa en el diseño en ese momento. Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar los participantes. diseños. Si se cambia el diseño y las instrucciones no se actualizan en un oportunamente, esperamos su comprensión!

Lista de materiales SC-500H					
No.	Nombre	Cant.	No.	Nombre	Cantidad
01	bombilla LED	1	06	Listón de estante izquierdo	5
02	Soporte de lámpara	1	07	Puerta de vidrio aislante	1
03	Vidrio aislante trasero	1	08	Tubo de calefacción	1
04	Vidrio aislante lateral	2	09	Tanque de agua de plástico	1
05	Listón de estante derecho	5	10	Pie de máquina número 1	4


Lista de ensamblaje SC-500H		
No.	Nombre	Cantidad
1	Listón de estante izquierdo	5 piezas
2	Listón de estante derecho	5 piezas
3	Estante de malla	5 piezas
Nota: compruebe si los accesorios están completos antes ¡instalación!		

Diagrama de instalación SC-500H



Paso 1

2. Inserte el pestillo
agujero en el extremo B del
estante en el clip de la
columna.





1. Primero inserte el
listón de sujeción inclinado
hacia abajo en el
extremo A del estante
en el agujero del pestillo
de la columna.

Aviso:
Necesitas configurar
la dirección
antes
¡instalación!

Paso 2


Empuje la hebilla del
red de estante en la hebilla
apertura de la barra del estante
y bájela, y luego continúe
empujando la red del estante
completamente hacia adentro.



Paso 3

Recordatorio: se recomienda usar guantes u otras herramientas protectoras durante la
instalación para evitar rayarse las manos u otras partes.

Diagrama del circuito SC-500H



S1—Interruptor de encendido S2—Interruptor de iluminación

HL1—Luz HL2—Luz indicadora de calefacción

S3—Interruptor de nivel de agua S4—Termostato

EH1—Placa calefactora eléctrica EH2—Tubo calefactor eléctrico

KA—relé

9. Análisis de fallas

No.	Fenómeno de falla	Razón	Método de exclusión
01	Las luces indicadoras verde y roja están encendidas al mismo tiempo y el la temperatura no sube.	el electrico El cableado del tubo calefactor está suelto y el cable eléctrico El tubo calefactor está quemado.	Apriete los pernos del cableado del tubo de calefacción eléctrica. Reemplace el tubo calefactor eléctrico
02	La luz indicadora de trabajo permanece encendida y no se puede controlar el aumento de temperatura.	Termostato falla	Reemplace el termostato
03	La luz indicadora está apagada y el control de temperatura es normal.	Luz indicadora quemada	Reemplace la luz indicadora
04	No puede mantenerse caliente automáticamente.	Termostato falla	Reemplace el termostato
05	Hay una fuga de electricidad en la carcasa y siento las manos entumecidas.	El aislamiento está húmedo o el conductor interno esta en contacto con el exterior caparazón.	Enviarlo al mantenimiento departamento de reparación.

06	La luz no enciende o parpadea	El cable la interfaz no es conectado o tiene mal contacto.	Conéctelo firmemente
Nota: Los problemas anteriores son sólo para análisis y uso de referencia. No se ocupe de ellos usted mismo. Se requieren profesionales relevantes para llevar a cabo la resolución de problemas y reparaciones. En caso de anomalías de seguridad, como fugas, se debe cortar el suministro de energía inmediatamente y se debe suspender el uso.			

Nota especial:

Todo el contenido de este manual es sólo para el diseño en ese momento.

Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar los diseños participantes. Si se cambia el diseño y el manual no se mejora de manera oportuna, ¡esperamos que el cliente lo comprenda!

Por favor conserve este manual correctamente

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting
Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE DE LA CE	
------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

WYŚWIETLACZ PODGRZEWANIA ŻYWNOSCI

MODEL: SC-500H

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy rzeczywiście oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wyświetlacz podgrzewacza żywności

MODEL:SC-500H



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
	Do użytku wewnątrz



Wskazówki dotyczące

ogrzewania Aby mieć pewność, że produkt nie zostanie zarysowany podczas transportu, na powierzchnię urządzenia naklejona jest folia ochronna. Przed użyciem należy oderwać wszystkie folie ochronne!

1. Instrukcja użytkowania: 1. Przed użyciem należy bezpiecznie uziemić!
2. Stosowane napięcie musi być zgodne z napięciem znamionowym. 3. Lampka kontrolna zasilania świeci się zawsze, gdy urządzenie jest włączone.
4. Jeśli chcesz włączyć funkcję utrzymywania ciepła, włącz przełącznik ogrzewania na panelu sterowania. Gdy temperatura ogrzewania osiągnie około 65°, urządzenie automatycznie wyłączy funkcję ogrzewania, a lampka grzewcza zgaśnie. Gdy temperatura spadnie do określonej temperatury, funkcja grzania zostanie ponownie włączona. , lampa grzewcza pozostanie włączona, a cykl ten umożliwi osiągnięcie stałej temperatury i funkcję zachowania ciepła.

5. Podczas użytkowania, jeśli potrzebujesz oświetlenia, możesz włączyć włącznik oświetlenia i światła się włączą, co może poprawić efekt wyświetlania;
6. Po zakończeniu należy odciąć zasilanie podczas czyszczenia, aby temu zapobiec Wypadki;
7. Jeśli w trakcie procesu wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania i poprosić profesjonalistę o rozwiązanie problemu, zanim będziesz go dalej używać.
8. Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy.
9. Ponieważ temperatura sprzętu jest stosunkowo wysoka podczas obsługi, nie zbliżaj rąk ani innych części ciała do urządzenia powierzchni maszyny, aby uniknąć oparzeń lub innych obrażeń.

2. Środki ostrożności i konserwacja:

1. Powinien być obsługiwany przez wyznaczony personel i posiadać odpowiednią wiedzę w użytkowaniu maszyn i urządzeń.
2. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia maszyny. Jeśli jest jakiś błąd, to musi tak być naprawiony przez profesjonalistę. Nie pukaj.
3. Proszę nie instalować i nie przechowywać tego sprzętu w następujących miejscach
aby uniknąć nieprawidłowego działania spowodowanego błędną obsługą:
 - 3.1 Na niestabilnym stole lub blacie.
 - 3.2 Miejsca, w których temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
 - 3.3 Miejsca o nadmiernej ilości powietrza i nadmiernym zapyleniu.
 - 3.4 Miejsca, w których napięcie zasilania jest bardzo niestabilne.
 - 3.5 Tam, gdzie nie ma dobrego urządzenia uziemiającego.
4. Urządzenia nie wolno czyścić rurą natryskową ani zanurzać w wodzie, aby zapobiec upływowi prądu.
5. Zabrania się stosowania płynów rozpuszczalnych w farbach wypiekowych wytrzyj powierzchnię szafki izolacyjnej.
6. Specjalne środki ostrożności:
 - 6.1 Ten produkt jest urządzeniem komercyjnym i nie nadaje się do użytku domowego
 - 6.2 Nie potrząsaj ani nie przechylaj podczas użytkowania
 - 6.3 Nie można go demontować ani modyfikować. Demontaż bez pozwolenie może spowodować poważne wypadki.

6.4 Przed czyszczeniem należy odciąć zasilanie, aby zapobiec przypadkowemu

wypadki związane z wyciekami.

6.5 Podczas użytkowania nie należy bezpośrednio dotykać szafki rękami

ze względu na wysoką temperaturę. Narzędzia specjalne i odporne na wysokie temperatury przy kontakcie z żywnością wymagane są rękawiczki.

6.6 Zabrania się używania twardych lub ostrych przedmiotów do zarysowania szyby.

3. Normalne warunki środowiska pracy:

1. Temperatura otoczenia wynosi 5-50 °C, a wilgotność względna powietrza nie ponad 90%;

2. Napięcie zasilania: 110 V $\pm$ 10%, częstotliwość: 60 $\pm$ 1% HZ. (220V $\pm$ 10%, częstotliwość: 50 $\pm$ 1%HZ)

4. Wprowadzenie produktu

1. Ten produkt ma nowatorski i niepowtarzalny design, piękny wygląd,

czterostronna przezroczystość szkła, trwałość i łatwość konserwacji. Posiada

opcjonalna stała temperatura, która może sprawić, że temperatura będzie jednolita

i zachowaj świeżość żywności. Na terenie inwestycji znajduje się projekt zbiornika zbierającego żužel

dno, co może zmniejszyć osadzanie się oleju z chipsów ziemniaczanych. To coś specjalnego

sprzęt do ekspozycji żywności, utrwalania termicznego i suszenia.

5. Opis symbolu:

W tej instrukcji symbole służą podkreśleniu wszystkich ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem


instrukcje i zalecenia dotyczące sprzętu. Aby uniknąć

ryzyko wypadków, obrażeń ciała lub szkód materialnych, należy przestrzegać poniższych wskazówek instrukcji, zachowując szczególną ostrożność.


6. Specyfikacja produktu

Model	Napięcie (W)	Częstotliwość (Hz)	Moc (W)	Wymiar (mm)
SC-500H	AC110-120	60	1200 380	440*740
	AC220-240	50		

7. Wygląd produktu



8. Schemat struktury produktu




Uwaga: Rozmieszczenie elementów elektrycznych opiera się na projekcie pod adresem ten czas. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany uczestniczących projekty. Jeżeli projekt zostanie zmieniony i instrukcje nie zostaną zaktualizowane w a terminowo, liczymy na Państwa zrozumienie!

Zestawienie materiałów SC-500H					
NIE.	Nazwa	Ilość nr.		Nazwa	Ilość
01	Żarówka LED	1	06	Listwa półki lewa	5
02	Oprawka	1	07	Szkoło izolacyjne w drzwiach	1
03	Tylna szyba izolacyjna	1	08	Rura grzewcza	1
04	Boczne szkło izolacyjne	2	09	Plastikowy zbiornik na wodę	1
05	Listwa półki prawej	5	10	Stopka maszynowa nr 1	4

Lista montażowa SC-500H		
NIE.	Nazwa	Ilość
1	Listwa półki lewa	5szt
2	Listwa półki prawej	5szt
3	Półka z siatki	5szt
Uwaga: proszę sprawdzić wcześniej, czy akcesoria są kompletne instalacja!		


Schemat instalacji SC-500H

Najpierw rozróżnij
Lewa i prawa półka



Krok 1

2. Włóż zatrzask
otwór na końcu B
półkę w klips na
kolumnie.





1. Najpierw włóż
nachyloną w dół listwę
zaciskową na końcu
A półki
w otwór zatrzasku
kolumny.

Ogłoszenie:
Musisz ustawić
kierunek
zanim
instalacja!

Krok 2


Naciśnij klamrę
siatki półki na klamrę
otworzyć belkę półki i
opuścić ją, a następnie
kontynuować wsuwanie
siatki półki do oporu.



Krok 3

Ciepłe przypomnienie: Podczas instalacji zaleca się noszenie rękawic lub innych narzędzi ochronnych, aby uniknąć zarysowania dłoni lub innych części.

Schemat obwodu SC-500H



S1 — Wyłącznik zasilania S2 — Włącznik oświetlenia
 HL1 – Lampka HL2 – Lampka kontrolna ogrzewania
 S3 – Przełącznik poziomu wody S4 – Termostat
 EH1 – Elektryczna płyta grzejna EH2 – Elektryczna rura grzejna
 KA – przekaźnik

9. Analiza usterek

NIE.	Zjawisko usterki	Powód	Metoda wykluczenie
01	Jednocześnie zapalą się zielona i czerwona lampka kontrolna oraz temperatura nie wzrasta.	Elektryczny okablowanie rury grzewczej jest luźne i elektryczne przepalona rura grzewcza.	Dokręć śruby okablowania rur ogrzewania elektrycznego. Wymień elektryczną rurkę grzejną
02	Kontrolka pracy pozostaje włączona i nie można kontrolować wzrostu temperatury.	Termostat awaria	Wymień termostat
03	Lampka kontrolna jest wyłączona, a kontrola temperatury działa normalnie	Przepaliła się kontrolka	Wymień lampkę kontrolną
04	Nie może automatycznie się rozgrzać.	Termostat awaria	Wymień termostat
05	Z obudowy wycieka prąd i drętwieją mi ręce.	Izolacja jest wilgotny lub przewód wewnętrzny jest w kontakcie z zewnętrznym powłoka.	Wyślij go do serwisu dział naprawy.

06	Światło nie świeci się ani nie miga	Kabel interfejs nie podłączony lub ma słaby kontakt.	Podłącz go mocno
Uwaga: Powyższe problemy służą wyłącznie celom analitycznym i referencyjnym. Nie zajmuj się nimi sam. Do rozwiązywania problemów i napraw potrzebni są odpowiedni specjaliści. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem, takich jak wyciek, należy natychmiast odciąć zasilanie i zaprzestać użytkowania!			

Uwaga specjalna:

Cała zawartość tej instrukcji służy wyłącznie do celów projektowych w tamtym momencie. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany uczestniczących projektów. Jeśli projekt zostanie zmieniony, a instrukcja nie zostanie poprawiona w odpowiednim czasie, mamy nadzieję, że klient to zrozumie!

Prosimy o prawidłowe przechowywanie niniejszej instrukcji

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited

Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW1

REPREZENT KE	
--------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329

Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VOEDSELWARMER-DISPLAY

MODEL: SC-500H

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Voedselverwarmer-display

MODEL:SC-500H



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.
	Alleen binnenshuis te gebruiken



Opwarmtips Om

ervoor te zorgen dat dit product tijdens het transport niet bekrast raakt, is er een beschermende film op het oppervlak van de machine aangebracht. Scheur vóór gebruik alle beschermfolies af!

1. Gebruiksaanwijzing: 1. Moet

vóór gebruik veilig geaard zijn!

2. De gebruikte spanning moet consistent zijn met de nominale spanning. 3. Het stroomindicatielampje brandt altijd wanneer de machine is ingeschakeld.

4. Wanneer u de warmtebehoudfunctie moet inschakelen, zet u de verwarmingsschakelaar op het bedieningspaneel aan. Wanneer de verwarmingstemperatuur ongeveer 65°C bereikt, schakelt de machine de verwarmingsfunctie automatisch uit en gaat het verwarmingslampje uit. Wanneer de temperatuur tot een bepaalde temperatuur daalt, wordt de verwarmingsfunctie weer ingeschakeld. , de verwarmingslamp blijft weer branden en deze cyclus zal de constante temperatuur en warmtebehoudsfunctie bereiken.

5. Als u tijdens gebruik verlichting nodig heeft, kunt u de verlichtingsschakelaar inschakelen en de lichten gaan aan, wat het weergave-effect kan verbeteren;
6. Als u klaar bent, moet u tijdens het schoonmaken de stroom uitschakelen om dit te voorkomen overvallen;
7. Als er tijdens het proces een afwijking optreedt, moet u stoppen met het gebruik ervan en vraag een professional om problemen op te lossen voordat u het apparaat verder gebruikt.
8. Dit product is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap of een gebrek aan ervaring en kennis.
9. Omdat de temperatuur van de apparatuur relatief hoog is tijdens tijdens de bediening, breng uw handen of andere lichaamsdelen niet in de buurt van de oppervlak van de machine om brandwonden of ander letsel te voorkomen.

2. Voorzorgsmaatregelen en onderhoud:

1. Het moet worden bediend door aangewezen personeel en moet bekwaam zijn bij het gebruik van machines en apparatuur.
2. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de machine. Als er sprake is van een fout, dan moet dat zo zijn gerepareerd door een professional. Klop er niet op.
3. Installeer en bewaar deze apparatuur niet op de volgende locaties om defecten als gevolg van een verkeerde bediening te voorkomen:
 - 3.1 Op een onstabiele tafel of toonbank.
 - 3.2 Plaatsen waar de temperatuur te hoog of te laag is.
 - 3.3 Plaatsen met een overmatig luchtvolume en overmatig stof.
 - 3.4 Plaatsen waar de voedingsspanning zeer onstabiel is.
 - 3.5 Waar er geen goed aardingsapparaat is.
4. Het apparaat mag niet worden gereinigd met een watersproeipijp of worden ondergedompeld in water om elektrische lekkage te voorkomen.
5. Het is ten strengste verboden om vloeistoffen te gebruiken die oplosbaar zijn in bakverf veeg het oppervlak van de isolatiekast schoon.
6. Speciale voorzorgsmaatregelen:
 - 6.1 Dit product is een commercieel apparaat en is niet geschikt voor thuisgebruik
 - 6.2 Niet schudden of kantelen tijdens gebruik
 - 6.3 Het kan niet worden gedemonteerd of aangepast. Demonteren zonder toestemming kan ernstige ongelukken veroorzaken.

6.4 De stroom moet vóór het reinigen worden uitgeschakeld om ongelukken te voorkomen lekkage ongelukken.

6.5 Raak de kast tijdens gebruik niet rechtstreeks met uw handen aan vanwege de hoge temperatuur. Speciaal gereedschap en bestand tegen hoge temperaturen Bij het hanteren van voedsel zijn handschoenen vereist.

6.6 Het is verboden harde of scherpe voorwerpen te gebruiken om krassen op het glas te maken.

3. Normale werkomgevingsomstandigheden:

1. De omgevingstemperatuur is 5-50°C en de relatieve luchtvochtigheid niet meer dan 90%;
2. Voedingsspanning: 110V ± 10%, frequentie: 60 ± 1% Hz. (220V±10%, frequentie: 50 ± 1% Hz)

4. Productintroductie

1. Dit product heeft een nieuw en uniek ontwerp, een mooie uitstraling, vierzijdig doorzichtig glas, duurzaamheid en eenvoudig onderhoud. Het heeft een optionele constante temperatuur, waardoor de temperatuur uniform kan worden en houdt het voedsel vers. Er is een ontwerp voor een slakopvangbassin op de locatie bodem, wat de olieafzetting van chips kan verminderen. Het is een bijzondere apparatuur voor het uitstallen van voedsel, hittebehoud en drogen.


5. Beschrijving van het symbool:

In deze handleiding worden symbolen gebruikt om alle belangrijke veiligheidsmaatregelen te benadrukken instructies en aanbevelingen met betrekking tot de apparatuur. Om te voorkomen dat risico op ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, volg deze instructies instructies met uiterste voorzichtigheid.


6. Productspecificaties

Model	Spanning (IN)	Frequentie (Hz)	Stroom (IN)	Dimensie (mm)
SC-500H	AC110-120	60	1200 380	440*740
	AC220-240	50		

7. Uiterlijk van het product



8. Productstructuurdiagram




Let op: De locatie van de elektrische componenten is gebaseerd op het ontwerp bij die tijd. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de deelname te wijzigen ontwerpen. Als het ontwerp wordt gewijzigd en de instructies niet worden bijgewerkt in a tijdig, wij hopen op uw begrip!

SC-500H stuklijst					
Nee.	Naam	Aantal	nr.	Naam	Aantal
01	LED-lamp	1	06	Linker plankstrip	5
02	Lamphouder	1	07	Deur geïsoleerd glas	1
03	Isolatieglas achteraan	1	08	Verwarming pijp	1
04	Isolatieglas aan de zijkant	2	09	Kunststof watertank	1
05	Rechter plankstrip	5	10	Nr. 1 machinevoet	4


SC-500H montagelijst		
Nee.	Naam	Aantal
1	Linker plankstrip	5 stuks
2	Rechter plankstrip	5 stuks
3	Mesh plank	5 stuks
Let op: Controleer eerst of de accessoires compleet zijn installatie!		

SC-500H installatieschema





Stap 1

2. Plaats de vergrendeling
gat aan uiteinde B van de
plank in de clip op de
kolom.



Stap 2


Druk op de gesp van de planknet op de gesp opening van de plankstang en laat deze zakken, en blijf vervolgens het planknet helemaal naar binnen duwen.



Stap 3

Warme herinnering: het wordt aanbevolen om tijdens de installatie handschoenen of ander beschermend gereedschap te dragen om krassen op de handen of andere onderdelen te voorkomen.

SC-500H schakelschema



S1—Aan/uit-schakelaar S2—Verlichtingsschakelaar

HL1—Licht HL2—Indicatielampje verwarming

S3—Waterniveauschakelaar S4—Thermostaat

EH1—Elektrische verwarmingsplaat EH2—Elektrische verwarmingsbuis

KA-relais

9. Foutanalyse

Nee.	Fout fenomeen	Reden	Methode van uitsluiting
01	De groene en rode indicatielampjes branden tegelijkertijd en de temperatuur stijgt niet.	De elektrische bedrading van de verwarmingsbuis zit los en de elektriciteit is los verwarmingsbuis is doorgebrand.	ÿZet de bedradingsbouten van de elektrische verwarmingsbuis vast. ÿVervang de elektrische verwarmingsbuis
02	Het werkindicatielampje blijft branden en de temperatuurstijging kan niet worden gecontroleerd.	Thermostaat mislukking	ÿVervang de thermostaat
03	Het indicatielampje is uit en de temperatuurregeling is normaal	Indicatielampje is doorgebrand	ÿVervang het indicatielampje
04	Het kan niet automatisch warm blijven.	Thermostaat mislukking	ÿVervang de thermostaat
05	Er lekt elektriciteit uit de behuizing en mijn handen voelen gevoelloos.	De isolatie vochtig is of de binnengeleider staat in contact met de buitenste schelp.	ÿStuur het naar het onderhoud afdeling voor reparatie.

06	Het licht brandt niet en flikkert niet	De kabel interface niet aangesloten of heeft slecht contact.	Sluit hem stevig aan
Opmerking: de bovenstaande problemen zijn alleen bedoeld voor analyse- en referentiegebruik. Behandel ze niet zelf. Er zijn relevante professionals nodig om probleemoplossing en reparaties uit te voeren. In geval van veiligheidsafwijkingen zoals lekkage moet de stroomtoevoer onmiddellijk worden afgesloten en moet het gebruik worden stopgezet!			

Speciale

opmerking: Alle inhoud van deze handleiding heeft alleen betrekking op het ontwerp op dat moment. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de deelnemende ontwerpen te wijzigen. Mocht het ontwerp worden gewijzigd en de handleiding niet tijdig worden verbeterd, dan hopen wij dat de klant daar begrip voor heeft!

Bewaar deze handleiding goed

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MATVARMARE DISPLAY

MODELL: SC-500H

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Matvärmare display

MODELL: SC-500H



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/ EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	Endast för inomhusbruk



Uppvärmningstips

För att säkerställa att denna produkt inte repas under transport, är en skyddande film fäst på maskinens yta. Riv av alla skyddsfilmer före användning!

1. Bruksanvisning: 1. Måste vara

säkert jordad före användning!

2. Spänningen som används måste överensstämma med märkspänningen. 3.

Strömindikatorlampan lyser alltid när maskinen slås på.

4. När du behöver slå på värmekonservningsfunktionen slår du på värmebrytaren på kontrollpanelen. När uppvärmningstemperaturen når ca 65° stänger maskinen automatiskt av värmefunktionen och värmelampan slocknar. När temperaturen sjunker till en viss temperatur kommer värmefunktionen att slås på igen. , kommer värmelampan att lysa igen, och denna cykel kommer att uppnå konstant temperatur och värmebevarande funktion.

5. Under användning, om du behöver belysning, kan du slå på belysningsomkopplaren, och lamporna kommer att tändas, vilket kan förbättra displayeffekten;
6. När du är klar måste strömmen stängas av vid rengöring för att förhindra olyckor;
7. Om någon avvikelse uppstår under processen bör du sluta använda den och be en professionell att felsöka den innan du fortsätter att använda den.
8. Denna produkt är inte lämplig för personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap.
9. Eftersom temperaturen på utrustningen är relativt hög under för operationen, för inte händerna eller andra delar av kroppen nära maskinens yta för att undvika brännskador eller andra skador.

2. Försiktighetsåtgärder och underhåll:

1. Den bör användas av utsedd personal och bör vara skicklig vid användning av maskiner och utrustning.
2. Var försiktig när du flyttar maskinen. Om det finns ett fel måste det vara det repareras av en fackman. Slå inte på den.
3. Installera och förvara inte denna utrustning på följande platser för att undvika fel på grund av felaktig användning:
 - 3.1 På ett instabilt bord eller disk.
 - 3.2 Platser där temperaturen är för hög eller för låg.
 - 3.3 Platser med för stor luftvolym och för mycket damm.
 - 3.4 Platser där nätspänningen är mycket instabil.
 - 3.5 Där det inte finns någon bra jordningsanordning.
4. Apparaten får inte rengöras med vattensprayrör eller nedsänkas i vatten för att förhindra elektriskt läckage.
5. Det är strängt förbjudet att använda vätskor som är lösliga i bakfärg till torka av ytan på isoleringsskåpet.
6. Särskilda försiktighetsåtgärder:
 - 6.1 Denna produkt är en kommersiell enhet och är inte lämplig för hemmabruk
 - 6.2 Skaka eller luta inte under användning
 - 6.3 Den kan inte tas isär eller modifieras. Plockar isär den utan tillstånd kan orsaka allvarliga olyckor.

6.4 Strömmen måste stängas av före rengöring för att förhindra oavsiktlig läckageolyckor.

6.5 Rör inte skåpet direkt med händerna under användning på grund av den höga temperaturen. Specialverktyg och högtemperaturbeständig handskar krävs vid hantering av livsmedel.

6.6 Det är förbjudet att använda hårda eller vassa föremål för att repa glaset.

3. Normala arbetsmiljöförhållanden:

1. Omgivningstemperaturen är 5-50 °C, och den relativa luftfuktigheten är inte mer än 90 %;

2. Strömförsörjningsspänning: 110V±10%, frekvens: 60±1%Hz. (220V±10%, frekvens: 50±1%Hz)

4. Produktintroduktion

1. Denna produkt har en ny och unik design, vackert utseende, fyrsidigt glas genomskinligt, hållbarhet och enkelt underhåll. Den har en valfri konstant temperatur, vilket kan göra temperaturen enhetlig och hålla maten fräsch. Det finns en slagguppsamlingsbassängdesign vid botten, vilket kan minska oljeavlagringen av potatisskins. Det är en speciell utrustning för matvisning, värmekonservering och torkning.


5. Symbolbeskrivning:

I denna handbok används symboler för att markera all viktig säkerhet instruktioner och rekommendationer relaterade till utrustningen. För att undvika risk för olyckor, personskador eller egendomsskador, följ dessa instruktioner med yttersta försiktighet.


6. Produktspecifikationer

Modell	Spänning (V)	Frekvens (Hz)	Kraft (W)	Dimensionera (mm)
SC-500H	AC110-120	60	1200 380	*440*740
	AC220-240	50		

7. Produktens utseende



8. Produktstrukturdiagram




Obs: Placeringen av de elektriska komponenterna baseras på designen på den gången. Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra de deltagande mönster. Om designen ändras och instruktionerna inte uppdateras i en i rätt tid, vi hoppas på din förståelse!

SC-500H materialförteckning					
Nej.	namn	Antal	nr.	namn	Antal
01	LED-lampa	1	06	Vänster hylllist	5
02	Lamphållare	1	07	Dörrisolerglas	1
03	Bakre isolerglas	1	08	Värmerör	1
04	Sidoisolerglas	2	09	Vattentank i plast	1
05	Höger hylllist	5	10	Maskinfot nr 1	4


SC-500H Monteringslista		
Nej.	namn	Antal
1	Vänster hylllist	5 st
2	Höger hylllist	5 st
3	Mesh hylla	5 st
Obs: Kontrollera om tillbehören är kompletta innan installation!		

SC-500H installationsschema



Steg 1

2. Sätt i spärren
hål i änden B av den
hyllan i klämman på
kolonnen.



Steg 2

SC-500H kretsschema

The diagram illustrates the electrical circuit for the SC-500H system. It features a three-phase supply (L, N, E) connected to a main switch S1. The circuit includes a fuse S2, a lamp HL1, a contactor S3, a thermal relay S4, a stop button KA, a lamp HL2, and two heaters EH1 and EH2. The diagram is labeled "SC-500H kretsschema".

S1—Strömbrytare S2—Belysningsomkopplare

HL1—Light HL2—Indikatorlampa för värme

S3—Vattennivåbrytare S4—Termostat

EH1—Elektrisk värmeplatta EH2—Elektrisk värmerör

KA—stafett

9.Felanalys

Nej.	Felfenomen	Anledning	Metod av uteslutning
01	De gröna och röda indikatorlamporna lyser samtidigt och temperaturen stiger inte.	Den elektriska värmerörsledningarna är lösa och den elektriska värmerören är utbränt.	• Dra åt elvärmarörets ledningsbultar. • Byt ut det elektriska värmerören
02	Arbetsindikatorlampan lyser och temperaturökningen kan inte kontrolleras.	Termostat fel	• Byt ut termostaten
03	Indikatorlampan är släckt och temperaturkontrollen är normal	Indikeringslampan brändes ut	• Sätt tillbaka indikatorlampan
04	Den kan inte automatiskt hålla värmen.	Termostat fel	• Byt ut termostaten
05	Det finns ett elläckage från höljet och mina händer känns domna.	Isoleringen är fuktig eller innerledaren är i kontakt med det yttre skal.	• Skicka den till underhållet avdelning för reparation.

06	Ljuset tänds inte eller flimrar	Kabeln gränssnittet är det inte ansluten eller har dålig kontakt.	ÿSätt i den ordentligt
Obs: Ovanstående problem är endast för analys och referensanvändning. Ta inte hand om dem själv. Relevanta fackmän krävs för att utföra felsökning och reparationer. Vid säkerhetsavvikelser såsom läckage ska strömförsörjningen omedelbart brytas och användningen avbrytas!			

Särskild

anmärkning: Allt innehåll i denna handbok är endast avsett för designen vid den tidpunkten. Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra de deltagande designerna. Om designen ändras och manualen inte förbättras i tid hoppas vi att kunden förstår!

Vänligen förvara denna manual på rätt sätt

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support