



charge





Factory reset




LED indicator



cargar





Aufladung 0% → 100% 2 Stunden

5 Minuten ⚡ = 3 Stunden 🎵

L

R



L

R

Drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten

LED-Anzeige



Niedriger Batteriestatus

Laden

Der Ladevorgang ist abgeschlossen

R



Offen

wireless-Verbindung

wireless ist verbunden




wireless ist nicht verbunden

Aktive Geräuschkontrollfunktion
Umgabungsakustik
Freie Diskussion


JBL

R



charge




充電



carica



요금





공장초기화





LED 표시기



avgift




nabít





ساعات 3 = شاحن ⚡ = بطارية 5 دقائق

ساعات 10 = شاحن ⚡ = بطارية 15 دقائق




⚡ تشغيل

⚡ اتصال بلوتوث

⚡ تم توصيل البلوتوث

⚡ البلوتوث غير متصل



إعداد السماعات المتصلة

● الإضاءة الخلفية / صوت جهازي



opłata		→		2 godziny
5 minut		=		3 godziny



Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund




	niski poziom baterii
	ładowanie
	Ładowanie zostało zakończone





	otwarty
	Połączenie wireless
	wireless jest podłączony
	wireless nie jest podłączony



Aktywacja redukcji szumów
Ci. Percepcja Słowności
Wolna rozmowa



aanval



díj



carregar





Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα





oplade  →  2 timer

5 minutter **3 timer** 



Tryk og hold i 5 sekunder



-  Lavt batteri
-  Opladning
-  Opladning er færdig.



-  Åben
-  Bluetooth-tilkoblet
-  Bluetooth er forbundet.
-  Bluetooth er ikke forbundet.

 Aktiv støjreduktion
Måske fungerer
Før snak





veloittaa → 2 tuntia

5 minuuttia ⚡ = 30 min



L

R



Pida painettuna 5 sekunnin ajan

L

R



R



JBL

R



Încărcare		2 ore
5 minute		3 ore



Apăsare și ținere apăsat timp de 5 secunde

Indicator LED



	Baterie descărcată
	Încărcare
	Încărcarea este completă



	Deschis
	Conexiune Bluetooth
	Bluetooth este conectat
	Bluetooth nu este conectat

	Microfon activat a dispozitivului
	Percepția mediului / Libertalk





reikštis: → 2 valandas

3 minutes = 3 valanda



Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes



Senka baterija

Įkrovimas

Įkrovimas baigtas



Aktyvus

"Bluetooth ryšys"

"Bluetooth prijungtas"

"Bluetooth nėra prijungtas"

Kvadrato trikampio slopinimas
Apšvietimo suvokimas/
Laisvųjų kalbų

