

Warianty montażu

- ▼ Na ramie/do ściany (1)
- ▼ Do sufitu/ramy (2)

Montaż

- ▼ Przymocować uchwyty sufitowe w jednej linii. (3/4)
- ▼ Umieścić górną rynnę pochyło w uchwytach (5.1) i obrócić blokady odwrotnie do ruchu wskazówek zegara dopóki nie zaskoczą. (5.2)

Obsługa

Podciąganie i opuszczanie rolety rzymskiej odbywa się za pomocą tańczuszka kulkowego.

Konserwacja

WAŻNE: Czyścić roletę stosownie do zaleceń umieszczonych na wszytej etykiecie z instrukcjami dotyczącymi konserwacji.

- ▼ Poluzować występy plastikowych zacisków u dołu rolety rzymskiej. (6)
- ▼ Wyciągnąć ewentualnie fiszby z rolety rzymskiej. (7)
- ▼ Odczepić roletę rzymską u góry od górnej rynny (taśma na rzepy) i wyciągnąć sznurki do podciągania z rolety. (8)

WAŻNE: Nie ciągnąć za sznurki do podciągania gdy nie są one napięte (gdy roleta jest zdjęta). Prowadzi to do zakłóceń mechanizmu podnoszenia, który trzeba następnie kompletnie zdemontować i ponownie zamontować.

- ▼ Po praniu: Ponownie przeciągnąć sznurki do podciągania przez paski do podciągania i zaczepić je na stałe w plastikowych zatraskach u dołu rolety.
- ▼ Przyczepić roletę na rzepy znajdujące się na górnej rynnie. !

