

INSTRUKCJA OBSŁUGI – Krótkofalówki PMR

1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


- • 2x krótkofalówka PMR
- • 2x zaczep do paska (montowany i zdejmowany ręcznie)
- • Wymagane zasilanie: 8x baterie AAA (brak w zestawie)


2. ZASILANIE I WYMIANA BATERII

- • Każda krótkofalówka wymaga 4 baterii AAA 1,5V.
- • Aby włożyć baterie: zdejmij zaczep do paska, otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie zgodnie z biegunami (+/-), zamknij pokrywę.
- • Urządzenie informuje o stanie baterii ikoną na ekranie i sygnałem dźwiękowym.
- • Gdy bateria się wyczerpuje, urządzenie automatycznie się wyłączy.
- • Zaleca się wymieniać wszystkie baterie jednocześnie i nie mieszać typów ani marek.

3. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

- • Aby włączyć urządzenie – przytrzymaj przycisk zasilania do momentu, aż ekran się zaświeci i rozbrzmi sygnał.
- • Aby wyłączyć – ponownie przytrzymaj ten sam przycisk, aż ekran zgaśnie.





4. KONFIGURACJA KANAŁÓW I PODKANAŁÓW

- Aby nawiązać połączenie, obie krótkofalówki muszą mieć ustawiony ten sam kanał i podkanał.
- Kanał (1–8): naciśnij MENU raz, wybierz kanał strzałkami i zatwierdź TALK.
- Podkanał (0–99, CTCSS): naciśnij MENU dwukrotnie, wybierz numer i zatwierdź.
- Tryb 'OF' dezaktywuje podkanał (komunikacja tylko po kanale głównym).

5. OBSŁUGA URZĄDZENIA

- • Nadawanie: wciśnij i przytrzymaj przycisk TALK, mów z odległości ~5 cm.
- • Odbieranie: po prostu słuchaj – nie musisz nic naciskać.
- • Sygnał wywołania: naciśnij przycisk sygnału, aby wysłać dźwięk powiadomienia.
- • Blokada przycisków: przytrzymaj przycisk z symbolem kłódki.
- • Głośność: ustaw za pomocą przycisków góra/dół.
- • VOX (automatyczne nadawanie): MENU x3, wybierz czułość 1–3 lub OF.

6. FUNKCJE DODATKOWE

- • SCAN – automatyczne przeszukiwanie kanałów (naciśnij SCAN).
- • MONITOR – ręczne nasłuchiwanie słabych sygnałów (przytrzymaj MON).
- • Latarka – włącz/wyłącz jednym przyciskiem (ikona lampki).
- • Podświetlenie – aktywuje się po naciśnięciu dowolnego przycisku.

7. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- • Nie zanurzać w wodzie, nie wystawiać na działanie słońca lub ognia.
- • Trzymać baterie z dala od dzieci – ryzyko połknięcia.
- • Nie otwierać urządzenia – naprawy tylko w autoryzowanym serwisie.
- • Nie używać na stacjach benzynowych, w szpitalach, samolotach.

8. UTYLIZACJA

- • Nie wyrzucaj krótkofalówek ani baterii do śmieci komunalnych.
- • Oddaj w punktach zbiórki elektroodpadów lub baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.

