

INSTRUKCJA WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY PIR WP-1B



SPECYFIKACJA:

Źródło zasilania: 220-240V/AC

Częstotliwość: 50/60Hz


Prąd znamionowy: 5A

Odległość wykrywania: 5-6cm

Obciążenie znamionowe: Max. 500W


200W

Temperatura pracy: -20~+50°C




MONTAŻ:

- Wyłącz zasilanie.
- Zamontuj produkt na ścianie za pomocą dwóch śrub.
- Połącz zasilanie według schematu.
- Włącz zasilanie i przetestuj produkt.



SCHEMAT PODŁĄCZENIA:



TEST:

- Włącz zasilanie.

Gdy przesuniesz ręce w kierunku czujnika, wykryje on ruch i włączy światło. Światło wyłączy się, jeśli czujnik nie wykryje kolejnego ruchu.

UWAGA: Przed czujnikiem ruchu nie powinny się znajdować żadne ruchome obiekty, ponieważ mogą one wpływać na pracę czujnika.

ECO LIGHT Sp. z o.o.

Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

ecolight.pl

Made in P.R.C.



MANUAL CONTACTLESS SWITCH PIR WP-1B



SPECIFICATION:

Power source: 220-240V/AC

Power Frequency: 50/60Hz

Rated Current: 5A


Detection Distance: 5-6cm

Rated Load: Max.500W 
200W 


Working Temperature: -20~+50°C

INSTALLATION:

- Switch off the power.
- Install the product on the wall with two enclosed inflated screws.
- Connecting the power and the load to sensor as the connection-wire diagram.
- Switch on the power and test it.



CONNECTION-WIRE DIAGRAM:



TEST:

- Switch on the power.

When you move your hands towards the IR sensor, it gets detection and turn on the light. The light will be switched off until the IR sensor detects another movement by hands.

NOTE: In front of the detection window there shouldn't be hinder or unrest objects affecting detection.

ECO LIGHT Sp. z o.o.

Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

ecolight.pl

Made in P.R.C.

