

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czepek termiczny do włosów UK-03



Gratulujemy zakupu Czepka termicznego do włosów. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórz NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptory należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Nie używaj urządzenia w pobliżu aerozoli, gazów lub otwartego ognia.
22. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
23. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
24. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji skórnej (np. wysypki, podrażnienia) lub innych niepokojących objawów po kontakcie z produktem, należy przerwać jego użytkowanie i skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia.
25. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregośkolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
26. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia. Efekty działania zależą w głównej mierze od indywidualnych cech i reakcji organizmu, a także od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności użytkownika w zakresie przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. Zaleca się dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
27. Zabrania się korzystać z urządzenia, jeśli na skórze zauważalne są jakiegokolwiek zmiany nieznanego pochodzenia, rany otwarte czy uszkodzenia skóry.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Zawsze zachowaj wszelkie środki ostrożności podczas korzystania z produktu, jeśli korzystasz z niego w obecności dzieci.
2. Nie przechowuj ani nie umieszczaj urządzenia w miejscu, do którego może dostać się woda lub w którym występuje wilgoć.
3. Nie wkładaj urządzenia do wody ani do żadnych innych płynnych substancji.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast od zasilania. Pod żadnym pozorem nie wyciągaj urządzenia z wody, jeśli jest ono ciągle pod napięciem.
5. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, jeśli:
 - ma uszkodzony przewód lub wtyczkę;
 - uważasz, że nie działa ono prawidłowo;
 - nosi jakiegolwiek ślady zniszczenia;
 - wpadło do wody.
6. Trzymaj przewód z daleka od jakichkolwiek źródeł ciepła.
7. Staraj się unikać sytuacji, w której zwisający kabel od urządzenia mógłby zostać pociągnięty przez osoby postronne.
8. Odłącz urządzenie z zasilania, jeśli z niego nie korzystasz. Pozwól, aby urządzenie ostygło po użytkowaniu.
9. Korzystaj z tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Specyfikacja

Materiał: wodoodporna tkanina, plastik

Napięcie: 220V

Moc: 50W

Etapy ogrzewania: Najwyższe – Średnie - Wyłączone

Dioda LED: TAK

Zakres temperatury: 20 – 65°C

Wymiar: 16 x 24,5 cm

Długość kabla zasilającego: 120 cm

Opis użytkowania

1. Zamocz włosy i nałóż na nie krem lub maskę.
2. Podłącz urządzenie do zasilania, ubierz czepek na głowę i dostosuj rozmiar za pomocą ściągacza, by odpowiednio przylegał do włosów.
3. Włącz podgrzewanie za pomocą przesuwanego włącznika. Przy pierwszym użyciu zaleca się najpierw średnie ogrzewanie, a dopiero później maksymalne.
4. Trzymaj czepek na głowie przez około 15 – 30 minut (w zależności od wybranego poziomu podgrzewania).
5. Po zakończonym używaniu wyłącz czepek włącznikiem, odłącz go od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
6. Po każdym użyciu czyść wewnętrzną stronę czepka. Tkanina przylegająca do włosów może być całkowicie zdjęta do czyszczenia za sprawą zamka błyskawicznego.

UWAGA: Czepek po otrzymaniu przesyłki może posiadać charakterystyczny zapach. Jest to normalne w przypadku tkanin syntetycznych po pakowaniu i transporcie. Zapach sam zniknie po pewnym czasie od rozpakowania.