

Polski

Instrukcja obsługi – Magnetyczne klipsy do zasłon

1. Upewnij się, że powierzchnia klipsów jest czysta i sucha.
2. Zbierz zasłonę lub materiał w pożądanym miejscu.
3. Zbliź dwa elementy klipsa magnetycznego po obu stronach tkaniny.
4. Magnesy automatycznie przyciągną się i przytrzymają zasłonę.
5. Aby zdjąć klips, delikatnie rozdziel dwa elementy – nie ciągnij za tkaninę.
6. Przechowuj klipsy w suchym miejscu. Czyść wilgotną ściereczką bez detergentów.

Čeština

Návod k použití – Magnetické spony na závěsy

1. Ujistěte se, že povrch spon je čistý a suchý.
2. Shromážděte závěs nebo látku na požadovaném místě.
3. Přiložte oba díly magnetické spony z obou stran látky.
4. Magnety se automaticky spojí a udrží závěs na místě.
5. Pro sejmutí spony jemně oddělte oba díly – netahejte za látku.
6. Spony skladujte na suchém místě. Čistěte vlhkým hadříkem bez čisticích prostředků.

Slovenčina

Návod na použitie – Magnetické klipy na závesy

1. Uistite sa, že povrch klipov je čistý a suchý.
2. Zoskupte záves alebo látku v požadovanom mieste.
3. Priložte oba diely magnetického klipu z oboch strán látky.
4. Magnety sa automaticky spoja a udržia záves na mieste.
5. Na odstránenie klipu jemne oddel'te obe časti – neťahajte za látku.
6. Klipy skladujte na suchom mieste. Čistite vlhkou handričkou bez chemikálií.

Magyar

Használati útmutató – Mágneses függőnycsipeszek

1. Győződjön meg róla, hogy a csipeszek felülete tiszta és száraz.
2. Fogja össze a függőnyt vagy anyagot a kívánt helyen.
3. Helyezze a mágneses csipesz két részét az anyag két oldalára.
4. A mágnesek automatikusan összetapadnak, rögzítve az anyagot.
5. A csipesz eltávolításához óvatosan válassza szét a két részt – ne húzza az anyagot.
6. Száraz helyen tárolja. Nedves ruhával tisztítsa, tisztítószer nélkül.