

Instrukcja obsługi – Pęseta do manicure/pedicure



Przeznaczenie:

Pęseta przeznaczona jest do precyzyjnego usuwania zbędnych włosków, skórek, drzazg oraz do pracy przy paznokciach i skórkach podczas zabiegów manicure i pedicure.

1. Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem umyj pęsetę ciepłą wodą z mydłem lub zdezynfekuj ją środkiem antybakteryjnym.

Upewnij się, że dłonie oraz obszar skóry/paznokci są czyste i suche.

2. Użytkowanie

Trzymając pęsetę w palcach, delikatnie ściśnij końcówki, aby uchwycić wybrany element (np. włossek, skórkę, drzazgę).

Przy pracy ze skórkami lub paznokciami – działaj ostrożnie, aby nie uszkodzić skóry.

3. Po użyciu

Oczyść pęsetę z resztek skórek lub innych zabrudzeń.

Zdezynfekuj pęsetę alkoholem lub innym środkiem do dezynfekcji narzędzi kosmetycznych.

Przechowuj w suchym i czystym miejscu – najlepiej w etui lub na specjalnej podkładce higienicznej.