

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją
w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na
przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- wymiary: 24 x 22 x 16 cm
- dioda lasera: 532 nm
- wodoodporność: IP-54
- zakres temperatur pracy: -20 do 50
- zakres pracy: do 25 m
- zasilanie: sieciowe
- czas pracy: do 5 h
- promienie: 360 x 3 12 (3D), 360 x 4 16 (3D)

STOSOWANIE:

1. Ustaw urządzenie na rusztowaniu, wsporniku naściennym w typie T, lub jakiegokolwiek platformie, która spełnia wymagania.
2. Włącz urządzenie (przesuwając przełącznik do pozycji ON. Okno wiązki poziomej zacznie działać automatycznie i wytworzy cztery poziome promienie.
3. Wciśnięcie przycisku H pozwala na sterowanie włączaniem oraz wyłączaniem poziomej wiązki lasera.
4. Jednokrotne wciśnięcie przycisku V generuje utworzenie się pionowej wiązki laserowej, po drugim wciśnięciu otwiera kolejną pionową wiązkę. Trzecie wciśnięcie zamyka obie wiązki.
5. Wciśnięcie przycisku * przez ponad 3 sekundy (do wydania sygnału dźwiękowego). Umożliwi to pracę z płaszczyzną pochyloną. Przytrzymując przycisk przez 3 sekundy powrócisz do wcześniejszych ustawień.

Ważne! Sprawdź sposób instalacji baterii! Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię. Przed pierwszym użyciem poziomicy zalecane jest ładowanie baterii przez ok 10 godzin. Baterię należy ładować przy użyciu odpowiedniej ładowarki.

PROBLEMY:

- W trakcie używania urządzenia wydaje dźwięki alarmu, a światła zaczynają świecić bez przerwy kiedy urządzenie jest ustawione poziomo.
- * Bateria urządzenia jest rozładowana, należy podłączyć poziomice do ładowarki, lub wymienić baterię na nową.
- Linie lasera są zamazane i nie wyraźne.
- * Należy przetrzeć soczewkę miękką bawełnianą ściereczką.

OSTRZEŻENIA:

1. Urządzenie należy do dwóch rodzajów produktów laserowych. Jest nieszkodliwy dla człowieka.
2. Duże ciśnienie oraz wibracje mogą spowodować uszkodzenia.
3. Produkt należy przechowywać w suchym oraz wentylowanym pomieszczeniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII I AKUMULATORÓW

- Bateria / akumulatory należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy przechowywać baterii/akumulatorów w łatwo dostępnych miejscach, istnieje bowiem ryzyko, że mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. W przypadku połknięcia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
- Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą spowodować oparzenia w kontakcie ze skórą, dotykając ich należy więc zawsze stosować odpowiednie rękawice ochronne.
- Baterii/akumulatorów nie wolno zwierać, rozmontowywać lub wrzucać do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu!
- Zwykłych baterii jednorazowych nie należy ładować, istnieje bowiem niebezpieczeństwo wybuchu! Należy ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do tego celu, używając przy tym odpowiedniej ładowarki.
- Bateria / akumulatory należy zawsze wkładać zgodnie z polaryzacją (plus/+ i minus/-)

