

SILIKONOWA FORMA DO JAJ, NALEŚNIKÓW I PANKEJKÓW

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane Techniczne:

Średnica formy: 23,5 cm

Średnica otworu na jajo/naleśnik: 7 cm

Miejsce na: 7 placków/jaj/pankeków

Zakres temperatur: od -40°C do 230°C

Materiał: wysokiej jakości silikon do kontaktu z żywnością

Opis

Odporna na temperaturę od -40 °C do +230 °C.

Odpowiednia do pieczenia w piekarniku oraz smażenia na patelni.

Potrawy podczas pieczenia nie przypala się i nie przywierają do formy a po upieczeniu potrawę łatwo wyjąć.

Formę można myć w zmywarce.

Bezpieczna: już po 2 minutach od wyciągnięcia z piekarnika podkładkę można dotykać gołymi rękoma bez obawy, że się poparzymy.

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem podkładkę należy umyć w gorącej wodzie i wytrzeć do sucha.

Nie należy używać środków odtłuszczających.

Patelnia

Podkładkę włożyć do patelni, wlać jajka w otwory w foremce lub wlać ciasto na (pankejków lub naleśniki) w otwory w foremce.

Piekarnik

Czas pieczenia na podkładce silikonowej może być krótszy niż w przypadku tradycyjnej blachy.

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do śmieci domowych. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne,

- zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.