



DLA POP NESPRESSO EKSPRESY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WayCap® Nespresso to ładowalna kapsułka ze stali nierdzewnej, która jest kompatybilna z ekspresami NESPRESSO®.

WAŻNE:

KAPSUŁKA WAYCAP® ZOSTAŁA PRZETESTOWANA DO UŻYCIA ZE Z MIELONĄ /W PROSZKU KAWĄ.

WAYCAP SRLS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA KAPSUŁKI.

WAYCAP SRLS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA KAPSUŁKI Z PŁYNAMI, SUBSTANCJAMI STAŁYMI LUB NIEKAWOWYMI W PROSZKU

RS. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

NIE UŻYWAĆ KAPSUŁKI W MASZYNACH NIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE.

TEN PRODUKT NAGRZEWA SIĘ PODCZAS PRACY I NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA. CO NAJMNIEJ CZEKAJ 10 MINUT PRZED CZYSZCZENIEM. PROSZĘ SIĘ Z TYM OSTROŻNIE OBCHODZIĆ.

ZGODNOŚĆ:


Kapsułka jest kompatybilna z następującymi ekspresami Nespresso®:

- Nespresso® U i Nespresso® U Milk
- Citi Z / Citi Z & Milk
- Pixie / Inissia
- Lattissima / Lattissima Plus
- Essenza (*) / Essenza Mini
- Maestria / Grand Maestria
- Expert
- Creatista
- Prodigio

Kapsułka nie jest kompatybilna z Krups® wykonane maszyny do roku 2003 z pojedynczym otworem wlotowym z numerem seryjnym F 897, F896 i F893.

(*) niektóre stare modele Essenza mogą nie być w pełni kompatybilne

JAK UŻYWAĆ:



- 1) zdejmij silikonową nasadkę lub naklejkę;
- 2) Upewnij się, że kapsułka i nasadka są idealnie suche;
- 3) umieść kapsułek na płaskiej i twardej powierzchni
- 4) umieść dozownik nad kapsułką zgodnie z rysunkiem 1
- 5) napełnij kapsułek za pomocą łyżeczki do kawy zgodnie z rysunkiem 2
- 6) dociśnij lekko załączonym ubijakiem, aż dojdiesz do krawędzi kapsułki, jak pokazano na rysunku 3. w przypadku wylania się kawy poza krawędź kapsułki, użyj uchwytu łyżki, aby usunąć nadmiar kawy
- 7) wybierz nasadkę spośród dostarczonych. Każda nasadka jest zoptymalizowana pod kątem określonego rodzaju mielenia. Jeśli ziarno jest drobne, użyj zatyczki z największą liczbą otworów, jeśli ziarno jest grubsze, użyj zaślepki z najmniejszą liczbą otworów.

Podczas testowania nowego mielenia lub mieszanki przygotuj pierwszą kawę bez zbytniego dociskania; następnie w zależności od wyniku, wyreguluj docisk lub wybierz inny wymienny blat. Na przykład, jeśli kawa jest zbyt wodnista, proszę wybrać blat z mniejszą ilością otworów, natomiast jeśli doświadczasz tylko kilku kropli kawy, wybierz ten z większą liczbą otworów.

WAŻNE:

Nie napełniaj kapsułki zbyt mocno, w przeciwnym razie nie zamknie się ona prawidłowo i nie będzie szczelna hermetycznie, co grozi uszkodzeniem maszyny.

8) włożyć nakrętkę do kapsułki zgodnie z rysunkiem 4, sprawdzając, czy na zewnętrznej krawędzi kapsułki nie ma pozostałości kawy. W wersji wykorzystującej naklejki zamiast silikonowych nakrętek wystarczy nakleić nową naklejkę tak aby krawędzie przylegały do kołnierza kapsułki

WAŻNE:

nie próbuj zamykać zakrętki, jeśli kawa wyleje się na brzeg kapsułki, jak pokazano na rysunku 5, ponieważ kapsułka nie zamknie się hermetycznie, co grozi awarią kapsułki lub ekspresu

9) Umieść kapsułkę w maszynie

10) naciśnij przycisk nalewania

WAŻNE:

Upewnij się, że kapsułka nie jest gorąca, obchodź się z nią ostrożnie, odczekaj co najmniej 10 minut po nalaniu kawy przed wyjęciem jej z urządzenia.

1) Zdejmij silikonową nasadkę;

2) Ostrożnie wyczyść kapsułkę uchwytem łyżeczki, zbierając zmieloną kawę.

3) Opłucz kapsułkę i silikonową nasadkę pod bieżącą wodą.

Marka Nespresso® jest własnością Nestle Nespresso S.A.

JKM CAFFINO -

Official Distributor of **TONINO LAMBORGHINI** for Poland

and

Official Exclusive Distributor **WayCap srl** for Poland

NIP: PL945-144-75-64

