

WRE 18-55 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Bezprzewodowy, elektryczny wycinak WRE 4 umożliwia bardzo sprawne usuwanie chwastów, trawy i mchu z chodników, podjazdów, schodów i innych kamiennych czy betonowych powierzchni wokół domu i w ogrodzie. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy

1.445-244.0

- Platforma bateryjna Battery Power 18 V
- Zasilane bateryjnie, bateria i ładowarka dostępne jako wyposażenie dodatkowe

Dane techniczne

Kod EAN	4054278693637
Urządzenie akumulatorowe	1
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 18 V
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min 2300 - 2800
Średnica szczotki	mm 180
Materiał szczotki	Nylon
Napięcie	V 18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m² maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min ok. 15 (2,5 Ah) / ok. 30 (5,0 Ah)
Waga bez akcesoriów	kg 2,9
Waga z opakowaniem	kg 4,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm 1320 × 230 × 380

Wyposażenie standardowe

Wersja	Nie zawiera akumulatora
Wkład szczotkowy	szt. 2
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem	■
Pozycja parking	■
Aluminiowa teleskopowa rura	■
Uchwyt do zawieszania urządzenia	■
Wyłącznik bezpieczeństwa	■

■ Objęte dostawą.



Innowacyjna szczotka z nylonowym włosiem

- Innowacyjna szczotka z nylonowym włosiem dzięki wysokiej prędkości obrotowej szybko i skutecznie wycina chwasty.



Aysystem zbliżeniowy


- Półkolistą podpórkę na nakrętce ułatwia utrzymanie właściwej pozycji roboczej.



Po zużyciu szczecinę można łatwo wymienić na nową bez potrzeby używania narzędzi.

- Łatwa wymiana szczeciny.

AKCESORIA WRE 18-55 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)
1.445-244.0



		Numer katalogowy	Opis	
ELEKTRYCZNY WYCINAK DO CHWASTÓW				
Taśma szczotkowa WRE 18-55 Battery	1	2.445-243.0	Zamienny pas szczotkowy wykonany z nylonu do bezwysiłkowego usuwania chwastów, przeznaczony do wygodnych urządzeń do usuwania chwastów WRE 18-55 i WRE 4 firmy Kärcher.	■
Taśma szczotkowa WRE 18-55 3-pak	2	2.445-244.0	Wymienna taśma szczotkowa wykonana z nylonu do łatwego usuwania chwastów, odpowiednia do ergonomicznych wycinaków do chwastów WRE 18-55 i WRE 4 firmy Kärcher.	□
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL				
Pas	3	2.445-242.0	Odciaż się dzięki wygodnemu i ergonomicznemu pasowi naramiennemu, umożliwiającemu pracę przez długi czas bez przemęczenia. Pas jest kompatybilny z wieloma akumulatorowymi narzędziami ogrodowymi Kärcher.	□
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	□
Bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	6	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	7	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	8	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.