

Szanowny Kliencie,

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na lampę LED zmieniającą kolory z JOKA International i prosimy o staranne śledzenie załączonych instrukcji, aby uniknąć nieprawidłowości i zapewnić długi czas użytkowania produktu. Prosimy o umieszczenie tej lampy w odpowiednim miejscu, aby cieszyć się nią na dłużej.

Zalecenia dotyczące użytkowania / Gwarancja:

- Lampa LED przeznaczona jest do dekoracyjnego oświetlenia wnętrz i nie jest przeznaczona do użytku w miejscach o wysokiej wilgotności (np. łazienka).
- Produkt nie jest przeznaczony do intensywnego użytkowania. Każde inne użycie niż opisane w instrukcji uznane będzie za niezgodne z przeznaczeniem i może wyłączyć gwarancję.
- Wszelkie usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia, normalnego zużycia lub nieautoryzowanych napraw są wyłączone z gwarancji.

Ważne środki bezpieczeństwa:

- Uwaga! Zagrożenie uduszenia! Trzymać opakowanie z dala od dzieci i zwierząt.
- Produkt nie jest zabawką. Aby uniknąć obrażeń, nie pozwalać dzieciom i zwierzętom bawić się produktem.
- Nie otwierać produktu (poza wymianą baterii). Naprawy powinny być wykonywane tylko przez serwis klienta.
- Jeśli baterie wyciekają, natychmiast usunąć z urządzenia, unikać kontaktu z płynami z baterii. W przypadku kontaktu z płynami, natychmiast przemyć obficie wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Nie rzucać baterii do ognia, nie zanurzać w płynach.
- Nie wystawiać produktu na mocne uderzenia.
- Nie używać baterii przez długi czas, wyjmować je, jeśli produkt nie jest używany.
- Przy widocznych uszkodzeniach nie używać produktu.
- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani nie wystawiać na działanie płynów.
- Chronić przed spryskiwaniem wodą.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zawartość zestawu:

- Lampa LED ze zmianą kolorów
- Instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel USB do ładowania

Dodatkowo wymagane: 3 x baterie typu AAA (nie zawarte w zestawie).

Wybór koloru: Za pomocą pilota zdalnego sterowania można obsługiwać funkcję zmiany kolorów (patrz rys. 3). Proszę zwrócić uwagę, że pilot zdalnego sterowania działa tylko w promieniu około 3 metrów od lampy.

- Za pomocą przycisku „ON” / „OFF” włączają Państwo lampę lub wyłączają ją. Proszę zwrócić uwagę, że przycisk „OFF” ustawia lampę w tryb standby, w którym zużywana jest energia.
- Za pomocą wyboru kolorów wybierają Państwo pożądany kolor. Możliwe jest także uruchomienie cyklu zmiany kolorów, który może być kontynuowany lub zatrzymany.
- Za pomocą przycisków z timerem można ustawić funkcjonowanie lampy na 4 lub 8 godzin.

Wymiana baterii: Jeśli wydajność pilota zdalnego sterowania zacznie słabnąć, proszę wymienić baterie. Aby to zrobić, otwórzcie Państwo pokrywę baterii znajdującą się na spodzie pilota i wstaw nową baterię typu CR2025, zwracając uwagę na poprawną polaryzację.

Czyszczenie: Aby usunąć kurz lub inne zabrudzenia z powierzchni, w razie potrzeby należy przetrzeć ją suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie używajcie Państwo środków ściernych ani ostrych środków czyszczących – mogą one uszkodzić powierzchnię.

