

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WIELOFUNKCYJNA LAMPA LED

G-LAMP



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Lampa wielofunkcyjna LED
- Przewód USB do ładowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary: 22,5 × 8,2 × 23 cm

Materiał: ABS, PC

Napięcie wejściowe: 12 V/2,5 A

Źródło światła: RGB LED

Moc ładowania: 10W

Wymiary: wysokość: 24cm, szerokość: 23cm, głębokość: 8cm

Bluetooth: V 5,2

Ładowanie: DC 5v 1200mA

Żywotność: do 50 000 godzin

CRI: RA>80

Diody: Epistar

System EYE PROTECTION (Ochrona oczu)

Do lampki dołączamy przewód USB do podłączenia lampki



Przyciski funkcyjne na lampie

☞ Port DC5V

☞ Czytnik kart microSD

☞ Port USB

- ☐ Port AUX
- ☐ Ustawienia zegara
- ☐ Ustawienia alarmu
- ☐ Przewijanie do tyłu odtwarzanej muzyki
- ☐ Przewijanie do przodu odtwarzanej muzyki
- ☐ Mode : Ustawienie funkcji Bluetooth i zegara
- ☐ Ustawienie koloru lampy
- ☐ Ustawienie jasności lampy

ŁADOWANIE

- Używaj tylko adaptera szybkiego ładowania (12 V/2,5 A). Adapter nie jest dołączony do opakowania.
- Słabsze adaptory (np. 5 V/1–2 A) powodują niewystarczające zasilanie.
- Podłącz jeden koniec dołączonego kabla USB do ładowania do portu ładowania w urządzeniu. Podłącz drugi koniec do adaptera szybkiego ładowania.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

• Ustawienie zegara:

Naciśnij dwukrotnie przycisk (1), aby przejść do trybu zegara. Naciśnij przycisk (7), aby ustawić czas. Użyj przycisku (5) do ustawienia godziny i (4) do ustawienia minut. Po ustawieniu czasu odczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (6), aby przełączyć się między trybem 12/24 godzin.

• Ustawienie alarmu:

Naciśnij dwukrotnie przycisk ZEGARA aby przejść do trybu zegara.

Naciśnij przycisk (6), aby ustawić alarm. Użyj przycisku (5) do ustawienia godziny i (4) do ustawienia minut. Po ustawieniu alarmu odczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienie.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol budzika.

- Alarm wyłącza się automatycznie po 5 minutach. Aby ręcznie wyłączyć bieżący alarm, naciśnij przycisk (1). Aby całkowicie

wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij dwukrotnie przycisk (2), aby przejść do trybu zegara, a

następnie naciśnij dwukrotnie przycisk (7). Symbol budzika zniknie z wyświetlacza.

- Naciśnij przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz LED.
- Tryb oświetlenia: Naciśnij przycisk (1), aby włączyć oświetlenie. Naciskając ten przycisk, możesz przełączać między trybami oświetlenia.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (7), aby wyłączyć oświetlenie.
- Jasność: Naciśnij przycisk (1), aby dostosować jasność od 20 do 100% (w 5 krokach).
- Głośnik Bluetooth: Naciśnij przycisk (4), aby odtworzyć poprzedni utwór. Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność.

Naciśnij przycisk (5), aby odtworzyć następny utwór. Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk (2), aby wstrzymać/odtworzyć utwór.

Ładowanie bezprzewodowe:

Umieść telefon na środku obszaru ładowania bezprzewodowego. Odległość transmisji wynosi 2–6 mm. Nie używaj etui na telefony grubszych niż 2 mm.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Do ładowania używaj tylko adaptera 12 V/2,5 A!
- Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej powierzchni.
- Nie wystawiaj na działanie wilgoci lub ekstremalnego ciepła.
- Nie narażać na ekstremalne siły lub wstrząsy.
- Nie należy w żaden sposób demontować lub modyfikować urządzenia.
- Podczas bezprzewodowego ładowania telefonu upewnij się, że w odległości 6 cm od środka telefonu nie ma żadnych metalowych ani magnetycznych przedmiotów.
- Prędkość ładowania jest wyższa w niższych temperaturach.
- Wyczyść produkt lekko wilgotną szmatką.