

Toner zamienny Ecotisk - TNB023N

Producent: **Ecotisk**

Wydajność: do **2000** stron A4 (przy 5% zadruku strony A4)

Kolor: **CMYK**

Do drukarek:

Brother HL-B2080DW | Brother DCP-B7520DW | Brother MFC-B7715DW



Dodatkowa Ochrona

Kupując produkty marki **Ecotisk** otrzymujesz **dodatkową roczną ochronę**.





Uniwersalna instrukcja wymiany tonera

(W zależności od modelu drukarki, sposób wymiany tonera może się różnić)

1. Wyłącz drukarkę
2. Wyjmij stary toner z drukarki
3. Wyjmij nowy toner z opakowania
4. Potrząśnij tonerem
5. Usuń elementy ochronne
6. Włóż nowy toner do drukarki
7. Włącz drukarkę i wydrukuj stronę testową