

OŚWIETLAENIE WC LED Z CZUJNIKIEM RUCHU

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: 10290

Điękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Wkładanie baterii

Do komory baterii znajdującej się w tylnej części produktu należy włożyć 3 szt. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z produktem). Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.

Montaż oświetlenia

Oświetlenie należy zamontować na obrzeżu toalety tak, aby czujnik ruchu był skierowany na zewnątrz. Ramię z diodą LED należy tak wygiąć przez obrzeże muszli klozetowej, żeby oświetlało dno toalety (zob. rysunek).

Wskazówka: Czujnik ruchu będzie działał



najlepiej, gdy będzie skierowany w stronę drzwi pomieszczenia, w którym znajduje się toaleta

Opis funkcji oświetlenia:

Oświetlenie zadziała w ciemności wyłącznie wtedy, gdy czujnik wykryje ruch. Automatycznie wyłączy się po upływie jednej minuty od opuszczenia pomieszczenia przez przebywającą w nim osobę (tzn. po zakończeniu wykrywania ruchu). Gdy pomieszczenie jest oświetlone, podświetlenie wyłączy się, aby oszczędzać baterie.

Aby wybrać odpowiedni kolor, należy nacisnąć przycisk na produkcie. Gdy kolory mają zmieniać się cyklicznie, należy ponownie nacisnąć przycisk.

Czyszczenie:

W razie potrzeby można przetrzeć produkt nawilżoną chusteczką lub wilgotną szmatką.

Ostrzeżenie: Nie wolno zanurzać produktu w wodzie ani umieszczać go pod bieżącą wodą.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazań zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.