

WSKAŹNIK LASEROWY ZIELONY LASER MOCNY MOC 50000 mw POINTER DO PREZENTACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI WSKAŹNIKA LASEROWEGO

Krok 1: Rozpakowanie i przygotowanie

Otwórz opakowanie i wyjmij wskaźnik laserowy.

Upewnij się, że w zestawie znajdują się baterie lub akumulatory, jeśli są wymagane.

W niektórych przypadkach, wskaźnik laserowy może mieć zabezpieczenie, które należy usunąć przed użyciem.

Krok 2: Włączanie i wyłączanie

Znajdź przycisk włączania/wyłączania na wskaźniku laserowym. W większości przypadków jest to przycisk na obudowie lub na końcu urządzenia.

Naciśnij przycisk, aby włączyć wskaźnik laserowy. Światło laserowe zostanie uruchomione.

Aby wyłączyć wskaźnik, naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania.

Krok 3: Używanie wskaźnika laserowego

Wskaźnik laserowy służy do wskazywania lub przesłania punktów na ekranach, tablicach, dokumentach itp.

Skieruj laser w kierunku miejsca, które chcesz podkreślić lub wskazać.

Upewnij się, że nie świecisz laserem w oczy innych osób, zwierząt ani w lustro, szyby ani refleksy, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń wzroku.

Krok 4: Zmiana trybów

Niektóre wskaźniki laserowe mają różne tryby działania, takie jak stałe światło lub pulsowanie.

Sprawdź instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się, jak zmieniać tryby lub regulować jasność lasera, jeśli jest taka opcja.

Krok 5: Zabezpieczenia

Dbaj o bezpieczeństwo i nie używaj wskaźnika w sposób nieodpowiedni, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Nie świeć lasera w oczy, nie używaj go w miejscach publicznych w sposób nieodpowiedni ani nie ekspozuj go na dłuższy czas bez przerwy.